

Монтаж фитобочки

1. Фитобочка устанавливается на горизонтальной ровной поверхности таким образом, чтобы при боковой средней нагрузке отсутствовал наклон (шатание).
2. Перед принятием процедуры проверьте натяжение нержавеющей лент, при необходимости, следует их подкрутить с достаточным усилием.

Правила эксплуатации фитобочки

1. Фитобочку можно использовать как внутри помещения, так и на улице при любых температурных режимах окружающей среды
2. Не рекомендуется оставлять фитобочку на улице под прямыми солнечными лучами, под воздействием атмосферных осадков, также при температуре свыше 23 градусов Цельсия при влажности менее 40% на долгий срок, это может привести к рассыханию и растрескиванию фитобочки.
3. Фитобочку нельзя хранить:
 - а. на расстоянии менее 1,5м от нагревательных приборов (радиаторы отопления, калориферы, пр.);
 - б. на полах с подогревом;
 - в. при температуре свыше 23 градусов Цельсия при влажности менее 40%.
4. При необходимости фитобочку можно мыть губкой, с использованием слабых растворов бытовых моющих средств.
5. Рекомендуется после каждой процедуры производить обработку фитобочки кварцевой лампой.
6. Раз в месяц проверяйте натяжение нержавеющей лент, при необходимости, следует их подкрутить с достаточным усилием.

Гарантия производителя:

Срок гарантийного обслуживания фитобочки – 12 месяцев со дня реализации.

Производитель снимает гарантию с фитобочки в следующих случаях:

1. Несоблюдение правил эксплуатации
2. Наличие механических повреждений фитобочки
3. Отсутствие настоящей инструкции по эксплуатации с гарантийным талоном

К продукции изготовленной из 100% древесины, предъявляются требования по соблюдению температурного и влажностного режимов, не соблюдение которых ведет к порче товара, в связи с чем проданный товар возврату и обмену не подлежит.