

Инструкция к универсальному пульту дистанционного управления для кондиционеров

Описание

K-1089E+L – это универсальный пульт дистанционного управления для кондиционеров. С его помощью можно удаленно управлять большинством типов и моделей кондиционеров. Хорошо пользователей обеспечивает функция автоматического цифрового поиска кода с низким энергопотреблением, возможность полноценного управления, контроль на большом расстоянии, простая настройка, интуитивно понятный интерфейс, оригинальный внешний вид, удобная форма и простота применения. Пульт оборудован большим ЖК экраном с понятной индикацией, а встроенные часы и возможность установки таймера еще больше упрощают работу.

Внешний вид:



Таблица соответствия кнопок и марок кондиционеров

ON/OFF	TEMP A	TEMP F	FAN
GREENHIER	Mitsubishi	HAIER	MITSUBISHI OTHER
MODE	SHARP	KELONG	HITACHI PANASONIC
Time OFF	SANYO	DAIKIN	
FUJITSU CARRIER			

Установка элементов питания:

1. Снимите крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления, установите два новых элемента питания типа 7В.



2. Установите обратно крышку батарейного отсека. В левом углу ЖК-дисплея появятся часы.



Настройка пульта дистанционного управления

Пульт имеет четыре режима настройки, далее они отмечены, как A/B/C. Для управления кондиционером, пожалуйста, выберите наиболее подходящий вам режим настроек.

A Непосредственный поиск по марке кондиционера

- 1
Вручную включите кондиционер, направьте пульт дистанционного управления на приемник сигнала кондиционера



- 2
Нажмите кнопку кода, который соответствует марке вашего кондиционера, и удерживайте ее до тех пор, пока кондиционер не запустится (при этом подается звуковой сигнал). Отпустите кнопку Настройка закончена.



B Самостоятельный подбор кода

- 1
Вручную включите кондиционер, найдите марку кондиционера в «таблице кодов» и найдите первый код. Пример для Haier:

Brand	Code
Haier	062.072.097.106, 134.141.214.193, 256.208.210.223, 324.371.394.405, 423.468.493.513, 523.531

- 2
Удерживайте нажатой кнопку «AC1» (около 3 секунд), пока на дисплее не начнет мигать марка кондиционера, нажмите кнопки ▲ или ▼ регулировки температуры, пока на дисплее не появится требуемый код. Если код выбран правильно, кондиционер запуститься.



- 3
Нажмите кнопку «OK», выбранный код марки кондиционера перестанет мигать.



- 4
Проверьте, работают ли кнопки пульта дистанционного управления. Если да, установка закончена. Если нет, – повторите шаги 2-3.



C Автоматический цифровой поиск

- 3
Проверьте, верно ли работают кнопки пульта дистанционного управления (за исключением кнопок регулировки температуры, включения/выключения таймера и кнопки «AC1»). Если кнопки работают правильно, то код задан верно, если же нет, повторите шаг 2.



Установка времени

Для входа в режим настройки времени нажмите и удерживайте кнопку часов (в течение 3 секунд) – часы начнут мигать. Используйте кнопки ▲ или ▼ регулировки температуры для установки текущего времени; после этого снова нажмите кнопку часов для выхода из режима настройки.



Включение таймера

Чтобы настроить этот режим комплексного пульта дистанционного управления, нажмите кнопку включения «TIME ON» или выключения таймера «TIME OFF», - загорится световой индикатор таймера кондиционера, подтверждая включение режима таймера на кондиционере.

* В некоторых моделях кондиционеров функция таймера работает только в режимах спящего питания.

Полезные советы:

- Пульт дистанционного управления будет работать, если работает приемник сигнала кондиционера.
- Если вы не планируете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, пожалуйста, удалите из него элементы питания.
- Если с пультом работать неправильно, это может привести к внутренним программным ошибкам. В этом случае достаньте элементы питания, подождите 35 минут и установите их обратно. Теперь пульт снова должен работать в штатном режиме.