

## Инструкция по эксплуатации:

Датчик температуры подключается к клеммам, обозначенным «5,6», питание подключается к клеммам «3,4», нагрузка - к «1,2».

Кнопка «Rst» - выключатель питания.

Для установки температуры нажмите кнопку «Set». ». С помощью кнопок, отмеченных «стрелочками», установите необходимую температуру.

Для изменения режимов работы терморегулятора нажмите кнопку «Set» и удерживайте ее более 3 сек. На индикаторе появится надпись «НС». Чтобы изменить режим работы с нагревателя на охладитель или обратно, повторно коротко нажмите кнопку «Set», и затем кнопками «стрелочка» измените режим.

Для перехода к другому режиму после появления надписи «НС» необходимо нажать кнопку «стрелка вниз».

НС — режим «Нагрев» или «Охлаждение»

АТ - установка времени (в мин.) через которое реле отключиться, если 0 – режим отключен

СА — коррекция температуры в пределах  $\pm 10^{\circ}\text{C}$

PU — время задержки срабатывания от 0 до 90 мин.

HS — ограничение максимальной границы температурного диапазона

LS — ограничение минимальной границы температурного диапазона

d — гистерезис от 0,1 до  $30^{\circ}\text{C}$