

Инструкция по выгрузке данных с тестера АКБ RBAG500 на ПК через USB


1. Подключите тестер к АКБ
2. Проведите тестирование АКБ
3. Подключите тестер к PC через USB
4. Нажмите красную кнопку «назад» на тестере
5. В меню выберите «глаз и увеличительное стекло»
6. Нажмите зеленую кнопку «USB», на дисплее тестера появится значок PC
7. Запустите программу, установленную с диска



8. Выберите порт



9. Нажмите на иконку для выгрузки данных



10. изменять данные теста



11. изменять Заголовок/Нижний колонтитул




12. печать результаты теста



13. сохранить результаты

Внимание!



Меню позволяет внести изменения в название/номер батареи и имя оператора.