

Коды ошибок кассетные фанкойлы  
трухтрубные и четырехтрубные версии  
Коды ошибок настенные фанкойлы

№	Operation/Running LED	Timer LED	DEF/FAN(defrosting) LED	Alarm LED	88-digit LED	Значение
1	X	★	X	X	E2	Ошибка по термистору T1 (воздух)
2	★	X	X	X	E3/E4	Ошибка по термистору T2 (вода)
3	★	★	X	X	E7	Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM
4	X	X	X	★	E8	Ошибка по уровню конденсата в поддоне
5	X	X	★	X		Разомкнута цепь Remote On-Off

X = не светится

★ = мигает с частотой 5Гц