

Инструкция по Эксплуатации

Пневматическая

Эксцентриковая Шлифовальная Машинка



 info@onetech-tools.com

 www.onetech-tools.com

для моделей: NT09-209N-V NT09-210C-H

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА!

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНСТРУМЕНТА ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ОЗНАКОМЛЕННЫЙ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации пневматического инструмента.

Рекомендации по технике безопасности, которые приводятся в данной инструкции являются дополнением к общим правилам техники безопасности, действующим в регионе эксплуатации Инструмента, и не замещают их.



- Возможно поражения движущимися частями.
- Возможно возникновение повышенного уровня шума, вибрации.
- Возможно возникновение повышенной запылённости воздуха рабочей зоны.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При работе с инструментом всегда используйте средства индивидуальной защиты, соответствующие типу выполняемой работы (защитная маска, ударопрочные очки, средства защиты рук, тела и т.п.);
- Внешний вид работника должен соответствовать требованиям техники безопасности. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянута вращающимися элементами инструмента;
- Номинальные обороты используемых аксессуаров должны превышать максимальные показанные обороты инструмента;
- Для обеспечения максимальной производительности и долговечности инструмента, рабочее давление сжатого воздуха должно быть установлено на уровне 6,2 бар;
- Не работайте с инструментом во взрывоопасной среде, в которой находятся горючие жидкости, газы или пыль. При работе могут образовываться искры, от которых возможно воспламенение;
- Высокий уровень шума может привести к потере слуха. Своевременное обслуживание поможет избежать увеличения уровня шума;
- Инструмент может создавать вибрацию при использовании. Вибрация в течение продолжительного времени может нанести вред рукам и/или другим частям тела. В случае появления каких-либо неприятных ощущений в кистях и запястьях необходимо прекратить работу;
- Поток сжатого воздуха может привести к серьёзным травмам. Никогда не направляйте поток воздуха на себя или окружающих. Не используйте сжатый воздух для очистки одежды;
- Перед началом работ проверьте шланги подачи сжатого воздуха и отвода пыли на наличие повреждений, изношенности или других дефектов. При выявлении немедленно замените;
- Не переносите инструмент за шланги подачи сжатого воздуха и отвода пыли;
- Перед началом работ проверяйте резьбовые соединения. При необходимости затяните;
- Возможны внезапные изменения движения во время запуска и работы;
- Не пытайтесь зафиксировать рычаг «ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО» в положении «ВКЛЮЧЕНО». Рычаг должен самостоятельно и свободно возвращаться в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» после отпускания;
- Обрабатываемое изделие должно быть надёжно зафиксировано;
- Всегда отсоединяйте инструмент от линии подачи сжатого воздуха перед заменой абразива, аксессуаров, выполнением технического обслуживания или регулировки параметров;
- Перед установкой на инструмент, осмотрите абразивы (аксессуары), на предмет повреждений или дефектов.


№	Описание	Код	К-во
1	Рычаг включения	NT09S-0001	1
2	Крышка	NT09S-0002	1
3	Корпус двигателя	NT09S-0003	1
5	Штифт	NT09S-0005	1
6	Глушитель	NT09S-0006	1
7	Крышка глушителя	NT09S-0007	1
8	Уплотнение	NT09S-0008	1
9	Дроссель	NT09S-0009	1
10	Пружина	NT09S-0010	1
11	Фитинг для воздуха	NT09S-0011	1
12	Уплотнение	NT09S-0012	1
13	Толкатель	NT09S-0013	1
14	Уплотнение	NT09S-0014	1
15	Регулятор	NT09S-0015	1
16	Стопорное кольцо	NT09S-0016	1
17	Стопорное кольцо	NT09S-0017	1
18	Подшипник	NT09S-0018	1
19	Крышка	NT09S-0077	1
20	Ротор	NT09S-0078	1
21	Пластина	NT09S-0079	5
22	Штифт	NT09S-0022	1
23	Цилиндр	NT09S-0080	1
24	Уплотнение	NT09S-0024	1
25	Крышка	NT09S-0081	1
26	Подшипник	NT09S-0026	1
27	Уплотнение	NT09S-0027	1
28	Контргайка	NT09S-0028	1
29	Эксцентрик 2,5 мм	NT09S-0082	1
30	Шпонка	NT09S-0037	1
31A	Подшипник	NT09S-0038	1
32A	Шайба	NT09S-0039	1
33	Уплотнение	NT09S-0040	1
34	Стопорное кольцо	NT09S-0041	1
35	Фиксатор	NT09S-0042	1
#42	Патрубок, под пылесос	NT09S-0057	1
#43	Патрубок, самогенерация	NT09S-0058	1
#44	Поворотный адаптер (25мм)	NT09S-0059	1

Только для моделей с пылеудалением

Примечание:

- с п/уд – модели с пылеудалением;
- без п/уд – модели без пылеудаления

№	Описание	Код	К-во
#44	Поворотный адаптер (30 мм)	NT09S-0060	1
#44	Поворотный адаптер (32 мм)	NT09S-0061	1
#45	Стопорное кольцо	NT09S-0062	1
#51	Фиксатор	NT09S-0063	1
#52	Уплотнение	NT09S-0064	2
#53	Шланг пылеудаления	NT09S-0065	1
#54	Мешок для пыли	NT09S-0066	1
#55	Винт	NT09S-0067	2
#56	Фиксатор, под пылесос	NT09S-0068	1
#57	Уплотнение	NT09S-0069	1
#58	Поворотный глушитель	NT09S-0070	1
#59	Глушитель	NT09S-0071	1
#60	Пластина	NT09S-0072	1
#61	Стопорное кольцо	NT09S-0073	1
#62	Фиксатор, без пылеудаления	NT09S-0074	1
66	Крепёжное кольцо	NT09S-0083	1
67	Втулка	NT09S-0084	1
68	Хомут	NT09S-0085	1
69	Уплотнение	NT09S-0086	2
70	Пластина	NT09S-0087	1
71	Скоба	NT09S-0088	2
72	Зажим	NT09S-0089	2
73	Пружина	NT09S-0090	2
74	Штифт	NT09S-0091	2
75	Шайба	NT09S-0092	1
76	Болт	NT09S-0093	1
77	Винт	NT09S-0094	6
#78	Гайка	NT09S-0095	1
#79	Адаптер	NT09S-0096	1
80	Болт	NT09S-0097	4
#80	Болт	NT09S-0097	1
81	Подошва 178 x 93 мм, «винил», без п/уд.	NT09S-0098	1
81	Подошва 178 x 93 мм, «винил», с п/уд.	NT09S-0099	1
81	Подошва 178 x 93 мм, «липучка», без п/уд.	NT09S-0100	1
81	Подошва 178 x 93 мм, «липучка», с п/уд.	NT09S-0101	1
82	Ключ	NT09S-0102	1



ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для увеличения срока службы инструмента, до и после работы, налейте 2-3 капли масла для пневмосистем (например, SAE #10) в выпускное отверстие воздуха.
- Подсоедините магистраль сжатого воздуха и запустите на несколько секунд инструмент для распределения масла по инструменту.

ВНИМАНИЕ: Возможен выход масла через выхлопное отверстие. Для предотвращения попадания масла на заготовки и / или оператора, закройте выхлопное отверстие ветошью.



ХРАНИЕНИЕ

- Избегайте хранения инструмента в условиях повышенной влажности.
- Перед длительным хранением провести смазку инструмента (см. ОБСЛУЖИВАНИЕ).

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ

- Запрещено вносить изменения в конструкцию инструмента без согласования с производителем.


УТИЛИЗАЦИЯ


- При утилизации инструмента или отдельных компонентов соблюдать правила, установленные нормативными актами, действующими в регионе эксплуатации оборудования.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА


- Для обеспечения максимальной производительности и долговечности деталей рабочее давление на входе должно быть установлено на уровне 6,2 бар.
- Рекомендуемый диаметр шланга подачи сжатого воздуха 3/8" (≈ 9 мм).
- Всегда используйте чистый и сухой воздух.
- Перед началом работ, слейте воду из воздушной магистрали. Установите фильтр-влагоотделитель в воздушной магистрали.
- Для обеспечения своевременного и равномерного распределения масла по инструменту, рекомендуется установка лубрикатора в воздушной магистрали.
- Для бесперебойной и оптимальной работы инструмента поддерживайте необходимую подачу сжатого воздуха в воздушной магистрали.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА



ТИПЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Тип пылеудаления: **самогенерация вакуума (под мешок/фильтр)**



Тип пылеудаления: **централизованная система (под пылесос)**



Тип пылеудаления: **без пылеудаления**

НЕИСПРАВНОСТИ. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ	
Причины	Устранение
Износ/поломка пластин пневмодвигателя	Заменить пластины пневмодвигателя
Повреждение подшипника (ов)	Заменить повреждённые подшипники
Пневмодвигатель засорён	Очистить пневмодвигатель
Пластины пневмодвигателя заклинили	Произвести ремонт пневмодвигателя
Регулятор подачи воздуха находится в положении «OFF»	Отрегулировать подачу воздуха
Воздух не поступает в инструмент	Убедитесь в подаче воздуха в инструмент
Повреждён воздушный клапан	Произвести ремонт клапана
НЕДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ	
Причины	Устранение
Низкое давление воздуха	Проверить рабочее давление воздуха
Регулятор настроен неправильно	Проверить регулятор
НАЛИЧИЕ ВИБРАЦИИ И/ИЛИ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ	
Причины	Устранение
Недостаточно смазки	Произвести смазку
Повреждён: подшипник, цилиндр, ротор, пластина, вал	Заменить повреждённую деталь
ИНСТРУМЕНТ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ	
Причины	Устранение
На клапане посторонние предметы	Удалить посторонние предметы
Дроссельный клапан или пружина сломаны	Заменить повреждённые детали
Седло клапана изношено	Заменить вышедшие из строя детали
Дроссель сломан	Заменить вышедшие из строя детали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Размер подошвы, мм	Эксцентрик, мм	Частота вращения, об/мин	Расход воздуха, л/мин	Вес, кг	Тип пылеудаления	Тип крепления абразива
NT09-209N-V	178 x 93	2,5	10 000	170	1,1	без пылеудаления	«Винил» + зажим
NT09-210C-H	178 x 93	2,5	10 000	170	1,2	под пылесос	«Липучка» + зажим

Рабочее давление, бар	Резьба для подключения воздуха	Уровень шума, дБА
6.2	1/4"	≤ 84