



MAGYAR

- 1. KINÉZET
2. REGISZTRÁLÁS
3. TELEFÍTÉS
I. Ellenőrizze a jelelrőszéget
II. Az érzékelő beszerelésehez igazítsa be a hornyoat.

- 4. TESZT 1. Aktivált gomb
5. CSERÉLJE KI AZ ELEMET
Felhasználói kézikönyv
Skenelje be a QR-kódot további információért és
üzemeltetési segítségért.

Specifikáció

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED, Szabotázsvédelem, Üzemi hőmérséklet, Tárolási hőmérséklet, Üzemi páratartalom, Méretek (szél x mag x mély), Súly, Átviteli frekvencia, RF hatótávolság, Akkumulátor, Szabványos akkumulátor-élettartam.

POLSKI

- 1. ELEMENT URZĄDZENIA
2. Przycisk
3. Przycisk zabezpieczenia antysabotażowego
4. Batería
2. REESTRACJA
3. INSTALACJA
I. Sprawdź się sygnału.
II. Ustaw odpowiednio szczytelnę, aby zainstalować detektor.

- 4. TEST 1. Aktywacja przycisku
5. WYMIANA BATERII
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji i opisów
procedur.

Podrecznik użytkownika

Specyfikacje

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes Wskaźnik, Sygnalizacja alarmów, Zabezpieczenie antysabotażowe, Temperatura (użytkowanie), Temperatura (przechowywanie), Wilgotność (użytkowanie), Wymiary, Waga, Częstotliwość transmisji, Zasięg łączności radiowej, Bateria, Wydajność baterii.

ROMÂNĂ

- 1. ASPECT
2. ÎNSCRIERE
3. INSTALARE
I. Verificați intensitatea semnalului.
II. Alineați camera pentru a instala detectorul.

- 4. TESTARE 1. Buton activat
5. ÎNLOCUIREA BATERIEI

Manșal de utilizare

Specificatii

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes Indicator LED, Protecție avertare, Temperatura de funcționare, Temperatura de păstrare, Umiditatea de operare, Dimensiunile (L x l x D), Greutate, Frecvența de transmisie, Interval FR, Baterie, Durata de viață standard a bateriei.

SLOVENČINA

- 1. VZHLAD
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

English/General

- 1. INDIKATOR
2. Tlačilčno
3. Tlačilčno ohranjen pred cudzim zisahom
4. Baterija
2. REGISTRACIJA
3. INŠTALACIJA
I. Skontrolujte intenziteto signala.
II. Zaravnajte drážku pri inštalaciji detektorja.

- 4. TEST 1. Tlačilčno aktivirano
5. VYMENA BATERIE
Použitelská príručka
Naučte sa kódu QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri
použití.

Použitelská príručka

Specifikácia

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes LED indikátor, Ochrana proti zásahu, Prevádzková teplota, Teplota skladovania, Prevádzková vlhkosť, Rozmery, Hmotnosť, Prenosová frekvencia, Dosah RF, Batería.

Legal and Regulatory Information



UD19333B