

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Таймер розетка механический(суточный)

Розетка позволяет решить несколько задач одновременно:

- Управлять электрическими приборами (мультиварка, стиральная машина, тепловентилятор и прочее).
- Подогревать и подсвечивать помещения с животными, аквариумы, включать и отключать свет.
- Автоматизировать полив и вентиляцию.
- Значительно сэкономить на коммунальных платежах, сокращая потребление электроэнергии.

Технические характеристики

Источник питания: 220 – 240 В

Частота: 50 Гц

Максимальная нагрузка:16 А,
3500 Вт

Минимальная установка времени: 15
минут

Температура: от -10 до
+40 °С

Точность: ±1 минута в месяц



Нельзя подключать к сети электроприбор, если нагрузка составляет более 16 А. Убедитесь, что штепсель электроприбора плотно подсоединен к выходу розетки. Для очистки розетки нужно удалить ее из сети и протереть сухой салфеткой. Нельзя погружать розетку в воду или любую другую жидкость. Нельзя оставлять без присмотра нагревательные электроприборы подключенными к розетке. Производитель советует не использовать розетку с такими электроприборами.

Установка текущего времени

1. Вращайте циферблат по часовой стрелке, пока стрелка не укажет на текущее время. Часы отмечены по краю диска в 24-х часовом формате. Каждое деление между цифрами соответствует 15 минутам.
2. Убедитесь, что на циферблате правильно установлено время.

Установка таймера

1. Таймер устанавливается нажатием черных (синих) сегментов, расположенных вокруг циферблата. Каждый сегмент составляет 15 минут.
2. Таймер готов к работе.

Пример

1. Один сегмент нажат на цифре 16. Таймер включит нужный электроприбор в 16:00 и выключит в 16:15.
2. На период 24-х часов можно устанавливать до 96 программ таймера.

3. Чтобы поставить сегмент в режим “включено” зажмите программные клавиши, а чтобы выключить – отожмите.

Эксплуатация

1. Установив нужные программы, включите розетку с таймером в сеть.
2. Подключите лампу или электроприбор, который будет контролироваться розеткой.
3. Включите лампу или электроприбор.

Примечание

1. Таймер не будет работать, если лампа или электроприбор выключены.
2. Убедитесь, что на циферблате таймера время установлено правильно.

Внимание!!!

При отключении электроэнергии все программы сбиваются.

Контактные телефоны: 8(701)757-95-56

8(747)981-92-60

e-mail: stavr9556@gmail.com