



Руководство и Инструкции по Эксплуатации и Безопасности

Подкатной гаражный домкрат с
двойным насосом
LN-2303

ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСТОРОЖНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ПРАВИЛЬНО И ОСТОРОЖНО ДЛЯ ТЕХ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И/ИЛИ ТРАВМЕ И АННУЛИРОВАТЬ ГАРАНТИЮ. ХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сохраните эти инструкции. Для вашей безопасности прочитайте, поймите и следуйте информации, предоставленной вместе с этим устройством и на нём, перед использованием. Владелец и/или оператор должны хорошо понимать устройство, его рабочие характеристики и инструкции по безопасной эксплуатации перед началом работы с оборудованием. Владелец и/или оператор должны быть осведомлены, что использование и ремонт этого продукта может требовать особых навыков и знаний. Инструкции и информация о безопасности должны быть прочитаны и обсуждены с оператором на его родном языке, убедитесь, что оператор понимает их содержание, перед тем как разрешить использование этого оборудования. Если есть сомнения относительно безопасности и правильности использования этого устройства, немедленно прекратите его эксплуатацию. Осматривайте перед каждым использованием. Не используйте, если обнаружены необычные условия, такие как трещины на сварных швах, повреждения, ослабленные или отсутствующие детали. Любое оборудование, которое выглядит поврежденным, изношенным или работает аномально, должно быть немедленно

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Этот гидравлический домкрат предназначен для подъема, но не для поддержки, одного конца автомобиля. Непосредственно после подъема нагрузки должны быть поддержаны парой подставок для домкрата с соответствующей грузоподъемностью.
- Одноблочный гидравлический узел с тяжелым основанием и большой опорной площадкой для домкрата.
- Механизм универсального соединения позволяет безопаснее и контролируемо опускать домкрат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте гидравлический домкрат как самостоятельное устройство. После подъема автомобиля немедленно поддерживайте его с помощью пары подставок для домкрата с соответствующей грузоподъемностью.

ПОДГОТОВКА

СБОРКА

1. Соберите двухсекционную рукоятку, используя прилагаемый болт.
2. Вставьте рукоятку в вилку рукоятки. Затяните болт на вилке рукоятки, чтобы предотвратить случайное извлечение рукоятки во время использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поднимайте и не переносите домкрат за рукоятку. Рукоятка может выскользнуть, и домкрат упадет, что может привести к травмам или повреждению имущества.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед использованием этого устройства полностью ознакомьтесь с руководством и тщательно изучите само устройство, его компоненты и изучите возможные опасности, связанные с его использованием.
2. Чтобы ознакомиться с основными принципами работы, найдите и поверните клапан
 - a. По часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете заметное сопротивление дальнейшему повороту. Это положение "ЗАКРЫТОГО" клапана сброса, используемое для поднятия седла.
 - b. Против часовой стрелки, но не более чем на 1/2 оборота от закрытого положения. Это положение "ОТКРЫТОГО" клапана сброса, используемое для опускания седла.
3. При полностью опущенном седле и закрытом клапане сброса качайте рукоятку управления. Если подъемный рычаг немедленно реагирует, домкрат готов к использованию. Если домкрат не реагирует, следуйте процедуре "Удаление/Вентиляция Заключенного Воздуха" ниже.

Удаление/Вентиляция Заключенного Воздуха

С клапаном сброса в открытом положении (см. пункт 3b выше) и полностью опущенным седлом найдите и снимите пробку/вентиль заливной горловины для масла. Сделайте 6-8 полных ходов рукояткой. Это поможет высвободить любой под давлением воздух, который может быть заключен в резервуаре. Проверьте уровень масла и установите обратно пробку/вентиль заливной горловины для масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изучите, поймите и следуйте всем инструкциям перед использованием этого устройства.
- Не превышайте номинальную грузоподъемность.
- Используйте только на твердой, ровной поверхности.
- Только для подъема. Немедленно после подъема поддерживайте автомобиль соотв
- Не перемещайте и не катите автомобиль на домкрате.
- Поднимайте только в тех местах автомобиля, которые указаны производителем автс
- К этому продукту не должны вноситься никакие изменения.
- Несоблюдение этих указаний может привести к травмам и/или повреждению имущес

Чтобы избежать сдавливания и связанных с этим травм:

- Никогда не работайте над, под или вокруг груза, поддерживаемого только гидравлическим домкратом.
- Всегда используйте пару подставок для домкрата с адекватной грузоподъемностью.
- Заблокируйте каждое не поднятое колесо в обоих направлениях.
- Не используйте это устройство для подъема, выравнивания, опускания, поддержки или перемещения дома, мобильного дома, кемпера, прицепа-дачи или любой строительной конструкции.
- Будьте внимательны и в ясном сознании при использовании этого продукта. Не используйте его, если вы чувствуете усталость или голод.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подъем

1. Следуйте рекомендациям производителя автомобиля по подъему. Включите стояночный тормоз и заблокируйте каждое не поднятое колесо в обоих направлениях, чтобы предотвратить непреднамеренное движение автомобиля.
2. Закройте клапан сброса, повернув рукоятку по часовой стрелке до ощущения сопротивления.
3. Обратитесь к руководству автомобиля от производителя, чтобы найти утвержденные точки подъема на автомобиле. Центрируйте седло домкрата под точкой подъема.
4. Качайте рукоятку, чтобы добраться до точки подъема. Для подъема продолжайте качать до тех пор, пока груз не достигнет желаемой высоты.
5. Немедленно перенесите груз на подставки для домкрата с соответствующей грузоподъемностью.

Опускание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очистите рабочую зону от инструментов и людей перед опусканием груза. Медленно открывайте клапан сброса. Чем дальше рукоятка повернута против часовой стрелки, тем быстрее будет опускаться груз. Всегда контролируйте груз.

1. Поднимите груз достаточно высоко, чтобы освободить подставки для домкрата.
2. Уберите подставки для домкрата.
3. Медленно поверните рукоятку против часовой стрелки, но не более чем на 1/2 полн
 - a. Используйте исправный домкрат, чтобы поднять автомобиль достаточно высоко дл
 - b. Удалите неисправный домкрат, затем подставки для домкрата.
 - c. Используйте исправный домкрат для опускания автомобиля.
4. После того, как вы убрали домкрат из-под автомобиля, полностью опустите подъемный рычаг, чтобы уменьшить воздействие ржавчины и загрязнений на шток.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Используйте только качественное масло для гидравлических домкратов. Избегайте смешивания разных типов жидкостей и НИКОГДА не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицерин. Неподходящая жидкость может вызвать преждевременный отказ домкрата и потенциальную внезапную и немедленную потерю груза. Рекомендуется использовать премиальное масло для гидравлических домкратов.

Добавление масла

1. Опустив седло домкрата до упора, установите домкрат в вертикальное, ровное положение.
2. Наполните маслом до уровня примерно 3/16 дюйма (около 5 мм) над внутренним цилиндром, как видно из отверстия для залива масла. Установите обратно вентиляционный винт.

Замена масла

Для лучшей производительности и более долгого срока службы заменяйте всю масляную заправку как минимум один раз в год.

1. Опустив седло домкрата до упора, снимите вентиляционный винт.
2. Положите домкрат на бок и слейте жидкость в подходящую емкость.

ВНИМАНИЕ: Утилизируйте гидравлическую жидкость в соответствии с местными экологическими требованиями.

3. Наполните маслом до уровня примерно 3/16 дюйма (около 5 мм) над внутренним цилиндром, как видно из отверстия для залива масла. Установите обратно вентиляционный винт.

Смазка

Регулярное нанесение легкого смазочного масла на точки поворота, оси и петли поможет предотвратить ржавчину и обеспечит свободное движение колес, касторов и насосных сборок.

1. Смажьте подъемный рычаг через смазочные ниппели.

Очистка

Проверьте насосный поршень и шток на наличие признаков ржавчины или коррозии. При необходимости очистите и протрите масляной тряпкой.

ВНИМАНИЕ: Не используйте наждачную бумагу или абразивные материалы для очис

Хранение

Когда домкрат не используется, храните его с полностью опущенным седлом.