

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

ТИШИНАТЕЛЕФОН HUS-BX-018/118/218

1 СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Раз в неделю очищайте поверхность круговыми движениями влажной тканью.

Если вы используете чистящее средство, сначала нанесите его на ткань, а затем очистите поверхность.

Для очистки стеклянных элементов используйте химические средства, предназначенные для чистки стекла и зеркал.

2 ПОЛЕШНИЦА

Регулярно протирайте всю поверхность салфеткой из микрофибры, смоченной в чистящем средстве или воде. Дайте высохнуть.

Не наносите чистящее средство непосредственно на поверхность.

Не используйте абразивные средства, полировальные средства, а также губки и абразивные губки.

3 РУКОЯТКИ

Ежедневно протирайте ручки внутри и снаружи кабины влажной салфеткой из микрофибры. После протирки вытрите ручки насухо.

4 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Раз в полгода пропылесосьте вентилятор, используя мягкую насадку пылесоса.

Не вставляйте шланг между лопастями вентилятора.

5 Корпус и плоские поверхности

Раз в неделю протирайте поверхность сверху вниз влажной салфеткой из микрофибры. Салфетки из микрофибры не оставляют волокон и предотвращают появление разводов. Если на мебель пролилась жидкость, немедленно вытрите ее, пока она не высохла. Не используйте средства, содержащие абразивные вещества, такие как порошки, пасты и кремообразные чистящие средства, которые могут поцарапать поверхность. Не используйте абразивные губки или мочалки.

6 МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Раз в полгода проводите вакуумную чистку поверхности всех мягких элементов (панелей и сидений) сверху вниз.

Для сильных загрязнений используйте нейтральное чистящее средство.

Перед началом чистки протестируйте чистящее средство на незаметном участке и следуйте инструкциям производителя.

Используйте средства для чистки обивки, не содержащие парафин, спирт или другие растворители.

В случае шерстяной ткани со временем образуются ворсинки и катышки. Это естественный процесс для данного типа ткани.

7 ПОЛ

Раз в неделю пылесосьте всю поверхность пола. При сильных загрязнениях используйте нейтральное чистящее средство. Используйте средства, предназначенные для напольных покрытий.

Перед использованием чистящего средства протестируйте его на незаметном участке.

8 ЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ

Раз в неделю очищайте поверхность сверху вниз влажной салфеткой из микрофибры. Использование средств на основе растворителей может повредить поверхность. Не используйте средства, содержащие абразивные вещества, такие как порошки, пасты и кремообразные чистящие средства, которые могут поцарапать поверхность. Не используйте абразивные губки или мочалки.



* Изображение товара представлено только для ознакомления. Допускается вариация в зависимости от версии товара, доступной на конкретном рынке.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

ТИШИНАТЕЛЕФОН HUS-BX-018/118/218

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями. Детям запрещено играть с устройством, чистить его или проводить техническое обслуживание. Кабину могут использовать лица, не имеющие опыта и знаний об устройстве, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию устройства, чтобы понимать потенциальные опасности, связанные с таким использованием.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И НАСТРОЙКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Не отключайте кабину от электросети после использования, чтобы обеспечить достаточный воздухообмен. После того, как вы покинете кабину, система вентиляции продолжит работать в течение времени, установленного датчиками движения. При входе в кабину вентиляторы и освещение начинают работать на максимальной скорости и интенсивности. Настройки автоматические и не требуют регулировки.

ОБИВКА

Избегайте сильного точечного давления. Это может привести к разрывам или расслоениям.

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА СТЕНД

Информацию о правильной установке кабинки и количестве компонентов см. в инструкции по установке. Установка и демонтаж кабинки должны производиться квалифицированной монтажной бригадой с использованием инструментов, предназначенных для этой цели, как указано в инструкции по установке.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Датчик движения позволяет быстро и автоматически включать систему освещения и вентиляции при обнаружении движения. Не нажимайте и не закрывайте датчик, расположенный на потолке кабинки. При повторном обнаружении движения датчик автоматически запустит рабочий цикл.

ЭТАЖИ

Для обеспечения наилучших акустических свойств изделия и облегчения регулировки двери поверхность пола должна быть ровной.

количество пользователей

Не превышайте рекомендованное максимальное количество пользователей, указанное ниже.

Максимальное количество пользователей:

HushPhone → 1

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТЕНДЫ

Перед перемещением кабинку необходимо отключить от источника питания.



Это следует делать, используя установленные на заводе колеса, предварительно подняв опорные ножки.

Рекомендуется перемещать кабинку по твердым поверхностям или ковровому покрытию.

Неровности и дефекты поверхности могут привести к повреждению внутренней и внешней конструкции. Перемещение кабинки без подъема может привести к повреждениям.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУФЕТ

Продукт hushPhone представляет собой акустическую кабину, предназначенную для временного использования в коммерческих помещениях (офисах, торговых центрах и других общественных зданиях) или жилых помещениях, рассчитанную максимум на 1 человека.

В связи с необходимостью обеспечения высочайших акустических параметров, система вентиляции спроектирована направленно, чтобы выводить избыток загрязненного воздуха из кабинки. Однако рекомендуется время от времени полностью открывать дверь. Для этой цели рекомендуемое время непрерывного использования кабин Hushoffice составляет 1-2 часа.

Кабинки Hushoffice следует использовать по назначению и в соответствии с их конструкцией.

Наши изделия предназначены для использования в помещениях, в сухих местах.

В частности, следует избегать следующих действий:



длительное воздействие температур **ниже 15°C и выше 40°C;**



временные температуры **выше 60°C;**



контакт **свода** и **влажность выше 70%;**



прямое воздействие **солнечный свет.**

использовать



Избегайте надавливания на стенки изнутри кабинки. Это может привести к повреждению внутренней и внешней конструкции.



Избегайте прислонения к внешней стенке кабинки и приложения силы к двери сверху.



Не допускайте соприкосновения обуви с обивкой.



Курение в кабинке запрещено.



Предметы с острыми краями или шероховатой поверхностью могут поцарапать столешницу. Поэтому используйте подкладки (особенно для мебели из шпона и лакированной древесины).



Электрические и теплоизлучающие приборы следует использовать только в присутствии пользователей в кабинке.

Электрическую систему следует использовать в соответствии с указаниями, приведенными в прилагаемой инструкции.

После выхода из кабинки закройте дверь.

Если у вас возникнут какие-либо сомнения относительно использования и ухода за мебелью, пожалуйста, свяжитесь с производителем, прежде чем приступить к выполнению каких-либо действий, описанных в инструкции.

стул (по дополнительной опции)

Сиденье обеспечивает вращение на 360° и регулировку высоты с помощью рычага.

В результате раскачивания или отодвигания ножек от стенки кабинки существует риск вырвать болты, соединяющие колонну стула с полом.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

ТИШИНАТЕЛЕФОН HUS-BX-018/118/218

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ СБОРА ОТХОДОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОНИКИ



Верните отработанное электрическое и электронное оборудование в место его приобретения.

Отнесите свое отработанное оборудование в пункт сбора. Информацию о ближайшем пункте можно найти на веб-сайте или информационных досках местных властей. Собранные оборудование доставляется на специализированные предприятия по переработке отходов, где сначала удаляются опасные компоненты. Другие компоненты извлекаются и перерабатываются. Каждое устройство, работающее от электричества или батарей, должно быть помечено символом перечеркнутого мусорного контейнера на колесах.

Перечеркнутый символ мусорного контейнера на колесах на оборудовании, упаковке или сопроводительной документации означает, что изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Пользователь несет ответственность за доставку отработанного оборудования в специально отведенный пункт сбора для надлежащей утилизации. Этот символ также означает, что оборудование было выпущено на рынок после 13 августа 2005 года.



Не выбрасывайте отработанное оборудование вместе с другими бытовыми отходами!

В противном случае вам может быть наложен штраф.

Правильное обращение с отходами оборудования предотвращает потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Одновременно с этим мы экономим природные ресурсы, повторно используя сырье, полученное в результате переработки.

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ



Не превышайте рекомендуемые максимальные нагрузки в выставочных павильонах, указанные ниже. Нагрузки зависят от конфигурации павильона. **Не садитесь на стол!**

Максимальная нагрузка на складной стол
– **3 кг / 6 фунтов.**

Максимальная нагрузка на верхнюю полку
– **10 кг / 22 фунта.**

Максимальная нагрузка на нижнюю полку
– **5 кг / 11 фунтов.**

Максимальная нагрузка на высокий табурет
– **100 кг / 220 фунтов.**



ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Кабина Hush может быть подключена к источнику питания, соответствующему стандартам качества электроэнергии, определенным действующим законодательством. Производитель Hush рекомендует, чтобы розетка, подающая питание на кабину, была защищена автоматическим выключателем дифференциального тока (30 mA) и миниатюрным автоматическим выключателем типа B (макс. 16 A). После установки кабины Hush подключите ее к однофазному источнику переменного тока 110 В или 230 В с помощью прилагаемой однофазной вилки и проверьте работу освещения и розетки. Не превышайте максимальную мощность нагрузки однофазной розетки 800 Вт. В течение гарантийного периода запрещается вмешиваться в работу электрической системы. Любой ремонт или модификация электрической системы должны производиться квалифицированным специалистом.

Если несъемный силовой кабель поврежден, его замена должна быть произведена производителем, сервисным специалистом или квалифицированным лицом во избежание каких-либо рисков.

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,3 Вт.



hushoffice

Производитель: Фабрика Мебли Бюрович Микомакс сп. з оо I 93-231 Лодзь ул. Доставка 4, Польша
Дистрибьютор: Mikomax sp. z оо I 93-231 Лодзь ул. Доставка 4, Польша

hushoffice.com