

Для предотвращения неожиданных опасностей или ущерба, пожалуйста, прочитайте эту информацию перед установкой и ремонтом телефонов.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Только обученный и квалифицированный обслуживающий персонал должен устанавливать, заменять или ремонтировать телефон.
2. Не допускайте попадания жидкости в телефон. Если это произошло, обратитесь в сервисный центр, так как в этом случае использование телефона может привести к пожару или поражению электрическим током.
3. Если вы видите дым или чувствуете запах, отсоедините телефонную линию от аппарата. Позвоните в сервисный центр.
4. Во избежание поражения электрическим током, не используйте телефон в условиях высокой влажности, таких как ванная комната, бассейн и т.д.
5. Запрещается тянуть за шнур питания или кабель телефонной линии. **Это может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.**
6. Не используйте телефон во время грозы. Удар молнии может привести к пожару, серьезным электрическим или акустическим травмам.
7. Не позволяйте детям хвататься за телефонные кабели. Это может повредить детям или привести к повреждению оборудования.
8. Внутри наушника находится магнитное устройство, которое может притягивать иголки или мелкие металлические предметы. Держите телефон подальше от таких объектов и проверяйте его перед использованием.
9. Не оставляйте телефон в пыльных, влажных или подверженных вибрации местах.
10. Выберите для размещения телефона сухое и хорошо проветриваемое место.
11. Не кладите тяжелые предметы на телефон.
12. Не роняйте и не бросайте трубку.
13. Статический разряд электричества может повредить электронные компоненты.
14. Держите телефон вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
15. Запрещается самостоятельно ремонтировать телефон. Запрещается вставлять в телефон отвертку или другие металлические предметы. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования и делает гарантию недействительной.
16. Для очистки телефона используйте мягкую сухую ткань. Не следует использовать летучие растворители, такие как бензин, спирт или ацетон, так как это может вызвать пожар или привести к обесцвечиванию или повреждению пластмассы.

## Утилизация старого оборудования



1. Если устройство маркировано указанным символом (зачеркнутый мусорный бак на колесах), это означает, что на устройство распространяется действие Европейской директивы 2002/96/ЕС.
2. Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов при помощи специальных способов, которые определены правительством или местными органами власти.
3. Правильная утилизация использованного устройства поможет предотвратить потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Более подробную информацию об утилизации старых устройств можно получить в органах городского самоуправления, службе утилизации отходов или в месте приобретения продукта.



## Функции программируемых кнопок

Клавиша	Описание
<b>3 Программные кнопки</b>	Используются в сочетании с фиксированными и программируемыми функциями, назначенная функция изменяется в зависимости от контекста, что отображается на ЖК-дисплее.
<b>Переключение страниц</b>	Используется для отображения и изменения дополнительных функций на ЖК-дисплее.
/	<b>Перевод вызова / Программирование</b> Клавиша используется при выполнении перевода звонков или входа в режим программирования.
	<b>Сокращенный набор</b> Используется для доступа к сокращенному набору, сохранения набранного номера и повторного набора последнего набранного номера.
	<b>«Не беспокоить»</b> Блокирует поступление всех входящих вызовов. Когда функция «Не беспокоить» активна, красный индикатор этой кнопки светится.
	<b>Обратный вызов</b> Абонент может инициировать функцию обратного вызова при вызове занятого абонента. После того, как абонент становится свободным, инициирующий абонент получает сигнал оповещения.
	<b>Отключение микрофона</b> Переключение режима работы микрофона, при активации режима выключения микрофона красный индикатор этой кнопки светится.
	<b>Громкость</b> Кнопки громкости регулируют уровни громкости вызывного сигнала, трубки и спикерфона.
	<b>Спикерфон</b> Кнопка переключает состояние спикерфона, красный индикатор кнопки светится, когда спикерфон активен.
	<b>Удержание / Сохранение</b> Кнопка используется для постановки вызова на удержание и сохранения информации в режиме программирования.
<b>Программируемые кнопки</b>	На телефонном аппарате имеется несколько кнопок с различными заранее запрограммированными функциями. Еще несколько программируемых кнопок могут быть запрограммированы пользователем.
<b>Визуальное оповещение</b>	Визуальное оповещение о поступающем входящем вызове.
<b>ЖК-дисплей</b>	ЖК-дисплей отображает информацию о состоянии телефона, выводит записи из телефонной книги, а также текстовые сообщения.
<b>Встроенный микрофон</b>	Встроенный микрофон используется в режиме громкой связи

# Использование цифрового телефона LDP

## Прием вызовов / Ответ на вызов в исходном состоянии:

1. Поднимите трубку и нажмите мигающую программируемую кнопку (при необходимости), вызов будет подключен.

## Ответ на входящий вызов во время текущего разговора:

1. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохран.) и/или
2. Нажмите мигающую кнопку соединительной линии.

## Ответ на вызовы, поступающие другим абонентам

Чтобы ответить на вызов, поступающий другому абоненту:

1. Поднимите трубку,
2. Наберите 7 (Код функции прямого перехвата вызова),
3. Наберите внутренний номер абонента, вызов будет подключен.

Чтобы ответить на вызов, поступающий другому абоненту в вашей группе:

1. Поднимите трубку,
2. Наберите \*\* (Код перехвата в группе), вызов будет подключен.

## Использование функции "Не беспокоить" (DND) для блокировки входящих вызовов

Для переключения состояния функции "Не беспокоить":

1. Нажмите кнопку [DND] («Не беспокоить»).

Переадресация вызовов на другого абонента или на голосовую почту

Для активации переадресации вызова с Вашего телефона на другой телефон или системный ресурс:

1. Поднимите трубку,
2. Нажмите программную кнопку [FWD],
3. Наберите тип переадресации (1-4),
4. Наберите номер вызываемого абонента.

## Осуществление внутренних вызовов

Чтобы осуществить внутренний вызов:

1. Поднимите трубку,
2. Наберите внутренний номер требуемого абонента,
3. Получив ответ, говорите с вызываемым абонентом.

Использование функции "Постановка на ожидание с уведомлением" (Camp-On) при вызове занятого абонента

Для активации функции "Постановка на ожидание с уведомлением" (Camp-On) при вызове занятого абонента

1. Нажмите [\*] и ожидайте ответа.

## Использование функции набора ранее набранного номера

Для набора ранее набранного номера при осуществлении внешнего вызова:

1. Поднимите трубку,
2. Нажмите программную кнопку [Redial],
3. Нажмите кнопку [▼ volume ▲], чтобы выбрать один из 10 последних набранных номеров,
4. Нажмите программную кнопку [Send] или кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохран.).

## Использование системного сокращенного набора

Чтобы выполнить вызов с использованием системного сокращенного набора:

1. Поднимите трубку,
2. Нажмите кнопку [Speed] (Сокращенный набор),
3. Наберите требуемый номер ячейки системного сокращенного набора.

Ручной перевод вызова: Перевод вызова по другому назначению  
Чтобы перевести вызов:

1. Нажмите кнопку [Trans/Pgm] (Перевод вызова/Прогр.),
2. Наберите номер вызываемого абонента,
3. Выполните соединение с объявлением или без объявления.

Удержание вызова: Постановка активного вызова в состояние удержания. Для постановки вызова на удержание:

1. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохран.).

## Использование персонального сокращенного набора

Чтобы выполнить вызов с использованием персонального сокращенного набора:

1. Поднимите трубку,
2. Нажмите кнопку [Speed] (Сокращенный набор),
3. Наберите требуемый номер ячейки персонального сокращенного набора.

Чтобы сохранить в ячейке персонального сокращенного набора номер, код доступа к соединительной линии и имя:

1. Нажмите кнопку [Trans/Pgm] (Перевод вызова/Прогр.),
2. Нажмите кнопку [Speed] (Сокращенный набор),
3. Наберите требуемый номер ячейки персонального сокращенного набора,
4. Выберите / наберите код доступа к соединительной линии или группе СЛ,
5. Наберите телефонный номер, который требуется сохранить,
6. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохран.),
7. Если требуется, введите имя, используя диаграмму ввода алфавитно-цифровых символов,
8. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохран.).

Чтобы назначить программируемой кнопке номер персонального сокращенного набора:

1. Нажмите кнопку [Trans/Pgm] (Перевод вызова/Прогр.),
2. Нажмите требуемую программируемую кнопку,
3. Наберите номер, включая код доступа к соединительной линии или к группе СЛ,
4. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохран.),
5. Если требуется, введите имя, используя диаграмму ввода алфавитно-цифровых символов,
6. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохран.).

Автодозвон внешнему абоненту (ACNR): Для повторного набора номера занятого абонента при исходящем внешнем вызове

Чтобы активировать функцию автодозвона во время текущего вызова:

1. Используйте кнопки навигации для отображения пунктов меню и выберите программную кнопку [ACNR],
2. Положите трубку.

Для отмены функции автодозвона:

1. Нажмите программную кнопку [ACNR].

## Объединение нескольких абонентов в конференцию

Для создания конференции:

1. Установите соединение с одним из абонентов конференции
2. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер).
3. Установите соединение с другим абонентом конференции
4. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер).
5. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер) еще раз для создания конференции.

Для постановки конференции на удержание:

1. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохран.).

Для доступа к конференции:

1. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер).

Чтобы создать конференцию, в которой участвуют только два внешних абонента:

1. Создайте конференцию с двумя внешними абонентами,
2. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер) для выхода из конференции.

Чтобы присоединиться к ранее созданной конференции:

1. Наберите 5 7 X, где X обозначает номер ранее созданной конференции.

## Коды пользовательских функций

КОД	ФУНКЦИЯ	КОД	ФУНКЦИЯ
11	Режим ответа (Гарнитура / Трубка / Спикерфон)	56	Создание конференции
12	Программирование имени абонента	57	Удаление конференции
13	Установка будильника	61	Переключение Спикерфон/Гарнитура
14	Отмена установки будильника	62	Установка вызывного сигнала гарнитуры
15	Язык	71	Регистрация пользовательской маршрутизации ICLID
16	Изменение режима отображения даты на ЖК-дисплее	72	Отображение пользовательской маршрутизации ICLID
17	Изменение режима отображения времени на ЖК-дисплее	73	Включение уведомлений о выселении
18	Установка режима подсветки	74	Количество попыток уведомлений о выселении
21	Установка типа сигнала для внутренних вызовов	75	Интервал уведомлений о выселении
22	Установка типа сигнала для внешних вызовов	76	Количество уведомлений о выселении
23	Установка фоновой музыки	81	Отображение IP-адреса
31	Временный класс сервиса	82	Отображение MAC-адреса
32	Восстановление класса сервиса	83	Отображение номера версии ПО телефона
33	Мобильный класс сервиса	91	Отображение номера версии системной платы телефона
34	Установка пароля	92	Отображение IP-адреса
35	Защита журнала вызовов		
36	Защита SMS-сообщений		
41	Программирование предустановленных сообщений		
42	Установка пользовательских сообщений		
51	Включение функции мобильного абонента		
52	Установка номера мобильного абонента		
53	Установка идентификатора вызываемого абонента (CLI) для мобильного абонента		
54	Сервис мобильного абонента с использованием CLI		
55	Сервис мобильного абонента с использованием внешнего CLI		