Паспорт, описание Инструкция по эксплуатации.

Многофункциональный 3,5" монитор для настройки спутниковых антенн .



Введение.

Многофункциональный 3,5" монитор для настройки спутниковых антенн, именуемый в дальнейшем монитор, изготовлен по передовым мировым технологиям: QPSK демодулятор и MPEG-II декодер в полном соответствии с DVB-S стандартами, на базе современных микросхем, с тонкопленочным ж\к дисплеем и инновационным полимерным аккумулятором. Алюминиевый металлический корпус позволяет выносить и работать с прибором вне помещений, что необходимо для инженеров во время настройки и поиска ТВ сигналов и проверки работоспособности систем телевидения.

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЕ:

 В приборе нет компонент, регулируемых пользователем. Не снимайте заднюю панель, только высококвалифицированный технический персонал может выполнять обслуживание прибора.

- Не допускайте детей к прибору.

-Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, солнечных лучей, сырости.

- Держитесь подальше от яркого солнца во время работы, чтобы получить ясное и чёткое изображение.

-Не используйте агрессивные химические вещества для чистки вашего прибора, протирайте корпус мягкой тканью.

-Используйте только адаптер питания, поставленный с прибором.

-Отключайте прибор прежде, чем вытащите сетевой кабель из сети.

-При использовании пульта дистанционного управления соблюдайте интервал между нажатием кнопок более 1 сек, для обеспечения достоверности каждой операции. -Держите пульт дистанционного управления далеко от горячих и влажных мест, от ламп искусственного освещения.

-Если пульт не работает, попробуйте заменить элементы питания. Если долго не пользуетесь пультом, обязательно удалите батареи питания во избежание их протечки и поломки прибора.

1. Породияя почоди
1.2 Содина почоли
2. Варианты подключения монитора
З.Инструкция по эксплуатации
3.2 Получение спутниковых телевизионных сигналов
4.1 Определения азимута и упла возвышения антенны
4.5 ТОЧНАЯ ОПЛАДКА 5 ПОПУЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО И ВИЛЕО СИГНАЛОВ
6 Операционное меню
6 1 Основное меню
6.2 Список ТВ каналов
6.3 Список радиоканалов
6 4 Установка программы
6.5 Добавление новой программы
6.6 Установка LNB частоты
6.7 Установка параметров
6.8 Изменение программы
6.9 Удаление программы
6.10 Перемещение программы
6.11 Установка любимой программы
6.12 Информация
6.13 Меню языков
6.14 Установка системы
6.15 TV система
6.16 Значение по умолчанию
6.17 Спутниковое руководство
6.18 Обновление программного обеспечения
6.19 Календарь
6.20 Установка OSD (отображение информации на дисплее)
6. 21 Игры
7. Главные параметры
8. Комплектация
9. Решение малых проблем

1. Внешний вид.

1.1 Передняя панель (рис.1)



1- Дисплей для вывода изображения и текстовой информации.

2- Цифровое табло для вывода значения уровня, номера канала и другой информации

3- MENU: кнопка для входа или выхода из меню. Также используется для отмены операции или изменений параметров.

4- VOL+: кнопка для увеличения громкости или перемещения курсора вправо.

5 – СН+: для увеличения номера канала или перемещения курсора вверх.

6- СН-: для уменьшения номера канала или перемещения курсора вниз.

- 7- VOL-: кнопка для уменьшения громкости или перемещения курсора влево.
- 8- ОК: кнопка подтверждения.
- 9- SETUP: для входа или выхода в меню настроек ж/к монитора.
- 10- < : кнопка уменьшения громкости
- 11- ►: кнопка увеличения громкости
- 12- ▲: перемещение курсора вверх в меню настроек ж/к монитора.
- 13- ▼ перемещение курсора вниз в меню настроек ж/к монитора.

1.2 Задняя панель прибора (рис.2)



Рис.2

1. LNB IN: гнездо входа спутникового сигнала от конвертора

2. SIMPIE UPDATE SOCKET: гнездо обновления программного обеспечения (только подходящего для данного типа).

3. VIDEO: вход/выход видео.

4. AUDIO: канал аудио, вход/ выход, левый/правый

5. Громкоговоритель.

6. Выключатель питания:

- 0 - выключить устройство,

- I – режим для приема спутникового сигнала, при этом гнезда A / V являются аудиовидео выходами.

- II – режим для приема аудио-видео сигнала, при этом гнезда A/V является входами аудио-видео сигнала.

7. DC: входной разъём питания от сетевого адаптера



Рис.3

- 1. Power: включение питания .
- 2.Mute: кнопка отключения звука.
- 3. 0 9: Цифровые кнопки.
- 4. NINE.P: просмотр 9 изображений.
- 5. Audio: выбор вывода звука : стерео / слева/ справа.
- 6. TV/RADIO: переключатель ТВ/ Радио
- 7. EDITOR: редактирование списка программ.
- 8. GAME: включение игр
- 9. INFO: информация о программе.
- 10. СН+: следующий канал или курсор вверх
- 11.PAUSE: кнопка пауза.
- 12. VOL-: уменьшение звука или курсор влево.
- 13. ОК: подтверждение
- 14. VOL+: увеличение звука или курсор вправо
- 15. EXIT: выход из меню
- 16. СН-: уменьшение канала или курсор вниз
- 17. Menu: вызов или закрытие меню
- 18. P/N: кнопка преобразования PAL / NTSC
- 19. EXCHANGE: программный обмен
- 20. Р+: страница вверх
- 21. CALENDER: нажатие этой кнопки выводит календарь на экран
- 22. А: пустой
- 23. Р-: страница

2. Варианты подключения монитора (рис.4)



Рис.4

3. Инструкция по эксплуатации.

3.1 Источник питания.

<u>Блок питания</u> – встроенная батарея питания. Внутренняя 7.4 В 3000 Ампер/час высокопроизводительная литиевая полимерная батарея. Она может работать вне помещения более 2 часов.

Внешний адаптер питания: пожалуйста, используйте только поставляемый адаптер питания, подключайте разъем адаптера к гнезду DC8.5В на задней панели для зарядки.

Заряд для встроенных аккумуляторов: батареи с интеллектуальной схемой защиты, с защитой от перезаряда / переразряда или короткого замыкания. Пожалуйста, перезарядите батарею с помощью прилагаемого адаптера, когда загорится красный индикатор. Заряжайте аккумулятор в течение 8 – 10 часов после работы с прибором. Батарея может достичь наибольшей емкости после 2-3-х кратного заряда / разряда.

3.2 Получение спутниковых телевизионных сигналов.

Параметры спутниковых телевизионных сигналов могут быть отрегулированы с помощью 6 кнопок, расположенных справа на передней панели или с помощью пульта дистанционного управления.

Старт: поверните переключатель Power в положение "I". На дисплее отобразится информация и ТВ сигналы. Если это первое использование прибора, он покажет первый канал (начальная настройка). Если это не первое использование прибора, он покажет тот канал, который был установлен перед последним отключением прибора. <u>Режим ожидания</u>:

1. В режиме включенного питания, нажмите кнопку «power» на пульте дистанционного управления, - монитор войдёт в режим ожидания.

2. В режиме ожидания нажмите кнопку «power» снова, прибор включится и продолжит отображать сигнал.

3. Вы можете установить время, через которое прибор автоматически входит в спящий режим.

<u>Наиболее частые проблемы</u>: При включении прибора, , он не показывает программу, но на экране появляется изображение маленького шара или надпись NO SIGNAL. Это значит, что по выбранному каналу сигнал не поступает, это может быть вызвано следующими причинами :

- 1. Вы выбираете канал не того спутника, на который ваша антенна настроена, простое решение заключается в изменении канала.
- 2. Если качество сигнала плохое, вы можете выбрать другой канал с хорошим качеством сигнала.
- 3. Вы используете неверную частоту конвертора LNB. Вам необходимо изменить в настройках прибора частоту LNB.

Кнопка OK: Когда на экране не отображается меню, нажмите кнопку OK,- на экране появится список каналов и маленькая картинка. Эта маленькая картинка используется для быстрого наблюдения за сохраненными каналами в мониторе . Это удобно для просмотра и выбора. Нажмите P+, и следующие 10 каналов будут отображены на странице . Нажмите P-, предыдущие 10 каналов будут отображены . Нажатие кнопки OK при выбранном канале выводит полноэкранное изображение выбранного канала , а светодиодное табло отображает его номер .

Громкость: Когда картинка отображается на весь экран, нажмите VOL+ или VOL- для регулировки громкости.

Номер: Когда картинка отображается на весь экран, нажмите одну из кнопок с номерами 0-9 для выбора нужного канала, затем нажмите кнопку ОК для быстрого перехода на этот канал.

MUTE (Без звука): Нажмите кнопку MUTE для отключения звука. На экране тут же появится логотип MUTE. Для восстановления звука, нажмите эту кнопку повторно.

PAUSE (пауза): Нажмите на кнопку PAUSE, когда изображение «живое». Изображение остановится, но звук продолжится. Повторное нажатие кнопки PAUSE приведёт к перескакиванию картинки на момент нажатия кнопки, звук продолжится.

EXCHANGE (замена): Нажатие этой кнопки возвращает монитор к предыдущему каналу.

L/R: Когда картинка отображается на весь экран, нажмите кнопку L/R, на экране появится картинка для выбора аудио режима (см. рис. 5). СН+ и СН- используются для перемещения курсора вверх, вниз, используйте VOL+, VOL- для изменения. Параметр аудио PID только для отображения и его нельзя изменять.

O Audio Mode Setup
Audio Track Track 1
Audio Mode < Left Channel >

Рис.5

INFO (информация): Когда картинка отображается на весь экран, нажмите кнопку INFO, на экране появится информационное окно с информацией о текущем канале.

TV/RADIO: Кнопка для переключения режимов ТВ/ Радио.

CHANNEL LIST (список каналов): Нажмите кнопку ОК, когда картинка отображается на весь экран для входа в список каналов. Подробная информация может ссылаться на список каналов на следующей странице. Нажмите кнопку ОК для возврата к полноэкранному изображению.

NINE PICTURE (9 картинок): Нажмите кнопку NINE P., когда картинка отображается на весь экран. На дисплее появится изображение (рис.6).

В статусе NINE PICTURE на экране отобразятся 9 предварительных картинок каналов в виде статичных картинок, но канал, на который указывает курсор, проигрывается нормально.



Рис.6

Используйте кнопки CH+, CH-, VOL+, VOL- для перемещения курсора по 9 каналам, канал, на который показывает курсор, начинает проигрываться.

Когда курсор находится на выбранном вами канале, нажмите кнопку ОК, канал будет проигрываться в полноэкранном режиме.

Р+, Р-: После установки любимых каналов, нажмите Р+, Р- для выбора этих каналов непосредственно.

TOO Test instruments , 050060 , г Алматы , ул Розыбакиева 184 , тел 3799955 факс 3799893 Web: <u>www.ti.kz</u> , <u>www.pribor.kz</u> , <u>www.ersa.kz</u> , <u>www.sonel.kz</u>

3.3 Настройка изображения.

Настройте изображение с помощью 5 кнопок, расположенных слева на передней панели.

Нажмите SETUP для вывода меню (рис.7).



РИС./

Brightness (яркость): Настройте уровень черного цвета изображения какой вас устроит.

Contrast (контраст): для настройки контрастности изображения.

Color tone (цветовой тон): для регулировки уровня цветового тона (картинка красноватая или зелёная).

Color aberration (хроматическая аберрация): для устранения дисбаланса цветных изображений.

OSD (отображение информации на дисплее): для регулировки времени, в течение которого меню отображается на экране.

Language (язык): Для выбора языка из меню: Китайский, Английский, Таиландский, Лаосский, Вьетнамский, Русский, Индонезийский необходимо применять "▲"/". выбранный вариант на красном фоне, отрегулировать "<"/ ">" для удовлетворения вашего запроса, нажмите кнопку "SETUP" для подтверждения.

4. Настройка спутникового сигнала.

4.1 Азимут антенны и угол места.

Если вы не знаете азимут и угол места для Вашей долготы и широты, прибор позволяет вычислить их автоматически. Подробнее см 6.17.

4.2 Захват спутниковых сигналов.

При работе в полноэкранном режиме нажмите кнопку "MENU" и выберите кнопками CH+ CH- в появившемся меню пункт «Information» и подтвердите выбор кнопкой OK. На экране появится вся информация о выбранном канале (см. рис.8). Для получения информации, вы также можете нажать кнопку "INFO" на передней панели или пульте дистанционного управления. На рис.8 сигнал качественный, цифровое табло отображает значение уровня спутникового сигнала в децибелах с видом РХХ. Показания могут быть считаны в условиях сильного освещения.

LNB Freq Trans Freq	97 38	50 MHz 40 MHz	
Symbol Rate Video PiD Audio PiD PCR PiD Text PiD	e 275 0515 0680 0515 0000	00 KsPs DiSEqC Polarity 22K Version:H8	LNB1 H Off F_AV2K_CH03E
Signal Intens Signal Qualit Signal Statu	it y m y D s U	nlocked	7% 4%

Рис.8

4.3 Точная отладка.

Прибор не принимает цифровые программы с уровнем менее 30%. Необходимо настраивать азимут антенны до максимального значения силы и качества сигнала.

5. Получение видео и аудио сигнала.

Поверните выключатель питания на задней стенке прибора в положение "II", экран будет голубым, разъемы AV на задней панели могут принимать аудио и видео сигнал для дальнейшего отображения на мониторе .

6. Операционное меню. 6.1 Главное меню.

При нажатии кнопки MENU, на экране возникнет MAIN MENU меню (см.рис.9) CH+, CH- служат для перемещения курсора по различным пунктам, выбранный пункт подсвечивается. Нажатием кнопки "ОК" можно войти в каждый пункт меню.



Рис.9

6.2 Список ТВ каналов – TV Channel list .

Выберите **TV CHANNEL LIST (**список ТВ каналов). На экране появится список каналов е (рис.10). При нажатии "**OK**", когда изображение отображается в полноэкранном режиме, можно также войти в список каналов.

CH+, CH- служат для перемещения курсора вверх, вниз. Окошко предварительного просмотра будет отображать программу канала, выбранного курсором. С помощью **VOL+, VOL-** перелистываются страницы списка каналов. При нажатии на кнопку **OK**, **MENU** или **EXIT** получаете полноэкранное изображение выбранного канала и его номер отображается на цифровом табло.



Рис.10 6.3 Список радиоканалов.



Работа со списком радиоканалов аналогична работе со списком ТВ каналов, разница состоит только в том, что в предварительном окне отображается не программа, а декоративная картинка.

TOO Test instruments , 050060 , г Алматы , ул Розыбакиева 184 , тел 3799955 факс 3799893 Web: <u>www.ti.kz</u> , <u>www.pribor.kz</u> , <u>www.ersa.kz</u> , <u>www.sonel.kz</u> При случайном удалении всех программ из памяти монитора есть несколько путей решения проблемы :

- 1. Ищите каналы снова в пункте ADD NEW PROGRAM (добавить новую программу).
- 2. Используйте функцию DEFAULT VALUE (значение по умолчанию) для восстановления в пункте SYSTEM SETUP (установка системы).

6.4 PROGRAM SETUP (Установка программ).

Когда выбираете пункт PROGRAM SETUP, на экране появится изображение (см.рис 11),

CH+, CH- служат для перемещения курсора. Кнопка ОК для подтверждения входа в подменю.



6.4.1 ADD PROGRAM (Добавить программу).

UN8 Freq:	09750 10600
Trans Freq	04147
Symbol Rate	06150
Pelarity	10
22K	011
DiseqC	LNB1
Mode	All
Signal Intensity	0%
Signal Quality	0%
Signal Status Unlocked	

Рис.12

В данном окне вручную прописываются характеристики добавляемого канала LNB freq (верхняя и нижняя частота конвертера), Trans freq (частота транспондера), Symbol Rate (скорость передачи), Polarity (поляризация), 22K (тональный сигнал), DiSEqC, Mode. После ввода параметров нажмите кнопку OK для поиска программы в одном транспондере, VOL+, VOL- для перемещения курсора. Нажмите кнопки 0-9 для установки значений или нажмите CH+, CH- для изменения значений. Нажмите MENU или EXIT для выхода.

6.4.2 Edit LNB (Настройки LNB конвертора).

Нажимайте VOL+, VOL- для перемещения курсора. Нажмите кнопки 0-9 для ввода параметров или кнопки CH+, CH- для изменения. Нажмите MENU или EXIT для выхода. (см. рис.13).



Рис.13

6.4.3.Установка параметров.



В этом пункте меню можно изменить все параметры записанной ранее программы . Нажимайте VOL+, VOL- для перемещения курсора. Нажмите кнопки 0-9 для ввода значений или нажмите CH+, CH- для изменения. . Нажмите MENU или EXIT для выхода (рис.14).

6.4.4. Auto scan (автоматический поиск)



Выбирая данный пункт меню можно запустить автоматический поиск программ для заданного транспондера.

6.5 EDIT PROGRAM (Редактировать программы).

На рис.15 показано меню EDIT PROGRAM. В этом пункте: Нажмите CH+, CH- для перемещения курсора. Кнопка ОК для подтверждения выбора и входа в подменю.



Рис.15

6.5.1.Delete one program (Удаление одной программы)

Нажмите CH+, CH- для перемещения курсора. Вы можете предварительно смотреть выбранные программы в предварительном окне. Нажмите OK для того, чтобы пометить программу, которую хотите удалить. Повторное нажатие OK приведёт к удалению выбранной программы. VOL+, VOL- для перехода к следующей странице . Нажмите MENU или EXIT для выхода (рис.16).

Рис.16

Нажмите CH+, CH- для перемещения курсора по появившейся вкладе «This operation will erase all programs, continue ?» (Эта операция удалит все программы, продолжить ? При выборе OK – все ранее записанные программы будут уничтожены, при выборе Cancel – операция будет отменена с возвратом в предыдущее меню.

6.5.3. Set Favorite program (Установить приоритетные программы).

Вы можете установить приоритетные программы . Выбор – кнопкой ОК , перемещение по меню - CH+, CH- .

6.5.4. Move program (Переместить программу)

Нажмите CH+, CH- для перемещения курсора. Вы можете предварительно смотреть выбранные программы в предварительном окне. Нажмите OK для того, чтобы пометить выбранную программу. Нажмите CH+, CH- для перемещения программы по списку вверх или вниз . Нажмите OK для подтверждения перемещения. Нажмите MENU или EXIT для выхода. (рис.17).

Рис.17

6.6. INFORMATION (Информация).

Выберите пункт главного меню INFORMATION. На мониторе (рис.19) будет отображена вся информации (частота LNB , транспондера , скорость передачи и т.д..) по выбранной ранее программе

● 湖北-2		N			h
LN8 Freq	19750	MHz			
Trans Freq	4147	i MHz			
Symbol Rate	6150	KsPs]	
Video PiD 1	6191 D	iSEqC	LNB1		
Audio PID (034 P	olarity	H		
PCR PID (1032 2	2K	Off		
Text PID (0000 V	ersionH8	F_AV2K_CH03E		
Signal Intensi	y.		0%	\$ Î	
Signal Quality	¢		0%		
Signal Status	Unio	ckeđ			1
[Liti]Cancel				Ø	dia

Рис.19

6.7 LANGUAGE (язык).

Выберите LANGUAGE. Появится изображение (рис.20). Нажмите CH+, CH- для перемещения курсора. Нажмите ОК для выбора одного языка. Нажмите MENU или EXIT для выхода.

6.8 SYSTEM SETUP (Натройки системы)

Выберите SYSTEM SETUP. На экране будет изображение (рис.21) Нажмите CH+, CH- для перемещения курсора. Нажмите ОК для выбора одного подменю.Нажмите MENU или EXIT для выхода.

Рис 21.

6.8.1 TV SYSTEM (ТВ система)

Выберите TV SYSTEM (рис.22). Нажмите CH+, CH- для выбора TB режима – AUTO, PAL, NTSC. Подтверждение выбора – кнопка OK. Нажмите MENU или EXIT для выхода.

6.8.2.DEFAULT VALUE (Установки по умолчанию).

Выберите DEFAULT VALUE, на экране (рис.23), диалоговое окно появится на экране "Эта операция уничтожит все программы, которые пользователь добавил, продолжить?". Выберите CONFIRM (подтвердить) для восстановления заводских настроек или выберите CANCEL для отмены этой операции.

Рис.23

6.8.3. SATELLITE GUIDE (Спутниковый справочник).

Выберите SATELLITE GUIDE. На экране появится изображение (рис.24). Нажмите CH+, CH- для перемещения курсора. Нажмите кнопки 0-9 для ввода местной долготы (longitude), местной широты (latitude), долготы спутника (Satellite longitude) или нажмите CH+, CH- для изменения номера. Затем выберите пункт меню Confirm и нажмите OK для автоматического вычисления азимута антенны и угла места. Нажмите MENU или EXIT для выхода.

переключения на модуль обновления, который включает список каналов, программ, логотип и др. Нажмите ОК для начала обновления. Нажмите MENU или EXIT для выхода.

OSD SETUP (Установка цвета и прозрачности информации на дисплее). Выберите OSD SETUP. На экране будет изображение (рис.26). Нажмите CH+, CH- для перемещения курсора. В пункте Color Нажмите CH+, CH- для изменения установки цвета меню. В пункте Transparency возможна установка 8 уровней прозрачности. Нажмите MENU или EXIT для выхода.

6.8.6.Calculator

Вход в режим калькулятора

6.8.7. GAME (Игры).

Выберите GAME. На экране будет (рис.28). Наведите курсор на START, нажмите OK, чтобы начать игры. Наведите курсор на DIFFICULTY, нажмите VOL+, VOL- для изменения. Нажатием VOL+, VOL- можно регулировать площадь слева или справа после старта игры, нажмите CH+ после площади, нажатие CH- может ускорение квадрата вниз.

Нажмите ОК для паузы, повторное нажатие – продолжение игры. Если игра в ходе, нажмите MENU или EXIT для появления диалогового окна « Вы действительно хотите выйти из игры?». Нажмите ОК для выхода из игры. Нажмите MENU или EXIT для выхода из меню.

|--|

Экран	TFT 3.5	Батарея	DC 7.4B
	112320 пикселей		3000 мА час
А/В выход	Аудио RCA	Входной импеданс	75 (F style)
	Лево/право/стерео		
	канал		
Вх.частота	950 – 2150 МГц	Уровень	-65~ -25 дБм
		вх.сигнала	
symbol rate	2-45 MbaudsMCPC,	ЕВ / О порог	4.1 дБ
	SCPC совместимы		
Демодуляция	QPSK	Вх.напряжение	Постоянное 8.5 В
Видео	ISO \ IEC 13818-ZMP@	размер	165х125х80 мм
декодировать	ML NTSC \ PAL		
Аудио	ISO \ IEC 13818-3Layelr	вес	780гр (с батареей)
декодировать	& 2		

8. Комплектация.

Монитор - 1шт. Адаптер постоянного тока 8.5В 2000мА час – 1шт. Инструкция – 1шт Пульт дистанционный – 1шт

9. Решение малых проблем.

	-	-
Проблемы	Причины	Решение
После включения	1.Адаптер питания не	1.Проверьте вход питания
отсутствуют изображение	подключен	2.Заменить батарею
и звук	2.Разрядилась батарея	
Высвечивается «Нет	Ошибка в установке антенны	Переустановить антенну
спутникового сигнала»,	Нет соединения с LNB	Соедините
когда вы меняете канал	входом	
	Запускающая станция	Подтвердите наличие
	закрыта	сигнала и попробуйте еще
		раз
	Более сильные помехи	Попробуйте еще раз через
		некоторое время
	Поляризованная ошибка	Перевыберите LNB
		поляризованные в
		поляризованном
		управлении.
Нет картинки на ТВ экране	Ошибка в соединении кабеля	Переустановите, ссылаясь
	сТВ	на системное соединение
	ТВ не установлено в видео	Установите ТВ на видео
		станцию.
Смешано с шумом и	Было использовано для	Выберите левый аудио
радио	использования одного аудио	выход
	сигнала во внутренних и	
	другого аудио для	
	использования в радио	