



Инструкция по дистанционному упралению систем вентиляции PRANA промышленной серии:











connected device: **MY ROOM**

10 M H

disconnected device: PRANA RECUPERATOR



1. Первый запуск

Проверьте подано ли питание на систему вентиляции. НЕТ ИНДЕКСАЦИИ – электрический ток к системе не поступает.

Загрузите приложение Prana RC:



Включите Bluetooth на вашем устройстве и запустите мобильное приложение.

В верхнем списке находится система, к которой Вы подключены в ланный момент

В нижнем списке после поиска находятся все системы вентиляции PRANA при условии, что они включены, имеют встроенный модуль Bluetooth и находятся в зоне его действия.

Из нижнего списка выберите ваше устройство, его название по умолчанию PRANA Recuperator. Если у вас установлено несколько систем, ознакомтесь с пунктом 2 (Упорядочение систем вентиляции).

После этих действий система подключится автоматически и вы сможете управлять ею.



current or new passcode:



current or new name:





2. Упорядочение систем вентиляции

Для удобства управления (при наличии 2-х или больше систем) Вы сможете присвоить каждой из систем индивидуальное имя и пароль доступа к ней.

Для этого нажмите "" возле системы, к которой Вы подключены в данный момент и в ячейке поля "current or new passcode" с помощью клавиатуры введите индивидуальный 4-х значный пароль (обязательно запишите его, чтоб не потерять доступ к системе).

В ячейке поля "current or new name" с помощью клавиатуры введите название устройства, чтоб различать его среди других, например, "MY ROOM" и нажмите сохранить.

При подключении PRANA будет предложение ввести Ваш присвоенный пароль и подтвердить подключение нажав "Сохранить".

Далее на 3-м экране приложения в списке доступных систем Вы будете видеть индивидуальные названия Ваших систем и управлять ими.

🗶 änt 💷





3. Регулирование яркости индикации

Для обеспечения комфорта експлуатации системы у тёмное время суток мы предусмотрели 6 уровней якрости индикации. Яркость индикации можна регулировать кнопкой 🐺 в мобильном приложении.



11:59	* 5al 🛲	
	ina° 🕛	SUP : 1 EXT : 1
1/10 (1/10 (↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓	4.Режим «Минимальный» SUP1 EXT1 на панели индикации - система работает в режиме «Минимальный режим работы системы вентиляции. Включается кнопкой с на пульте, или кнопкой с в мобильном приложении. На блоке управления путем установки притока и вытяжки в значение 1. Объем воздухообмена в режиме «Минимальный» м ³ /час:
(E)	2 *	250 340S Модель 80 110 ¥ Приток 80 110 \$ Вытяжка
	ġ: ⊘za	Эффективность рекуперации, %: 74 78 Шумовые характеристики на растоянии 3м, дБ: 49 51



Ľ,

Æ





5. Одновременное управление двигателями

"1\1"... "10\10" на информационной панели - система работает в соответствующем режиме.

Позволяет переключать скорость притока и вытяжки одновременно с мобильного приложения.

Продуктивность системы от 10% до 100% максимального объема воздухообмена с шагом 1. Переключение скоростных режимов работы осуществляется кнопками +/- на пульте дистанционного управления или мобильном приложении.

Переключить систему в ручной режим, с любого другого, можно нажав 2х 🝙 на пульте или 🔐 мобильном приложении.





6. Раздельное управление двигателями

Даная функция позволяет по отдельности управлять потоками приточного и вытяжного воздуха. Объемы приточного (SUP) и вытяжного (EXT) воздуха отображаются на информационной панели значениями от 1 до 10 (SUP7, EXT6).

Чтобы управлять потоками воздуха пультом – нажмите кнопку кля притока или кнопку 😭 для вытяжки, после чего установите необходимый объем воздуха кнопками +/-.

Чтобы управлять потоками воздуха с помощью мобильного приложения, нажмите кнопку после чего установите необходимый объем притока или вытяжки с помощью кнопок +/-, где сверху будут значения притока, а снизу вытяжки.

Чтобы управлять объемами потоков воздуха с помощью выносного блока управления, используется группа регуляторов:

Увеличение или уменьшение объема притока регулируется кнопками.

2. Увеличение или уменьшение объема вытяжки регулируется кнопками.

11:59	* änt 📟	
	Ģ	SUP : 10 EXT : 10
10/10 ← ■ 10/10 ←	- +	7.Режим «Проветривание» SUP10, EXT10 на панеле индикации - система работает в режиме "Проветривание". Максимальный режим работы системы вентиляции. Функция "Проветривание" включается кнопкой та пульте, или кнопкой в мобильном приложении. На блоке управления путем установки притока и вытяжки в значение 10.
(: 2	\approx	Объем воздухообмена в режиме проветривание, м ³ /час: 250 340S Модель 650 1100 \$ Приток 610 1020 \$Вытяжка
÷. Czz		Эффективность рекуперации, %: 51 48 Шумовые характеристики системы на растоянии 3м, дБ: 59 52





9. Функция «Мини-догрев»

Для организации корректности работы системы вентиляции, которая устанавливается наруже, рекомендуем выбирать комплектацию с функцией «Мини-догрев» приточного воздуха. Функция включается кнопкой 💿 на пульте или кнопкой 🕓 в мобильном приложении и блоке управления.

Внимание! При температуре воздуха на улице ниже 0 °С, в помещениях с влажностью более 55 % с целью избежать обледенения на пути отвода конденсата, система обязательно должна работать с включенной функцией "Мини-догрев".

* - Функция работает при наличии в комплектации элемента дополнительного догрева. 12





11. Функция «Зимний режим»

Функция «Зимний режим» предназначена для предотвращения обледенения отвода конденсата в холодное время года или для его размораживания, если обледенение возникло.

ВНИМАНИЕ! Во избежание обледенения и обеспечения корректности работы системы при минусовой температуре снаружи - использование «Зимнего режима» является обязательным.

Для этого включите функцию кнопкой 💿 на пульте или на выносном блоке управления.

В мобильном приложении включается пиктограммой 🞇 После чего выберите необходимый режим работы системы вентиляции.

После того, как время на таймере «Зимний режим» пройдет (1 мин) система вентиляции включается в выбранный режим работы.

ВНИМАНИЕ! Двигатели системы вентиляции запускаются исключительно после того, как пройдет время на таймере «Зимний режим».

После выключения двигателей, «Зимний режим» будет работать еще 30 мин, для предотвращения обледенений в системе, которые могут привести к снижению КПД или осложнения отвода конденсата.

 Функция работает при наличии в комплектации элемента дополнительного догрева.



				•	ONV OFF		ON/ OFF)
SLP 0h10	HTR OFF	SUP 10	EXT 10	sleep	+	supply	+	+ extract	
					C	, ,	C	n C)

8. Функция "Таймер сна"

На панеле индикации «SLP» - отображается выбранное время установленного таймера сна.

Продолжительность таймера задается кнопками +/- на пульте и блоке управления или +/- в мобильном приложении. В окончании выбранного времени система автоматически переключится в состояние ожидания.

Всего по умолчанию доступно 9 конфигураций таймера.

При выборе конфигурации таймера на панели индикации указывается выбранный режим цифрами от 1 до 9.

Конфигурации таймера:

- 0h10 10 мин 0h20 - 20 мин 0h30 - 30 мин 1h00 - 1 час 1h30 - 1 час 30мин 2h00 - 2 часа 3h00 - часа 5h00 - 5 часа
- 9h00 9 часа

* Рекуператор PRANA не является устройством, управление которым осуществляется со смартфона, поэтому работа некоторых функций может поддаваться изменениям. Некоторые пункты этой инструкции могут быть неактуальными в случае обновлений программного обеспечения. Вы всегда можете ознакомиться с обновленной инструкцией по ссылке: (www.prana.org.ua/TechnicalDocumentation). Также вы можете обратиться за опомощью к своему дистрибыотору по контактам, указанным в гарантийном талоне.

* Prana не несет ответственность за то, что клиент не смог установить мобильное приложение "Prana RC" на свое устройство и/или использовать его корректно.

Это связано с большим количеством производителей мультимедийных устройств. Адаптация для каждого из них занимает определенное время и может быть выполнена спустя некоторое время.

