Убедитесь, что принтер включен.

В настройках перейдите в раздел «Беспроводное подключение принтера Launch»:

20 P	.7.	95% - 16:10
=	Настройки	-
Единицы изм.	етрическая система. Британск	ая система
Направление		5
Напоминание об к	истечении срока	
Информация о пе	чати	>
Беспроводное по	дключение принтера Launch	>
Обратная связь		>
Очистка диагност	ического программного обесп	ечения 🗦
0		>
4	0	-

Нажмите на кнопку «Сброс»:



Выберите соответствующую точку доступа:

≡ţ,	Подил	ючите принтер(1	/3)
очка	доступа принтер		Сканирован
	Выберите точ	ку доступа при	нтера
	X-431PRINTER	-A099	
			- 1
	0	бновление	
	0	бновление	
	Q	бновление	

Вернитесь в меню подключения принтера и перейдите к шагу 2. Вам будет предложено выбрать Wi-Fi подключение:

8 I 9 P	•	92% 🔜 16:29
=:	Подключить к LAN (2/3)	2
Выбрать Wi-Fr		Скани
шифрования:	NOVE	
Пароль	- Downso	ть пароль
Выбра	ть Wi-Fi	
LAUN 206 HP-PJ 9329 LAGU TALK ZyXEI JAPA NORT HP-P	CH-CIS rint-3b-LaserJet 300 rint-cb-LaserJet 100 NA MAYA x2 S ROOM L-307 N EX rint-02-Deskiet 5520 series Обновление	
Подтвер	ждение Помощ	
Þ	0 0	

Среди отобразившихся сетей должна появиться та же сеть, что была на первом этапе. (в нашем случае – X431PRINTER-A099. Если эта сеть здесь не отобразилась, просто вернитесь на шаг назад, подключение к ней произойдет автоматически:



Нажмите «Подключение к принтеру» для завершения операции.

