Плата индикации

УПА УПА УПВ УПВ ДА/ДВ ДА/ДВ ОБЩ ОБЩ +12В +12В

Электромагнит прохода А

Электромагнит прохода В

Электромагнит удержания планки

Плата коммутации

УПА	1
+12В	2
УПВ	3
+12В	4
ОБЩ	5
+12В	6
NO	7
C	8
NC	9
	10

Считыватель А: +12В GND TM (1 2 3)

Считыватель В: +12В GND TM (1 2 3)

к сети 220В

Курс-100

Датчик прохода: GND, +12V, DA

XS6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — УПА УПА УПВ УПВ ДА/ДВ ДА/ДВ ОБЩ ОБЩ +12В +12В

XS2: 3 2 1 — +12В GND TM

XS3: 3 2 1 — +12В GND TM

НР	13	НР
ПР	11	ПР
НЗ	9	НЗ
ЗАМ1	7	ЗАМ 1
ЗАМ1	5	ЗАМ 1
ЗАМ2	3	ЗАМ 2
ЗАМ2	1	ЗАМ 2

XP1

+12В / 0,2А

10	12VK
9	GND
8	TM
7	C_IN
6	GND
5	ERR
4	GND
3	V_C
2	PASS
1	FI

X5

к картоприёмнику

+12В	25	+12В
Общ	23	Общ
	21	Д1
Общ	19	Общ
	17	Д2
+12В	15	+12В
+12В	13	+12В
Общ	11	Общ
Л1	9	Л1
Л2	7	Л2
СИР	5	СИР
	3	ВП
Общ	1	Общ

XP2

АБ (+ −) к АБ

Плата управления турникетом

Пульт управления турникетом

X1

⊥	1
+12В	2
БЛ	3
СП	4
ПрА	5
ПрВ	6
ИБЛК	7
ИСП	8

к плате управления турникетом (разъём X4)

к пульту ручного управления турникетом

1	⊥
2	+12В
3	БЛ
4	СП
5	ПрА
6	ПрВ
7	ИБЛК
8	ИСП

X4

J1

ШС1	29	ШС 1
ШС2	27	ШС 2
ШС3	25	ШС 3
ШС4	23	ШС 4
Общ	21	Общ
ПЦН1	19	ПЦН1
ПЦН1	17	ПЦН1
ПЦН2	15	ПЦН2
ПЦН2	13	ПЦН2
+ТМ1	11	+ТМ1
-ТМ1	9	-ТМ1
+ТМ2	7	+ТМ2
-ТМ2	5	-ТМ2
ПИ	3	ПИ
Общ	1	Общ

XP3

XS4: 1 2 3 4 5 6 — ЛК4 ЛК3 ЛК2 ЛК1 GND БП

XS5: 1 2 3 4 — 2ПР 2НР 1ПР 1НР

XS1: 1 2 3 4 5 6 — +12В GND 1ПР 1НР 2ПР 2НР

к контуру заземления

к линии Карат

Модем (− + ⊥)

БР- 4 Карат

ЛК4	
ЛК3	
ЛК2	
ЛК1	
GND	
БП	
2НЗ	
2ПР	
2НР	
1НЗ	
1ПР	
1НР	

Лидер

1НР	
1ПР	
1НЗ	
2НР	
2ПР	
2НЗ	

R/T, ⊥, 24/12 V; ⊥ A — Антенна

Устанавливаеся только в SA-303