Код заказа на терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ

Пример записи при заказе

РИЗУР-ЦСУ-1	-(+90/2/0)	-(-10/2/0)	-(-20)	-(+10)	-M20	-M20	-M20
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Модель	
РИЗУР-ЦСУ-1	Терморегулятор с 2-мя цифровыми датчиками температуры РИЗУР-ДТ и 2-мя релейными выходными сигналами
РИЗУР-ЦСУ-3	Терморегулятор с 2-мя датчиками температуры PT100 и 2-мя релейными выходными сигналами
РИЗУР-ЦСУ-4	Терморегулятор с 2-мя цифровыми датчиками температуры РИЗУР-ДТ, одним релейным выходным сигналом и одним сигналом 4-20мА
РИЗУР-ЦСУ-Х	Исполнение терморегулятора с другой комбинацией датчиков температуры и выходных сигналов (по согласованию с изготовителем
2. Параметры датчика контроля температуры поверхности нагревательного элемента	
Н	Датчик отсутствует
(X /_ /_)	Указать целевую температуру поддержания, °С (для цифрового датчика в диапазоне от -50°С...+110°С; для датчика температуры PT100 в диапазоне от -200°С...+600°С)
(_ / X /_)	Указать длину кабеля датчика, м
(_ /_ /X)	Указать тип кабеля датчика: 0-обычный кабель М-защита кабеля металлорукавом Б-бронированный кабель
3. Параметры датчика контроля температуры обогреваемой среды/поверхности	
(X /_ /_)	Указать целевую температуру поддержания, °С (для цифрового датчика в диапазоне от -50°С...+110°С; для датчика температуры PT100 в диапазоне от -200°С...+600°С)
(_ / X /_)	Указать длину кабеля датчика, м
(_ /_ /X)	Указать тип кабеля датчика: 0-обычный кабель М-защита кабеля металлорукавом Б-бронированный кабель
Примечание: в случае применения датчика температуры для контроля жидкой среды, необходимо дополнительно вне кода заказа указать глубину погружения и параметры подключения к процессу	

4. Уставка температуры срабатывания сигнального реле на понижение температуры*	
(X)	Указать температурную уставку сигнализации, °С (сигнальное реле срабатывает при снижении температуры ниже заданной уставки)
* В случае отсутствия датчика, в коде заказа указывается (Н)	
5. Уставка температуры срабатывания сигнального реле на повышение температуры*/диапазон измерения выходного сигнала 4-20 мА	
(X)	Указать температурную уставку сигнализации, °С (сигнальное реле срабатывает при повышении температуры выше заданной уставки). Для РИЗУР-ТБ-ЦСУ-4 в данном разделе необходимо указать диапазон значений для выхода 4-20 мА, например, для диапазона от -50°С до +40°С, в коде заказа должно быть указано (-50/+40)
* В случае отсутствия датчика, в коде заказа указывается (Н)	
6. Кабельный ввод для подключения кабеля обогревателя	
М20	Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм
МР20	Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав РЗЦП/РЗЦХ-15
З	3 м
Х	Указать необходимую длину кабеля в м
7. Кабельный ввод для подключения силового кабеля	
М20	Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм
МР20	Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав РЗЦП/РЗЦХ-15
МБ20	Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный кабель внешним диаметром 9-17 мм
Х	Указать тип и марку кабеля и металлорукава
8. Кабельный ввод для подключения сигнальных кабелей	
М20	Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм
МР20	Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав РЗЦП/РЗЦХ-15
МБ20	Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный кабель внешним диаметром 9-17 мм
Х	Указать тип и марку кабеля и металлорукава