

Инструкция по монтажу

Монтаж электроустановочных изделий в башенку BUS

Комплектация:

- каркас "BRAVA", 2 модуля, черный – F0000MB, 6 шт.
- электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная - 77482N, 6 шт.



Защелкните электроустановочное изделие в каркас



Соедините 3 каркаса между собой (по краям каркасов имеются специальные пазы)



Установите каркасы с электроустановочными изделиями в башенку защелкиванием



Установите рамку защелкиванием (рамки поставляются в комплекте с башенкой)



Если электроустановочные изделия монтируются только с одной стороны башенки – используйте заглушку (поставляется в комплекте с башенкой)



Установите крышку башенки защелкиванием

Монтаж электроустановочных изделий в кабель-канал "In-Liner FRONT"

Комплектация:

- каркас под розетку "Brava", 2 модуля, белый - F0000M, 2 шт.
- рамка на 4 модуля под розетку "BRAVA", белый - F00013, 1 шт.
- электрическая розетка, с заземлением, со шторками, красная - 76482R, 1 шт.
- компьютерная розетка RJ-45, кат.5E, белая - 76646B, 2 шт.



Вставьте розетку 76482R в каркас F0000M



Вставьте розетки 76646B в каркас F0000M



Установите собранные изделия в короб



Подсоедините провода к розетке



Установите рамку F00013 защелкиванием



Внешний вид собранной системы

Монтаж электроустановочных изделий в стены

Комплектация:

- встраиваемая коробка, диаметр 60 мм., глубина > 40 мм. 1 шт.
- каркас на 2 модуля (одноместный), белый - 75020W, 1 шт.
- рамка на 2 модуля (одноместная), белая - 75010W, 1шт.
- электрическая розетка, с заземлением, со шторками, белая - 76482B, 1 шт.



Установите коробку в отверстие в стене



Вставьте розетку 76482B в каркас 75020W



Подсоедините провода к розетке



Установите собранное изделие в коробку



С внешней стороны защелкиванием установите рамку 75010W

Каркасы / рамки для установки изделий "BRAVA" в кабель-каналы



Каркас на 2 мод. для установки в кабель-каналы "In-Liner FRONT"
Код F0000M



Рамка на 2 мод. для установки в кабель-каналы "In-Liner"
Код-в зависимости от ширины кабель-канала



Рамка на 6 мод. для установки в кабель-каналы "In-Liner"
Код-в зависимости от ширины кабель-канала

Коробки для накладной установки



Коробка монтажная под 2 модуля "BRAVA" PDB
Код 10034



Коробка монтажная универсальная PDD-N 60
Код 10123. Для установки ЭУИ серии "BRAVA" требуется 2-х модульный каркас и рамка серии "BRAVA"



Коробка монтажная универсальная PDD-N 120
Код 10143. Для установки ЭУИ серии "BRAVA" требуется 4-х модульный каркас и рамка серии "BRAVA"