

- 1) Поднимаем колонну, крепим 3-мя болтами (в комплекте, обычно вложены в щиток колонны), 2 внутри колонны, третий - снаружи, снизу.
- 2) Каретку крепим на 4 болта на кронштейн, подключаем разъем каретки (кабель в направляющей кронштейна каретки).
- 3) Если каретка с мотором, разъем в распредел. коробке на каретке, если без мотора, снять верхнюю крышку каретки