

МАРКА, МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ

АРТИКУЛ

Kia Sportage

2012-

все

все

KISP.33.1436

Защита передняя

Болт М8х35
Шайба М8
Гайка М8

Болт М10х30
Шайба М10
Гайка М10

Штабный болт М6

Болт М8х35
Шайба М8
Гайка М8



20 Nm

Крепление кронштейнов



Порядок установки защиты:

1. Снять штатный пыльник ДВС.
2. Приложить кронштейны крепления защиты к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить кронштейны и защиту.
4. Отрегулировать положение защиты относительно кузова автомобиля.
5. Зазор между кузовом автомобиля и изделием должен быть не менее 5мм.
6. Вырезать в пыльнике ДВС отверстия под кронштейны и установить его на место
7. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|--------------|------------|---------|
| Болт | М8х35 | 6 шт. |
| | М10х30 | 8 шт. |
| Шайба | М8 | 12 шт. |
| | М10 | 16 шт. |
| Шайба гровер | 8 | 6 шт. |
| | 10 | 8 шт. |
| Гайка | М8 | 6 шт. |
| | М10 | 8 шт. |