



Переходник

Наименование аксессуара	Изменение ширины трассы ΔL , мм.	Высота В, мм.	Масса, кг.	Кол-во в упаковке, шт.
Переходник Н35х50	50	20	0,05	2
Переходник Н35х100	100	20	0,06	2
Переходник Н35х150	150	20	0,07	2
Переходник Н35х200	200	20	0,08	2
Переходник Н35х300	300	20	0,11	2
Переходник Н35х400	400	20	0,13	2
Переходник Н50х50	50	33	0,07	2
Переходник Н50х100	100	33	0,09	2
Переходник Н50х150	150	33	0,11	2
Переходник Н50х200	200	33	0,13	2
Переходник Н50х300	300	33	0,17	2
Переходник Н50х400	400	33	0,21	2
Переходник Н80х50	50	52	0,13	2
Переходник Н80х100	100	52	0,16	2
Переходник Н80х150	150	52	0,19	2
Переходник Н80х200	200	52	0,22	2
Переходник Н80х300	300	52	0,28	2
Переходник Н80х400	400	52	0,34	2
Переходник Н100х50	50	62	0,15	2
Переходник Н100х100	100	62	0,19	2
Переходник Н100х150	150	62	0,23	2
Переходник Н100х200	200	62	0,26	2
Переходник Н100х300	300	62	0,33	2
Переходник Н100х400	400	62	0,41	2