

Прайс Лист запчасти Epson

| Код | Наименование | Название | Цена оптовая | Цена розничная | Наличие |
|------|--|--|-----------------|-------------------|---------|
| 3001 | 1609430 (ASF ASSY.,CB57;EPPI[1552931]) | Узел автоподачи бумаги Epson T50.P50.L800.L805.L850(механизм захвата бумаги) | 4000 | 6000 | есть |
| 3002 | 1637014 ASF ASSY.,C655.C., EI[1637029][1636579 | Узел захвата в сборе Epson Stylus Photo 1410.L1800.L1300 | 13000 | 15000 | есть |
| 3003 | 1557359 (1ST BIN PIC UP ASSY.,SEC) | Узел захвата 1 лотка в сборе EpsonWF-7015 / WF-7525 / WF-7515 | 1200 | 2000 | есть |
| 3004 | 1560608 (2ND BIN PICK UP ASSY.,SEC) | Узел захвата 2 лотка в сборе EpsonWF-7015 / WF-7525 / WF-7515, | 1200 | 2000 | есть |
| 3005 | 1466932 SHAFT ROLLER,LD ASSY;C691;EPPI | Ролики захвата бумаги на осиEpsonL800.L805.L850 | 1270 | 2000 | есть |
| 3006 | 1447353 HOLDER ROLLER RETARD ASSY.,M,C653;EPPI | Ролик отделения в сбореEpson L800.L805.L850 | 1300 | 2000 | есть |
| 3007 | 1549644 (ROLLER LD SUB ASSY; ASP(1498962)) | Ролики захвата бумаги на осии EpsonL1800.L1300.1410 | 2200 | 3000 | есть |
| 3008 | 1635690 (ROLLER,LD[1292555]) | Ролик захвата (резинка) Epson L1800.L1300.1410 | 1300 | 2000 | есть |
| 3009 | 1529149 (RETARD SUB., ASSY[1517053]) | Ролик отделения в сборе Epson L1800.L1300.L1410 | 1200 | 2000 | есть |
| 3010 | 1569314 (SHAFT ROLLER LD ASSY.;CC05;EPPI) | Ролик захвата на оси в сбореEpson L110.L120.L210.L300 | 1300 | 2000 | есть |
| 3011 | 1569311 (HOLDER RETURD ASSY.,CC05;EPPI[1575162]) | Ролик отделения бумагиEpson L110.L120.L210.L300 | 1000 | 1500 | есть |
| 3012 | 2116693 (MOTOR ASSY.,CR) | Двигатель (мотор) каретки в сборе EpsonR285.R295.R290.P50.T50.T59.L800.L805.L850 | 2500 | 3000 | есть |
| 3013 | 2137379 (MOTOR,ASSY,CR[1518809]) | Двигатель каретки (мотор) Epson L1800.L1300 | 2500 | 5000 | есть |
| 3014 | 1548481 (MOTOR ASSY,CR) | Двигатель (мотор) кареткиEpsonL110.L120.L210.L300 | 3000 | 4000 | есть |
| 3015 | 2126943 (MOTOR,ASSY.,PF[2122827]) | Двигатель подачи бумагиEpson L800.L805.L850 | 2000 | 3000 | есть |
| 3016 | 1685335 CARRIAGE SUB | Каретка принтера Epson L1800 в сборе | 9297 | 11000 | есть |

| | | | | | |
|------|---|--|-------|-------|------|
| | ASSY,CD82, .IEI[1625529] | | | | |
| 3017 | 1551276 (TIMING BELT,CR) | Ремень привода каретки Epson L800.L805.L850 | 1200 | 2000 | есть |
| 3018 | 1292892 (TIMING BELT,CR) | Ремень привода каретки Epson L1800.L1300 | 2000 | 3000 | есть |
| 3019 | 1627961 TRAYPOROUSPAD ASSY.,CISS;EPPI | Памперс (абсорбер)Epson L110.L120.L210.L300 | 2000 | 3000 | есть |
| 3020 | 1469197 (TRAY,POROUS PAD,ASSY.;B) | Памперс (Емкость для сбора отработ.чернил) EpsonL800.L805.L850 | 2000 | 4000 | есть |
| 3031 | 1550842 (CABLE HEAD ASSY.,CB57;EPPI) | Шлейф печатающей головки EpsonL800.L805 | 2000 | 3000 | есть |
| 3021 | 2111928 (CABLE,HEAD) | Шлейф печатающей головки Epson L1800 | 1800 | 3000 | есть |
| 3022 | 2145558 (CABLE,HEAD,F2[1575174]) | Шлейф печатающей головки Epson L210.L355.L366 | 1200 | 2000 | есть |
| 3023 | 1409999 (SCALE,CR) | Лента позиционирования (Encoder) EpsonL800.L805.L850 | 1500 | 2000 | есть |
| 3024 | 1557662 (SCALE,CR;C [1518851]) | Лента позиционирования (Encoder) EpsonL1800.L1300.1410 | 1500 | 2000 | есть |
| 3025 | 1593349 (SCALE,CR[1548478]) | Лента позиционирования (Encoder)EpsonL210.L355.L366 | 1500 | 2000 | есть |
| 3026 | 1555374 (INK SYSTEM ASSY.,C655.;IEI[1528712]) | Узел подачи чернил в сборе Epson 1410 (Капа) | 10000 | 12000 | есть |
| 3027 | 1552783 (INK SYSTEMASSY;CB57;ASP;EPPI[1473046]) | Узел подачи чернил в сборе Epson L800 | 3000 | 5000 | есть |
| 3028 | 1628003 (INK SYSTEM ASSY,B.;IEI[1514915]) | Узел подачи чернил в сборе Epson L1300 | 10000 | 12000 | есть |
| 3029 | 1628035 INK SYSTEM ASSY,B.;IEI | Узел подачи чернил в сборе Epson L1800 | 10000 | 12000 | есть |
| 3030 | FA04000 | Печатающая головка Epson FA04000 | 15000 | 20000 | есть |