

Ниже приводятся важные инструкции по обеспечению безопасности, которые следует соблюдать в ходе установки и технического обслуживания оборудования и аккумуляторных батарей компании APC. Эти инструкции предназначены для заказчиков, устанавливающих, перемещающих или обслуживающих оборудование компании APC.

Изучите и выполняйте ВСЕ инструкции по технике безопасности, приведенные в данном руководстве. Несоблюдение инструкций по мерам безопасности и предупреждений может привести к повреждению оборудования, тяжким телесным повреждениям или летальному исходу.

Внесение каких-либо изменений в конструкцию оборудования без специального разрешения компании APC может привести к прекращению действия гарантийных обязательств изготовителя.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Безопасность обслуживания

Подключение оборудования должно выполняться квалифицированным электриком



<18 кг
(<40 фунтов)



18 -32 кг
(40-70 фунтов)



32-55 кг
(70-120 фунтов)



>55 кг
(>120 фунтов)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Меры безопасности при обесточивании

- Если ИБП имеет внутренний источник питания (батарей), на выходе устройства может быть напряжение, даже если устройство не подключено к розетке сети электропитания.
- Для обесточивания подключаемого к розетке ИБП нажмите кнопку OFF (Выкл.) или выключатель. Отсоедините ИБП от розетки сети электропитания. Отсоедините внешние батареи, при наличии, а также отключите внутреннюю батарею (см. Руководство пользователя). Нажмите на кнопку "ON" (ВКЛ), чтобы разрядить конденсаторы.
- Для обесточивания ИБП, постоянно подключенного к сети, нажмите кнопку OFF (Выкл.) или выключатель. Отключите автоматический выключатель, через который подается питание на ИБП. Отсоедините внешние батареи, при наличии, а также отключите внутреннюю батарею (см. Руководство пользователя).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Электробезопасность

- Не работайте в опасных условиях без помощника.
- Большой ток при прохождении через токопроводящие материалы может привести к сильным ожогам.
- Проверьте исправность кабелей питания, разъемов и розеток.
- Замена разъема на ИБП и постоянное подключение устройства к сети должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Если нет уверенности в том, что оборудование заземлено, отсоедините его от розетки сети электропитания перед установкой или подключением к другому устройству. Только после того, как будут выполнены все подключения, можно заново подключить кабель питания.
- До отключения кабеля питания не выполняйте операций с металлическими разъемами.
- Подключите оборудование к трехпроводной розетке сети электропитания (два полюса плюс заземление). Розетка должна быть подсоединена к соответствующей защите основной цепи электросети (предохранитель или автоматический выключатель). Подключение к розетке другого типа может привести к поражению электрическим током.
- Только модели на 230 В: в соответствии с Директивой по электромагнитной совместимости для устройств, продаваемых в Европе, длина выходных кабелей, подсоединенных к ИБП, не должна превышать 10 метров.
- Значение тока утечки для подключаемого к розетке ИБП типа А может превышать 3,5 мА при использовании отдельного заземляющего вывода.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Обеспечение безопасности при обращении с аккумуляторными батареями

- В данном оборудовании имеются узлы с потенциально опасным напряжением. Не пытайтесь разбирать устройство. Единственным исключением является ИБП, содержащий батареи. См. процедуру замены батарей, детально описанную в Руководстве пользователя. Устройство не содержит других обслуживаемых пользователем деталей, кроме батарей. Ремонт должен проводиться только квалифицированным специалистом.
- Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь. Батареи могут взорваться.
- Не бросайте и не повреждайте батареи. Они содержат электролит, токсичный и вредный для кожи и глаз.
- Во избежание телесных повреждений при замене батарей снимите наручные часы и ювелирные украшения (например, кольца). Используйте инструменты с изолированными ручками.
- Заменяйте батареи, первоначально установленные в оборудовании, на батареи такого же типа и с таким же номером.



Замена и утилизация аккумуляторных батарей

Информацию о комплектах замены батарей и их перезарядке см. на веб-сайте компании APC по адресу www.apc.com.

Отправьте использованную батарею на переработку или верните изготовителю в упаковке, в которой Вы получили новую батарею.