

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДАТЧИКЕ

1.1. Назначение

Датчик осадков PS-2 (далее по тексту – датчик осадков) предназначен для работы в составе метеостанции TP-Метео-01 для детектирования влаги внутри «стаканчика».

Датчик осадков относится к герметизированным изделиям, предназначенным для работы в диапазоне температур от минус 20° С до плюс 50° С, относительной влажности окружающего воздуха до 98° при температуре плюс 25° С, давлении от 84° КПа до $106,7^{\circ}$ КПа, $(630^{\circ}-800^{\circ}$ Мм рт. ст.).

Датчик может эксплуатироваться в качестве датчика почвы либо в качестве датчика осадков.

Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

1.2. Обозначение: датчик осадков PS-2.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Состав датчика.


Датчик содержит корпус, детектор влаги, нагревательный элемент мощностью 5 Вт (находится внутри), подводящий кабель длиной 5 м.

2.2. Основные параметры, габаритные размеры, масса, параметры электропитания и потребляемая мощность приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
|--|---------------------------|
| Диапазон напряжений электропитания подогрева «стаканчика» | 12В постоянного тока |
| Потребляемая мощность подогрева «стаканчика», не более | 5 Вт |
| Минимальный предел чувствительности датчика осадков | 100 кОм |
| Максимальный предел чувствительности датчика осадков | 1 MOm |
| Длина кабеля | 5 M |
| Степень защиты от воды и пыли | IP 68 |
| Габаритные размеры датчика | Не более 114 x 36 x 27 мм |
| Максимальная длина провода между метеостанцией и датчиком осадков | 20 M |
| Производитель | Россия, ООО «ЭргоЛайт» |
| Гарантия | 24 месяца |

3. МОНТАЖ ДАТЧИКА ОСАДКОВ



Датчик осадков монтируется непосредственно в место, которое требует обогрева: непосредственно в водосток, либо, если это дорожка, то непосредственно на краю дорожки заподлицо с плоскостью дорожки.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ОСАДКОВ К МЕТЕОСТАНЦИИ

Подключение датчика осадков к метеостанции ТР-Метео производится согласно рисунку слева.





5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
|-------|---------------------|-----------------|
| 1 | Датчик осадков PS-2 | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Тара индивидуальная | 1 |

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Средний срок службы датчика осадков не менее 7 лет.
- 6.2. Условия хранения датчика осадков в части воздействия климатических факторов 2 по ГОСТ 15150.
- 6.3. Датчик необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении необходимо обеспечить его сохранность, комплектность и товарный вид. Не допускается хранение датчика в помещениях, содержащих пыль и примеси агрессивных паров и газов.
- 6.4. Срок хранения датчика не должен превышать 12 месяцев при хранении в крытых помещениях в условиях, исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов.
- 6.5. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации самой метеостанции.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Изготовитель гарантирует работу изделия и соответствие качества изделия техническим требованиям в течение гарантийного срока при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи.
- 7.3. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 8.1. Вышедший из строя датчик и его части не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды в процессе эксплуатации и после окончания срока службы. Датчик не содержит драгоценных и токсичных материалов.
- 8.2. После окончания срока эксплуатации датчик должен утилизироваться на полигоне твердых бытовых отходов.

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция сертифицирована в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

10. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭргоЛайт», г. Томск.

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 101A, оф. 423. Тел. (3822) 22-56-30. E-mail: office@ergolight.ru Отдел продаж: 8 923 410 33 03. Сайт в Интернет: www.ergolight.ru

| Дата выпуска «» | 201 г. | Штамп изготовителя | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|--|--|--|
| 11. СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | |
| Горговая организация | | | | | |
| Дата продажи «» | 201 г. | Штамп торговой организации | | | |

