

almacom

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУКОСУШИЛОК

МОДЕЛИ:

HD-798ABS-W

HD-798ABS-G

HD-798-W

HD-798-G

Внимательно прочтайте эту инструкцию и сохраните её для последующего использования.

Внешний вид:

- 1) Шуруп, болт.
- 2) Корпус устройства
- 3) Сенсор
- 4) Труба для выхода теплого воздуха






Рисунок 1

Правила установки

- Соедините 2 контакта между собой внутри устройства и электрокабелем. Размер клеммы не должен превышать более 3 мм.
- Устройство должно быть заземленным.



1. Отсоедините корпус устройства (рисунок 4). Снимайте корпус осторожно, для избежания повреждения соединяющих кабелей между внешними и внутренними компонентами устройства.
2. Крепится в крепежные отверстия одного размера (рисунки 2), далее нужно просверлить отверстие в стене размером 8мм и 35мм глубиной.
3. Крепежные отверстия скрываются за пластиковой пробкой на лицевой стороне устройства (рисунок 3)



4. Установите рукощупилку как изображено на рисунке 4. 1) Подсоедините заземленный провод к крышке устройства. 2) Соедините сенсор на передней панели с установленным проводом внутри. 3) Повесите крышку поверх прибора. 4) Соберите корпус обратно как было в изначальном виде.
5. Спрячьте инсталляцию; Втащите провод во внутрь устройства через предназначенное отверстия и соедините провода хомутом или иным крепежным устройством.

Способ использования:

- Когда закончите установку, включите устройство.
- Поднесите руки к нижней части устройства и держите руки на расстоянии 15 см.
- Устройство автоматически включится.
- После нескольких секунд кода почувствуете, что руки высохли уберите руки от устройства.
- Устройство автоматически выключится само.

Технические характеристики:

- Рабочий ток: 220V 50Hz
- Мощность: 2300W
- Температура воздушного потока: 65C, ±15
- Вес БРУТТО/НЕТТО: 19/17 кг для моделей HD-798ABS-G, HD-798ABSW (в одной упаковке 4 шт)
- Вес БРУТТО/НЕТТО: 27,2/25 кг для моделей HD-798-G, HD-798-W (в одной упаковке 4 шт)
- Скорость воздушного потока: > 23 м/сек
- Дистанция: от 50 до 200 мм
- Время задержки: < 5 сек
- Размер: 245мм x 280мм x 215 мм (ВxШxГ)

Гарантийные обязательства.

- На рукощупилки распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.
- Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатации.

Продавец оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара, вследствие чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия.

almacom

ҚОЛ КЕПТІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ

үлгілері:

HD-798ABS-W

HD-798ABS-G


HD-798-W

HD-798-G

ӘТИНЕМІЗ, ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТИІМДІ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ Да, САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Сыртқы түрі:


- 1) Бұрама шеге, болт
- 2) Құрылғының сыртқы қорабы
- 3) Сенсор (сезгіш тетік)
- 4) Жылы ауа шығатын муржа





1-сурет

Орнату ережелері:

- Құрылғының ішіндегі 2 түйіспені өзара және электр кабелін жалғаңыз. Клемма мөлшері 3 мм-ден аспауы тиіс.
- Құрылғы жерге түйіқталуы тиіс.



1. Құрылғының сыртын (қорабын) ажыратыңыз (4-сурет). Құрылғының ішкі және сыртқы құрамбөліктерінің арасындағы жалғағыш кабельдерді зақымдап алмау үшін қорапты абайлап шешіңіз.
2. Өлшемдері бірдей бекіту саңылауларына бекітіледі (2-сурет), содан соң қабырғаға өлшемі 3 мм және терендігі 35 мм тесік бұрғылау керек.
3. Бекіту саңылаулары құрылғының алдыңғы жағындағы пластик тығынның артына жасырылады (3-сурет).



Қол кептірғышті 4-суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз. 1) жерге тұйықталған сымды құрылғының қақпағына жалғаңыз. 2) алдыңғы тақтадағы сенсорды ішкі сыммен жалғаңыз. 3) Аспаптың қақпағын үстіне қарай ысырыңыз. 4) Қорапты қайтадан бастапқы қалпына келтіріп жинаңыз.

4. Қондырманы жасырып қойыңыз; Арнаулы саңылаулар арқылы сымды құрылғыны ішіне тартыңыз да, сымдарды қамытпен немесе басқа бекіткіш құрылғымен жалғаңыз.

Пайдалану әдісі:

- Орнатып болған соң, құрылғыны іске қосыңыз.
- Қолдарыңызды құрылғының астына апарыңыз да, 15 см қашықтықта ұстаңыз.
- Құрылғы өздігінен қосылады.
- Брінеше секундтан соң қолдарыңыздың кепкенін сезінесіз, қолдарыңызды құрылғының астынан алыңыз.
- Құрылғы өздігінен сөнеді.

Сипаттамасы:

- Жұмыс тоғы: 220V 50Hz
- Қуаты: 2300W
- Өле ағынының температурасы: 65C, ±15
- БРУТТО/ ТАЗА Салмағы: 19/17 кг (HD-798ABS-G, HD-798ABSW үлгілері қораптың ішінде 4 данадан)
- БРУТТО/ ТАЗА Салмағы: 27,2/25 кг (HD-798-G, HD-798-W үлгілері қораптың ішінде 4 данадан)
- Өле ағынының жылдамдығы: > 23 м/сек
- Арақашықтық: 50-ден 200 мм-ге дейін
- Кідіру уақыты: < 5сек
- Мөлшерлері: 245 ммх 280 ммх 215 мм

Кепілдікті міндеттемелері:

- Қол кептірғышке кепілдік талонында нұсқалған мерзімге сәйкес кепілдік қолданылады.
- Сіз кепілдікті қызмет көрсету ережелерімен қолдану жөніндегі нұсқаулыққа қосымша берілген кепілдік талонынан оқып, таныса аласыз.

Сатушы кез келген сәтте міндетті түрде хабарламай-ақ тауардың әрленімі мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады, сол себепті нұсқаулық пен бұйымның арасында кеибір айырмашылықтар байқалуы мүмкін.