




### Искусство Вкуса

В новой коллекции Electrolux Rososo изящный стиль Рококо сливается с богатым функционалом и простотой управления. Теперь готовить стало не только просто, но и красиво!

### Product Benefits & Features



#### Индикатор остаточного тепла

Индикаторы остаточного тепла сообщают какие из конфорок все еще горячие и тем самым позволяют избежать ожогов при уборке

- Сенсорное управление
- Положение панели управления: Спереди справа
- Подсветка панели управления
- Система быстрого автоматического нагрева
- Блокировка управления
- Функция Защита детей
- Функции безопасности: Автоматическое отключение
- Акустический сигнал
- Таймер
- Индикация остаточного тепла: Есть



#### Сенсорная панель управления с индикацией настроек

Элементы управления этой варочной панели разработаны так, чтобы вы всегда могли выбрать нужный режим работы в одно касание.



#### Прервите приготовление и возобновите его снова одним касанием

Бывает, что нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция Stop+Go позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки и возобновить работу с теми же настройками.

#### Таймер со звуковым оповещением

Индивидуальный таймер на каждую конфорку автоматически выключит варочную панель по окончании приготовления и сообщит об этом с помощью звукового сигнала.

**Product Specification**

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.

32990.00

Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм	38x560x490
Тип	Электрическая варочная панель
Цвет ручек	Нет ручек
Цвет	Чёрный
Тип рамки	Без рамки
Функции безопасности	Автоматическое отключение
Страна производства	Германия
Функции управления	Акустический сигнал, Автоматическое увеличение мощности, Защита от детей, Блокировка панели управления, Таймер, Пауза, Индикация остаточного тепла, Таймер
Общая потребляемая мощность, Вт	7000
Кабель питания	есть

