


DC193 Краткое руководство

⚠ Важно


- * Пожалуйста, активируйте вашу гарантию на вебсайте www.MyLumens.com/reg
- * Посетите вебсайт www.MyLumens.com/goto.htm для загрузки последних версий краткого руководства, многоязычного руководства пользователя и программы.

Положение пользователя

- * Инструкции по установке см. в разделе [2. Установка и подключение](#) на обратной стороне.




1. Начало работы




- ① Разместите снимаемый объект под камерой.
- ② Включите питание.
- ③ Установите шток камеры и объектив в нужное положение.
- ④ Нажмите кнопку [AUTO TUNE] для оптимизации изображения. Теперь вы готовы к демонстрации или проведению урока.
* При каждом смещении головки камеры нажмите кнопку [FOCUS] для новой фокусировки объектива.

2. Установка и подключение


▼ Подключите проектор или монитор



▼ Подключите компьютер и используйте программы Lumens




▼ Подключите совместно компьютер и проектор или монитор




* Драйвер и программы можно загрузить с вебсайта Lumens.

* Нажмите кнопку [SOURCE] для переключения источника изображения.

▼ Подключите интерактивный экран (IWB)



▼ Подключите к телевизору HDTV



▼ Подключите компьютер и флэш-накопитель

