

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие фена для сушки волос техническим условиям. Срок гарантии на изделие составляет 12 месяцев от даты продажи. Гарантия включает в себя выполнение бесплатных ремонтных работ в течение гарантийного срока.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

- поломка оборудования вследствие несоблюдения условий по монтажу, требований безопасности и техническому обслуживанию, содержащихся в данном руководстве;
- механические повреждения, включая вмятины, царапины и деформацию корпуса;
- повреждения, возникшие под действием обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение и т. д.), а также других причин, находящихся вне зоны контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.д.
- выявление фактов несанкционированного вскрытия и внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.
- повреждение оборудования вследствие несоответствия питающих электросетей, температуры и влажности в помещении, эксплуатации без заземления и т. д.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____
Дата продажи _____
Подпись продавца _____

М.Л.

Претензий к внешнему виду фена для сушки волос
не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.

_____ Подпись покупателя



ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС HÖR-2112

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор электросушилки для рук под торговой маркой **HÖR**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фен настенный - 1 шт.

Данное руководство - 1 шт.

Комплект крепежа - 1 шт.

Упаковочная коробка - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **HÖR-2112**

Материал корпуса: ударопрочный
пластик (ABS Plastic)

Напряжение и частота тока: 220В

Мощность: 1600 Вт

Максимальная температура воздуха:
65 °C

Класс защиты: IPX 1



www.breez.kz



+7 727 230 00 10



alex@breez.kz



www.breez.kz

HÖR

Производство и поставка оборудования для санузлов



Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор электросушилки для рук под торговой маркой HÖR. Пожалуйста, внимательно изучите всю предлагаемую Вам инструкцию. Здесь Вы найдете важные указания по обеспечению безопасности, монтажу, эксплуатации и уходу за прибором.

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Внутри корпуса фена находятся блок управления, электродвигатель и нагревательный элемент. При удержании кнопки на рукоятке фена происходит включение прибора, отключение производится путем отпускания вышеуказанной кнопки. Фен имеет двухпозиционный регулятор скорости воздушного потока. После установки и подключения к сети электропитания устройство готово к эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается установка фена в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью. Не допускается проникновение воды и иных электропроводящих жидкостей внутрь корпуса. Монтаж, демонтаж, обслуживание фена настенного может проводиться лицом, имеющим соответствующую квалификацию и только при отключенном от сети шнуре электропитания.

- Не пользуйтесь феном около воды и ёмкостей с водой, а также в местах повышенной влажности.
- Не допускайте попадания в отверстия для забора и выпуска воздуха, волос и других предметов. В противном случае вентиляционные отверстия могут засориться, что приведет к перегреву фена и его поломке. При засорении отключите фен от сети и вычистите вентиляционные отверстия.
- Не дотрагивайтесь до выпускного отверстия фена после сушки волос, так как оно сильно нагревается.
- Не тяните и не повреждайте сетевой шнур фена и шланг.
- Не бросайте и не трясите фен.
- При чистке, избегайте использования растворителя, чистящих средств и едких жидкостей.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Рекомендуется размещать настенный фен на высоте примерно 150-160 см от пола, в месте, где его использование будет наиболее удобно. Следует избегать размещения фена в непосредственной близости от умывальника (не менее 60 см), это позволит избежать попадания водяных брызг на устройство.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Для очистки корпуса от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие вещества, растворители, бензин. Используйте в этих целях только нейтральные моющие средства. Очистку производить только при отключенном шнуре электропитания. Если прибор не используется в течение долгого времени, следует отключить шнур электропитания.

www.breez.kz



+7 727 230 00 10



alex@hbreez.kz



www.breez.kz

HÖR

Производство и поставка оборудования для санузлов