

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель предназначена для использования ванных комнатах и санузлах. При эксплуатации рекомендуем соблюдать следующие правила:

- Устанавливайте мебель таким образом, чтобы избежать прямого попадания воды. Не устанавливайте мебель ближе 15см от ванной, а также пользуйтесь шторкой для ванной комнаты.
 - Не устанавливайте мебель в комнатах, в которых отсутствует вентиляция, температура воздуха ниже +8 С и относительная влажность воздуха свыше 70%.
 - При попадании воды на мебель, необходимо удалить ее сухой мягкой тканью.
 - Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей.
 - При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
 - Механические повреждения (сколы защитного покрытия, глубокие царапины, трещины), вызванные неаккуратным обращением, возникшие во время транспортировки, монтажа или эксплуатации, в дальнейшем могут привести к ухудшению эксплуатационных и эстетических качеств изделий мебели для ванных комнат. В этом случае воспользуйтесь гидроизоляционным материалом, чтобы создать защитную пленку и предотвратить возможное набухание материала в месте повреждения.
 - Не производите самостоятельный ремонт или изменения конструкции изделия- это может привести к порче или поломке изделия.
 - Не используйте для ухода за мебелью абразивные чистящие вещества, а также жидкости, растворяющие лакокрасочные покрытия(спирт, ацетон, бензин и т.п.).
 - Протирайте мебель сухой мягкой тканью с использованием обычных средств по уходу за мебелью.
- Обращаем ваше внимание, что сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от материалов, из которых она изготовлена, но и от правильной ее эксплуатации. Соблюдайте эти не сложные правила, и наша мебель прослужит Вам многие годы!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели для ванных комнат требованиям ТР ТС 025/2012.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня покупки.
- Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
*если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта;
*если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
* если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
* если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем;
* если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети;
* если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухания фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды;
*если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере необходимости.
- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- на механические повреждения, полученные в результате транспортировки, монтажа, неправильной эксплуатации;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- на вышедшую из строя лампочку;
- Гарантия действует при наличии Гарантийного талона на изделие, заполненного продавцом.
- Гарантия на электрооборудование действует при правильно заполненном Гарантийном талоне на электрооборудование.
- На изделия, эксплуатируемые в местах общего пользования, гарантийный срок 12 месяцев от даты продажи.

ВНИМАНИЕ! Обязательное заполнение		
Гарантийный талон (Заполняется продавцом)	Продавец	Гарантийный талон на электрооборудование в полках зеркальных (Заполняется профессиональным электриком)
Наименование изделия	Наименование	
Дата выпуска		Дата подключения электрооборудования
№ штампа ОТК	Адрес продавца	
Комплектность изделия фурнитурой проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются.	Дата продажи	Ф.И.О электрика
	/подпись и Ф.И.О Продавца, оформившего гарантийный талон/	№ удостоверения электрика, группа допуска
Гарантийный срок 24 месяца от даты продажи	Место для печати Продавца	Подпись электрика

Предприятие – изготовитель ООО “АВН”, Республике Беларусь
222720 г. Дзержинск, ул. Фоминых, 54, www.avngroup.by, export@avngroup.by







Инструкция по сборке 64.33 Тумба под умывальник 100 Турин с ящиками



ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР	К-ВО
1	Стенка боковая	720x438x16	1
2	Стенка боковая	720x438x16	1
3	Полик	938x367x16	1
4	Царга	938x90x16	1
5	Стенка передняя ящика	934x354x19	1
6	Стенка боковая ящика	341x200x16	1
7	Стенка боковая ящика	341x200x16	1
8	Дно ящика	896x340x16	1
9	Стенка задняя ящика	896x173x19	1
10	Стенка передняя ящика	934x354x16	1
11	Стенка боковая ящика	341x120x16	2
12	Стенка боковая ящика	341x120x16	2
13	Дно ящика	362x340x16	2
14	Царга	938x70x16	2
15	Стенка задняя ящика	362x93x16	2

Инструмент:



1



7

Крепление изделия к стене

1. Измеряйте расстояние между отверстиями в тумбе и расстояние от пола до отверстий
2. Просверлите в стене два отверстия по уровню
3. Установите в отверстия в стене пластиковый дюбель
4. Пододвиньте тумбу к стене и закрепите её при помощи металлического дюбель-гвоздя




8

1. Установка ящика и регулировка фасада






- 1.1 Выдвинете подвижный элемент направляющих
- 1.2 Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика
- 1.3 Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.
- 1.4 Отрегулируйте высоту фасада ящика





- 2.1 Закрепите фиксатором подвижные элементы направляющих с боковыми стенками ящиков
- 2.2 Задвиньте ящик







6







2





3



4



5



x2