

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель предназначена для использования в ванных комнатах и санузлах. При эксплуатации рекомендуем соблюдать следующие правила:


1. Устанавливайте мебель таким образом, чтобы избежать прямого попадания воды. Не устанавливайте мебель ближе 15см от ванной, а также пользуйтесь шторкой для ванной комнаты.
 2. Не устанавливайте мебель в комнатах, в которых отсутствует вентиляция, температура воздуха ниже +8 °С и относительная влажность воздуха свыше 70%.
 3. При попадании воды на мебель, необходимо удалить ее сухой мягкой тканью.
 4. Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей.
 5. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
 6. Механические повреждения (сколы защитного покрытия, глубокие царапины, трещины), вызванные неаккуратным обращением, возникшие во время транспортировки, монтажа или эксплуатации, в дальнейшем могут привести к ухудшению эксплуатационных и эстетических качеств изделий мебели для ванных комнат. В этом случае воспользуйтесь гидроизоляционным материалом, чтобы создать защитную пленку и предотвратить возможное набухание материала в месте повреждения.
 7. Не производите самостоятельный ремонт или изменения конструкции изделия- это может привести к порче или поломке изделия.
 8. Не используйте для ухода за мебелью абразивные чистящие вещества, а также жидкости, растворяющие лакокрасочные покрытия(спирт, ацетон, бензин и т.п.).
 9. Протирайте мебель сухой мягкой тканью с использованием обычных средств по уходу за мебелью.
- Обращаем ваше внимание, что сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, из которых она изготовлена, но и от правильной ее эксплуатации. Соблюдайте эти не сложные правила, и наша мебель прослужит Вам многие годы!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели для ванных комнат требованиям ТР ТС 025/2012.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня покупки.
3. Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - *если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта;
 - *если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - * если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 - * если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем;
 - * если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети;
 - * если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухания фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды;
 - *если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере необходимости.
4. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - на механические повреждения, полученные в результате транспортировки, монтажа, неправильной эксплуатации;
 - повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
 - на вышедшую из строя лампочку;
5. Гарантия действует при наличии Гарантийного талона на изделие, заполненного продавцом.
6. Гарантия на электрооборудование действует при правильно заполненном Гарантийном талоне на электрооборудование.
7. На изделия, эксплуатируемые в местах общего пользования, гарантийный срок 12 месяцев от даты продажи.

ВНИМАНИЕ! Обязательное заполнение		
Гарантийный талон (Заполняется продавцом)	Продавец	Гарантийный талон на электрооборудование в полках зеркальных (Заполняется профессиональным электриком)
Наименование изделия	Наименование	Дата подключения электрооборудования
Дата выпуска		
№ штампа ОТК	Адрес продавца	Ф.И.О электрика
Комплектность изделия фурнитурой проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются.	Дата продажи	
	/подпись и Ф.И.О Продавца, оформившего гарантийный талон/	№ удостоверения электрика, группа допуска
Гарантийный срок 24 месяца от даты продажи	Место для печати Продавца	Подпись электрика

Предприятие – изготовитель ООО “АВН”, Республика Беларусь
222720 г. Дзержинск, ул. Фоминых, 54, www.avngroup.by, export@avngroup.by







Инструкция по сборке 127.05 Тумба под умывальник 100 Торино с ящиками



ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР	К-ВО
1	Стенка боковая	720x422x16	1
2	Стенка боковая	720x422x16	1
3	Полик	938x351x16	1
4	Царга	938x70x16	1
5	Стенка передняя ящика	970x354x16	1
6	Стенка боковая ящика	341x200x16	1
7	Стенка боковая ящика	341x200x16	1
8	Дно ящика	896x340x16	1
9	Стенка задняя ящика	896x173x16	1
10	Стенка передняя ящика	970x354x16	1
11	Стенка боковая ящика	341x120x16	2
12	Стенка боковая ящика	341x120x16	2
13	Дно ящика	362x340x16	2
14	Царга	938x70x16	2
15	Стенка задняя ящика	362x93x16	2

Инструмент:



1



7

Крепление изделия к стене

1. Измеряйте расстояние между отверстиями в тумбе и расстояние от пола до отверстий
2. Просверлите в стене два отверстия по уровню
3. Установите в отверстия в стене пластиковый дюбель
4. Пододвиньте тумбу к стене и закрепите её при помощи металлического дюбель-гвоздя



8

1. Установка ящика и регулировка фасада

1.1 Выдвиньте подвижный элемент направляющих


1.2 Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика

1.3 Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.




1.4 Отрегулируйте высоту фасада ящика





- 2.1 Закрепите фиксатором подвижные элементы направляющих с боковыми стенками ящиков
- 2.2 Задвиньте ящик





6





2



3



4



5

