

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!**

### **Кулерге 19 л бөтелкені орнату (аудыстыру) кезіндегі нұсқаулық**

1. Бөтелкені орнатар алдында, кулердің электржеліден өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Кулердің бөтелкесін мұқият орнатыңыз (аудыстырыңыз).
2. Кезекпен ыстық су шүмегін, сосын сұық су шүмегін ашып, су ағынының көпіршіксіз аққанына дейін күтіп, ауасын шығарыңыз.
3. Әрбір шүмектен 1-2 литр су ағызыңыз. Шүмектерді жабыңыз.
4. Акыратқышты розеткаға қосып, кулердің артқы жағынан сұық және ыстық су сөндіргішін қосыңыз.
5. Ая ағынының әсерінен шүмектерден су ақпайтын жағдайлар кездеседі. Ол жағдайда:
  - Устіне орнатылған су бөтелкесін, бөтелкенің ішінде көпіршіктер пайда болғанға дейін айналдырыңыз.
  - Қулердің өзін алдыға, артқы шамалы еңкейтуге болады (абайлап қозғалтыңыз).
6. Кепілдеме мерзімі құрылғыны сатып алған күннен бастап - 1 жыл. Бір жыл ішінде дұрыс пайдаланған жағдайда, тегін жөндөтіледі.

### **Кулерді ұзақ сақтауға (тасымалдауға) қояр алдындағы нұсқаулық**

- 1) Кулердің артқы жағындағы ыстық және сұық су сөндіргішін өшіріңіз
- 2) Құрылғының айырын электрқоректендіргіштің ақыратқышынан сөндіріңіз.
- 3) Кулерден бөтелкені алыңыз.
- 4) Құрылғыда қалған суды төгіңіз. Ол үшін кулердің артқы жағындағы (устел үсті модельдерде ағызу тығынын төменгі жағында орналасқан) ағызу тығынын ашыңыз. Суын төккеннен кейін, тығындарды орнына қайта орнатыңыз.

## **ВНИМАНИЕ!!!**

### **Инструкция при установке (смене) 19 л бутыля с водой на кулер**

1. Перед установкой бутыля убедитесь, что кулер отключен от питающей сети . Аккуратно установите (замените) бутыль на кулере.
2. Поочередно откройте кран горячей воды, затем холодной воды и спуская воздух дождитесь потока воды без воздушных пузырей.
3. Пролейте с каждого крана 1-2 литра воды. Закройте краны.
4. Подключите вилку в розетку, включите выключатели горячей и холодной воды с задней стороны кулера.
5. Бывает такое, что вода не течет с крана в связи с образованием воздушной пробки. В этом случае:
  - Покрутите бутыль воды, установленный сверху, до появления пузырьков в бутыле.
  - Сам кулер можно подвигать назад, вперед под небольшим наклоном (осторожно потрясти)
6. Гарантийный срок - 1 год со дня покупки прибора. В течении этого срока действует бесплатный ремонт при условии правильной эксплуатации.

### **Инструкция при подготовке кулера на длительное хранение (перевозке)**

- 1) Отключите выключатели холодной и горячей воды с задней стороны кулера,
- 2) Отключите прибор от питающей сети вынув вилку из розетки .
- 3) Снимите бутыль с кулера.
- 4) Слейте остатки воды в аппарате. Для этого необходимо открыть сливные пробки на задней стороне кулера (в настольных моделях пробки находятся на нижней стороне). После слива воды установите пробки на место.