

ПОИСК ПРОБЛЕМЫ

КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ОЧЕВИДНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА

Пожалуйста, немедленно уменьшите уровень громкости вашего ресивера. Вам следует также выключить регуляторы низких и высоких частот полностью и не использовать «Кнопку громкости», когда звук находится на уровне или выше нормы уровня прослушивания.

Искаженный или ненатуральный звук (плохое соединение)

Если только один из ваших динамиков имеет плохое качество звука, проверьте провод динамика и аудио соединения.

Искаженный или ненатуральный звук (дефект электроники)

Попробуйте поставить каждый динамик на место другого (поменять местами).

Искаженный или ненатуральный звук (дефект динамика)

Если звук остается плохим на подозрительном динамике после смены места и искажение перемещается с динамиком на новое место, динамик может быть неисправен.

Искаженный или ненатуральный звук (поврежденный источник звука)

Если искажение остается в исходном местоположении, то проблема заключается в другом месте вашей аудио / видео системы.

www.steamwater.ru

ОПИСАНИЕ

Этот навесная/выносная акустическая система выполнена в виде многоцелевого динамика и может выдавать точный высококачественный звук внутри или снаружи помещения. Кроме того, атмосферостойкий дизайн, конструкция и оптимальные качества позволяют постоянное или временное наружное использование.

ФУНКЦИИ

*Стyльная внешность. Просто и элегантно.

*Высококачественные материалы, прочный, компактный и водонепроницаемый корпус.

*Мини-колонки с 4-дюймовым динамиками. Спикер динамика сделан из бумажного конуса, что делает звук более четким и ярким.

*Стyльный, элегантный стальной корпус и цельнометаллический дизайн крышки защищают от пыли и коррозии.

*Быстрое и простое подключение благодаря способу подключения кабеля динамика и звуковой колонки.

*Примененная уникальная технология шумоподавления, обеспечивает чистый качественный звук и позволяет производить профессиональный настройку.

*Благодаря высокой чувствительности, позволяет воспроизводить подлинный человеческий голос и качественную музыку.

*Поставляется с аксессуарами. Может быть установлен в соответствии с ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Модель | WP-4100 |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 15W to 125W |
| Максимальная мощность | 100W |
| SPL(1W/1M) | 83dB |
| Частота | 100Hz-20KHz |
| Размеры(ДxШxВ) | 8.25"x 5.25"x 5.25" |
| Установка/Монтаж | Настенный |
| Материал корпуса | ПВХ |
| Вес | 2.1 фунта каждый |
| Цвет | Белый |
| Динамики | 4x дюймовые 3x полосные |

Навесная/выносная 3х-полосная акустическая система SPEAKER PAIR



WP-4100

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА К СТЕНЕ

Примечание: Перед установкой внимательно проверьте монтажную поверхность, убедившись, что ее состав и конструкция достаточно прочные, чтобы безопасно выдерживать нагрузку.

Дюбели и винты для крепления динамиков не входят в комплект. Кронштейны из закаленной стали подходят только для крепления динамика к стенам или потолкам, выполненным из цельного дерева, кирпичной кладки, бетона, пустотелых строительных блоков или деревянных реек.

2. КРЕПЛЕНИЕ КОРПУСА К КРОНШТЕЙНУ

Примечание: Прилагаемые винты с накатанной головкой удерживают выбранную позицию динамика при правильном затягивании. Избегайте чрезмерного затягивания

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Касаемо данной модели, WP-4100 использует конструкцию с нажимным штифтом. Аккуратно нажмите на цветной рычаг и вставьте закрепленный конец провода непосредственно в отверстие, расположенное в центре входного гнезда. Соблюдая индикаторы полярности.

*Примечание: Подключите провод динамика с помощью положительной (+) клеммы на ресивере к положительной (+) клемме, а отрицательная (-) на ресивере к отрицательной (-) клемме. Все динамики в системе должны быть подключены с одинаковой полярностью. Входы динамиков расположены на задней клеммной колодке на задней панели динамика.

