

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Усилитель BA-225D - 1шт.(включая клеммные колодки); задняя коробка - 1шт.; винт - 2шт.; руководство пользователя-1шт.; пульт дистанционного управления-1шт.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | Причины и решение |
|---|--|
| Не запускается | 1. Если панель плотно закрыта, откройте панель, чтобы очистить ее, а затем закройте панель. 2. Если поверхность панели слишком грязная или на поверхности панели есть вода, очистите ее и перезапустите. |
| Нет звука | 1. Проверьте, правильно ли установлен кабель. 2. Проверьте, не включена ли функция MUTE на пульте управления. |
| Тихий звук | Проверьте динамик на соответствие, используйте динамик с постоянным сопротивлением 8 Ом |
| Не работают кнопки на дисплее | 1. Если панель плотно закрыта, откройте панель, чтобы очистить ее, а затем закройте панель. 2. Если поверхность панели слишком грязная или на поверхности панели есть вода, очистите ее и перезапустите. |
| Сбой на дисплее | 1. Выключите его и перезапустите. 2. Нажмите кнопку RESET для перезагрузки |
| Пульт дистанционного управления не работает | 1. Достаточно ли энергии в элементах питания пульта дистанционного управления? 2. Сократите рабочее расстояние пульта дистанционного управления и устраните по возможности препятствия перед сенсором пульта дистанционного управления. |
| Подключение по Bluetooth недоступно | 1. Подключен ли хост к другому устройству? 2. Включен ли режим Bluetooth на мобильном телефоне. |
| Воспроизведение по Bluetooth не имеет звука | 1. Был ли выбран мобильный телефон для Bluetooth соединения (например, мобильный телефон Android может воспроизводиться, а мобильному телефону на IOS необходимо выбрать устройство Bluetooth). 2. Проверить настройку и громкость звука на подключенном мобильном устройстве. 3. Стабильна ли соединение устройства, такого как мобильный телефон, возможно ли воспроизведение загруженного аудиофайла. |

ОПИСАНИЕ

BA-225D - это 2-канальная небольшая аудиосистема, оснащенная микро USB/TF может питать от 2 до 4 динамиков в вашем доме или небольшом коммерческом помещении. Она использует высокоеффективный усилитель класса D с максимальной выходной мощностью 2*25 ватт, динамики с низким сопротивлением. На дисплее отображается соответствующая информация о музыкальной дорожке. Кроме того, вы можете управлять всем – искать, менять дорожки и регулировать громкость – с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

ФУНКЦИОНАЛ

- Твердая кристаллическая панель с 9 сенсорными кнопками, 1 сенсорная полускрытая кнопка.
- Приветствие при загрузке: поддержка воспроизведения назначенного приветственного слова или музыки при включении питания. (Музыкальные файлы размещаются на карте/диске - название папки (СИСТЕМОЙ) - «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» (приветственное слово/название песни).
- Функция Bluetooth: поддержка внешних устройств Bluetooth, таких как мобильные телефоны, для воспроизведения звука.
- AUX: Поддержка внешнего аудиовхода для устройств и усиление выходного сигнала.
- Функция карты памяти: внешняя TF-карта, поддержка U-диска. Поддержка 20-уровневой функции электронной регулировки громкости.
- Функция памяти отключения питания: запоминание состояния, в котором находилось устройство до последнего выключения.
- Поддержка воспроизведения при включении питания: воспроизведение песен автоматически при включении питания.
- Функция инфракрасного дистанционного управления: обеспечивает различные сочетания клавиш и удобное управление.
- Функция дверного звонка: поддержка функции внешнего триггера дверного звонка, интерфейса GND и DB (файл размещенный на диске T card/U - имя папки (СИСТЕМА) - ДВЕРНОЙ ЗВОНОК(звонок в дверь).
- Функция сигнализации: интерфейс GND и ввода-вывода запускает звуковой сигнал, длительное нажатие кнопка воспроизведения/паузы для закрытия. (Файл помещается на T-карту/U-диск - имя папки (СИСТЕМА) - СИГНАЛИЗАЦИЯ (звуковой сигнал).
- Поддержка триггерного переключателя: GND и интерфейс включения/выключения управления питанием вкл/выкл.



2x канальный настенный bluetooth усилитель



BA-225D


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология беспроводного соединения Bluetooth
- Стандарт 86, монтаж на стене для удобства управления
- С беспроводным пультом дистанционного управления
- 2.5D технологическое стекло с гальванической пластиковой окантовкой
- Поддержка загрузки для воспроизведения указанной музыки
- Поддержка автоматического воспроизведения песен при включении питания
- Функция памяти выключения питания: запоминание состояния, перед последним выключением
- Поддержка функций дверного звонка, сигнализации, загрузки, выключения и воспроизведения музыки
- Подходит для квартир, домов, коммерческих помещений, детской комнаты и т.д.

| | |
|----------------------------|--|
| Модель | BA-225D |
| Выходная мощность | 2*25 Вт(Цифровой усилитель Yamaha) |
| Сопротивление динамика | 4-8 ом |
| Расширение памяти TF-карты | 32 ГБ |
| Панель | Прозрачная и прочная кристаллическая панель с 9 сенсорными кнопками, 1 сенсорная наполовину скрытая кнопка |
| Диапазон Bluetooth | ≤10 М |
| USB | OTG USB, поддержка карт памяти до 32Г |
| THD | 0,03% (1 Вт.1 КГц) |
| Частотная характеристика | 20 Гц-20 кГц (+/-2 дБ) |
| SNR | 98дБ |
| Аудиовход | 1 |
| Музыкальный формат | Mp3, WMA, WAV, AAC, MP3, APE и т.д. |
| Требования к питанию | 110-250 В переменного тока |
| Цвет | Серебристый, черный, золотой |
| Измерение | 86*86*10 мм |
| Вес | 0,28 кг |

ВВЕДЕНИЕ И ИНТЕРФЕЙС



A - Режим Bluetooth: нажмите, чтобы переключиться в режим Bluetooth, длительное нажатие для переключения на 3D-звуковой эффект, имя Bluetooth - BGM-0000.

B - Предыдущая песня

C - Режим AUX.

D - Режим USB: нажмите, чтобы переключиться в режим USB, длительное нажатие для переключения режима звукового эффекта.

E - Воспроизведение/Пауза

F - Следующая песня


G - режим карты T

H - Повышение громкости

I - Кнопка включения

J - Понижение громкости

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



1. Динамик: SPK R+ SPK R-.

2. Динамик: SPK L+ SPK L-.

3. Аудиовыход: ВЫХОД R+ ВЫХОД L+ GND.

4. Аудиовыход: AUX L+ AUX R+ GND.

5. Живой звонок: Включите GND+DB, чтобы подключить дверной звонок.

6. Переключатель: ВКЛ/ВЫКЛ + GND, может включать/выключать.

7. Подключение сигнализации: IO+GND

8. Гнездо для вставки карты TF: Выемка для карты TF вставляется в держатель карты справа и может поддерживать максимальную емкость до 32G.

9. Кнопка сброса: Нажмите эту кнопку, чтобы восстановить заводские настройки.

10. Интерфейс USB: может быть подключен к стандартному диску 1.1, 2.0 U, может поддерживать максимальную емкость до 32G.


11. Выключатель питания: Выключите питание слева и включите питание справа.

12. Клемма источника питания: Подключите источник питания 110-240V.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ




УСТАНОВКА




- Поместите предусмотренную стандартную заднюю коробку в предварительно подготовленное отверстие, глубина задней коробки составляет 57 мм.
- Затяните кронштейн винтом кронштейна на кассете 86. (как показано на рисунке)
- Затяните провод внутри кассеты к проводке соответствующей функции основного блока, затем вставьте клемму в клеммную стойку.
- Поместите основной блок в скобу оборудования, а затем нажмите вниз.
- После завершения установки включите кнопку включения питания, вы можете загрузиться.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключитесь одного 8-омного динамика к одному каналу, всего два динамика для BA-2250



Подключение двух 8-омных динамиков к одному каналу последовательным соединением всего четырех динамика для BA-2250



МОНТАЖ ДИНАМИКА

- Вырежьте отверстие на потолке
- Подключите кабель к клеммным колодкам
- Растяните зажимы и вставьте динамик в отверстие, затем осторожно отпустите зажимы

