


DITREEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОРТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: NSC-130S51-1 / NSC-180S51-1 / NSC-220S12-1

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «Diteex». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «Diteex» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Перед использованием оборудования, внимательно изучите основные меры безопасности!

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба:


- Перед эксплуатацией обогревателя прочтите руководство и храните его в доступном месте.
- Убедитесь, что рабочее напряжение соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания прибора.
- Не располагайте обогреватель поблизости от отопительных приборов.
- Не используйте обогреватель в местах, где используется или храниться топливо, краска или другие горючие жидкости.
- Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности. Выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем перемещать в другое место.
- Не используйте обогреватель для сушки одежды.
- Следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.
- Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.
- Не доставляйте прибор в случае падения в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.

- Не эксплуатуйте обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой, в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки, электрической и механической настройки, сервисного обслуживания или ремонта обогревателя.
- Не прикасайтесь к работающему обогревателю мокрыми руками.
- При чистке прибора не используйте абразивные моющие средства. Очищайте его влажной тряпкой (не мокрой), смоченной горячей мыльной водой. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других емкостей с жидкостью.
- Прибор должен использоваться в вертикальном положении.
- Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям.
- Не рекомендуется использовать шнур-удлинитель.
- Не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод - держитесь за саму вилку.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.

Назначение прибора

Электрический обогреватель конвективного типа – бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева помещений любого типа.


Общий вид устройства



1. Блок управления.
2. Вентиляционные выходные отверстия.
3. Вентиляционное входное отверстие.
4. Комплект ножек.

Блок управления

1. На боковой стороне прибора находится кнопка включения/выключения прибора. С помощью данной кнопки так же регулируется мощность обогрева




- а) Включение обогревателя / Выключение обогревателя. Выбор мощности.
- б) Регулировка температуры.

Включение прибора

Вставьте вилку в розетку, индикатор электропитания загорится и будет гореть постоянно. Переведите кнопку включения/выключения на боковой стороне прибора в режим «|» или «||» (половина или полная мощность нагрева), поверните ручку регулировки термостата на верхней панели вправо, что бы прибор начал работать и вы могли выбрать необходимую температуру нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже установленной, прибор автоматически начинает работать. Если температура окружающей среды становится выше установленной, прибор автоматически переходит в режим ожидания.

Установка обогревателя на стене.

Обогреватель должен быть установлен в соответствии с действующими нормативными положениями и стандартами страны в которой он эксплуатируется.



- Необходимо обеспечить расстояние не менее 30см., между потолком, стенами и полом как это указано на рис. 0.

- Закрепите консоль на обогревателе так, как это показано на рис. 1, 2 и 3.

- Сделайте отверстие в стене так, как это показано на рис. 4.

- Вставьте верхний крючок в отверстие задней стенки обогревателя, а затем нажмите на него так, как это показано на рис. 5, 6 и 7.

- После установки специальных колес (входят в комплект), обогреватель можно с легкостью передвигать между помещениями.

ВНИМАНИЕ! Если обогреватель установлен на колесах, проследите что бы поверхность была твердая и устойчивая.

Уход

Конвектор не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом)

необходимо выключить конвектор из электросети. Корпус прибора следует время от времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте абразивные, пеномоющие средства или растворители.

Комплектация

- Обогреватель (конвектор).

- Крепежные болты.


- Комплект ножек с колесами.

Срок службы

При соблюдении требований, указанных в данной инструкции, средний срок службы товара составляет 3 года.

DITREEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОРТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: NSC-130S51-1 / NSC-180S51-1 / NSC-220S12-1

Құрметті алушы!

Сізді маркасы «Ditreex» техникалары сатып алғаныңыз үшін құттықтаймыз. Біз, сатып алынған тауар ең жоғарғы сапасына сәйкес келетініне сенімдіміз, сізге ұсынылған тұрмыстық техника ең биік сураныстарға көрсетіміз және сіздің нағыз көмегіңіз болып танылады. Қолдан алдында нұсқасын мұқият оқып шығыңыз. Бұл жағдайда сауда марка «Ditreex» өзінің ұзақ жұмыс істейтуіне кепілдеме береді. Сіздің талғамыңыз үшін рақмет!

Алдымен жабдықты пайдаланмаған кезінде, мұқият негізгі қауіпсіздік шаралармен танысыңыз!

Әр электро приборды қолданар алдында сақтауға қажетке қауіпсіздіктің негізгі шараларын төмендету үшін, электр қуатын, бақытсыз уақиға немесе мүлкікті шығынның:


- Алдым жылытқыштың қанаушылығының прочтите басшылықты және оны жетімдіде сақта жерде.
- Илан, не жұмыстың кернеуі аспаптың жұмыстың кернеуінің сәйкеседі
- Және ауаның тасқынын арқылы кіретін және шыға беріс ауа тартқыштарды в аулақта жылытқы және аспаптың жануының перекрываите шектемеппін
- Жылытқыш поблизости отопительных аспаптардан располлагайте
- Жылытқыш жерлерде пайдаланбаппын, қайда пайдаланылады немесе сақтал-отын, бояу немесе сырттың жанғыш сұйықтықтары
- Барысында қанаушылықтың айтылмыш аспап қызады. В аулақта күйіктердің ыстық бетке деген қол сұқпа. Сөндірі аспапты және оған суы алып бер, алдымен немен орын алмастыр в сыртты жерді.
- Жылытқыш киімнің тоғашы үшін пайдаланбаппын
- Қара чтобы в кіретін немесе шыға беріс ойықтарға сырттың бақыр пәндері соң ана қара емес кездестірмеппін, сол к жеңіліс электр қырманмен, тілсіз жаудың ту немесе аспаптың бұзылуының келтіру біл
- Батырмаппын аспап сұйықтыққа соң ана қара чтобы сұйықтық кездестірмеді внутрь аспаптың сол жеңіліске деген келтіру электр қырманмен біледі
- Аспапты егер паденьенің суға шақ келме/ Іле шанышқыны тоқ көзімінен суыр

- Жылытқыш майып баумен, шанышқымен, егер ақаулықтың, паденьенің немесе көрінген сырттың бұзылуының пайдаланбаппын. Үшін тексеріс, электр және механикалы күйте-, сервисі күтудің немесе жылытқыштың жөндеуінің білікті электршіге деген айнал
- Суоқты қолдармен шұғылданушының жылытқышына қол сұқпаңыз.
- При аспаптың тазала- түрлілі жуушының ақы-пұлдарын пайдаланбаппын. Оның ылғалды шүберегімен (суоқты) арылт дымқылда ыстық сабынды сумен.
- Аспапты нәрдің бастауына дейін толық жиын және ретте- подклучайте
- Аспапты жарқылдақ жақындықта былаудан пайдаланбаппын, жан, плавательного бассейн немесе сырттың сыйымдылықтарының сұйықтықпен
- Аспап тік жағдайда пайдаланылуға керек
- Алдым ауыспалылықпен сөндір- аспапты және оған суы- алып бер
- Аспапты нәрдің ширатпа бауымен пайдаланбаппын, сол перегреву және бақытсыз уақиғаларға деген келтіру біледі
- Пайдалану ұсынылмаппын бауды-ұзартқыш
- Штепсел шанышқыны тоқ көзімнен дейін аспаптың сөндір- суырмалпын
- Штепсел шанышқыны тоқ көзімнен суыра, - үшін тартылымды созбаппын үшін өзінің шанышқысының ұста
- Аспап пайдаланылмаса, оны аудан отключите.

Аспаптың мақсаты


Конвекциялық үлгінің электр жылытқышы тұрмыстық электр жылытқыш көрінген үлгінің бөлмесінің обогрева үшін арнаулы.

Құрылымның ортақ көрінісі



1. Басқарманың шығыры
2. Ауаны жанартудың шыға берістің ойықтары
3. Ауаны жанартудың кіретін ойығы
4. Сирақтың жинақталымы

Аспаптың бүйір жағында аспаптың сөндіріс қосуының/түймесі болады. Мен көмек айтылмыш түйменің олай ғой обогрева алымдылығы реттейді.



- a) Жылытқыштың / қосуы жылытқыштың сөндіріс. Алымдылықтың талғамы
- b) Қызудың реттеуі

Аспаптың қосуы





Суғындыр - тоқ көзіме деген шанышқы, қоректенудің индикаторының тұтайды және ылығы жану болады

сөндіріс- қосуының/түймесін бас аспаптың бүйір жағында в режимге "I" аудар- немесе "III" (жарты немесе қызбаның толық алымдылығы) қарамастан, температурауның ретте- қаламын бас сырттың панельсінде вправо бұр-, не бы аспап жұмыс істеу баста- және ол қызба қажетті қызу таңдап алу біл.

Қапта- ауаның қызуы тағайындының төмендегі, аспап автоматша жұмыс істеу бастайды. Қызу қоршаған орта тағайындының биігінің болса, аспап автоматша болжанымының режиміне деген ауысады.

Жылытқыштың қондырғысы қабырғада.

Жылытқыш болуға керекке сәйкес мен тағайынды қолданыстағы нормативтік жағдайлармен нешіншіде ол пайдаланылады және елдің қалыбының.



- Қамсыздандыруға қажетке ара емес кемірек 30см., арамен төбемен, қабырғалармен және еденмен сияқты сол рис. 0 деген көрсетілген
- Баян ет- консолины жылытқышта олай, сияқты сол рис. 1 көрсетілген, 2 және 3.
- Қабырғада ойық жасаңыз кейін оған солай басыңыз, қалай суретте көрсетілген еді 5, 6 және 7
- Сырттың ырағын жылытқыштың артқы қабырғасының ойығына сұғындыр а затем нажимите на него так, как это показано на рис. 5, 6 и 7
- Кейін арнаулы деңгелектің (жинақталымға деген кіреді) қондырғысының, жылытқыш болады жұқалықпен бөлмелердің арасында итер

КӨНЛ! Жылытқыш деңгелектерде тағайынды, бақыла- не бы бет қатты және төзімді болды

Қамдестік

- Конвектор арнаулы қамдестікті сурамайды.
- Алдым күтумен (қамдестікпен) сөндіруге қажетке конвектор электросети.
- Аспаптың кеудесінің тиіс ауқым-ауқым үйкемек жұмсақ шүберек немесе ылғалды ысқышпен

Комплект

- Жылытқыш
- Крепежные бұрандар
- Сирақтың жинақталымы деңгелектермен

Қызметтің мерзімі

При талаптың сақта- айтылмыш нұсқауда көрсетілген, тауардың қызметінің ортаның мерзімі 3 жыл келеді.