

all for HoReCa



## НАСТЕННЫЙ ФЕН ДЛЯ СУШКИ И УКЛАДКИ ВОЛОС



all for HoReCa

Производитель:	«OT-Wenzhou Huiyu Electric Appliance Co.,Ltd» Address: 29# Shengliang Road,Lucheng Light Industrial Zone,Lucheng District Wenzhou, Zhejiang, China
Импортер:	ООО «БризДжин» Адрес: Россия, г. Москва, 115477, ул. Каптевирская, д.58,эт 1 пом.ХИЗ ком 98/1005



**BXG-1600-H1**



**BXG-1600-H2**

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели настенный фен для сушки волос BXG-1600-H1 / BXG-1600-H2!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ОПИСАНИЕ .....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	7
КОМПОНЕНТЫ.....	8
УСТАНОВКА.....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	11
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	13

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком  
 \_\_ мес., со дня продажи, при предъявлении  
 гарантийного талона и товарной накладной  
 или товарного чека.

**Печать и подпись фирмы-продавца:**

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
  - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
  - эксплуатация оборудования не соответствовала инструкции по эксплуатации;
  - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей, повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
  - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
  - механические повреждения;
  - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Соблюдайте инструкции.

- Избегайте попадания воды на фен, не опускайте фен в воду.
- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь феном около воды и ёмкостей с водой, а также в местах повышенной влажности.
- Не пользуйтесь прибором в душе, не дотрагивайтесь до фена мокрыми руками.
- Не допускайте попадания в отверстия для забора и выпуска воздуха волос и других предметов. В противном случае вентиляционные отверстия могут засориться, что приведет к перегреву фена и его поломке. При засорении отключите фен от сети и вычистите вентиляционные отверстия.
- Не направляйте фен в глаза и на другие чувствительные части тела.
- Не дотрагивайтесь до выпускного отверстия фена после сушки волос, так как оно сильно нагревается.
- Не тяните и не повреждайте сетевой шнур фена.
- Не бросайте и не трясите фен.
- При чистке аккуратно протрите фен безворсовой тканью, избегайте использования растворителя, чистящих средств и едких жидкостей.

## ОПИСАНИЕ


Настенный фен для сушки волос BXG-1600-H1 / BXG-1600-H2 - высококачественный бытовой прибор, выполнен в классическом современном стиле, предназначен для комфортной сушки и укладки волос с функцией Ионизации. Фен выполнен из высококачественного пластика, который не деформируется при нагревании прибора. Устанавливается в ванных комнатах гостиниц, жилых помещениях и т.д.

Фен для сушки волос изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации фен сохраняет свои высокие потребительские качества, к которым относятся: быстрая и комфортная сушка и укладка волос, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность. Фен безопасен в использовании, умеренно сильный поток воздуха не повреждает волосы.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После установки и подключения к сети электропитания устройство готово к эксплуатации.
2. Включите электропитание сети кнопкой вкл/выкл питания на держателе в положение "I" (Рис.1).
3. Снимите фен с держателя и с помощью клавиши переключения режимов переведите из положения "0" в нужный вам режим. Фен включится и из диффузора начнёт выходить ионизированный поток воздуха.
4. Отрегулируйте необходимый для Вас режим температуры и скорости потока воздуха с помощью переключателя Рис.1:
  1. Режим "0"-питание выключено
  2. Режим "I"-низкая скорость/теплый воздух
  3. Режим "II" - средняя скорость/теплый воздух
  4. Режим "III"- высокая скорость/горячий воздух
5. Для включения потока холодного воздуха нажмите кнопку включения холодного потока воздуха ❄️ (Рис.1) и выберите режим необходимой скорости с помощью переключателя от "I" до "III" . Отпустите кнопку ❄️ чтобы отключить режима холодного потока воздуха.
6. Для отключения питания фена переведите переключатель в режим "0". (Рис.1) Полностью отключить от питания прибор вы можете с помощью кнопки вкл/выкл на настенном держателе (Рис.1), переведя ее в положение выкл (0), синий индикатор погаснет.
7. После использования поместите фен в держатель.  
**Устройство оснащено системой блокировки работы фена в положении на настенном держателе.!**
8. Фен оснащен портом USB для подключения электробритвы и/или подзарядки гаджетов. Для активации порта USB включите прибор с помощью кнопки вкл/выкл, переведя ее в положение вкл (I) (Рис.1), загорится синий индикатор.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Напряжение / частота тока	220 В ± 5% / 50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Класс влагозащиты корпуса	IPX1
Материал	ABS-пластик
Габаритные размеры	255x180x94 мм
Класс электроизоляции	II
Вес нетто	0,66 гр.

VXG-1600-H1 - цвет белый  
 VXG-1600-H2 - цвет чёрный

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Настенный фен для сушки волос – 1 шт.
2. Крепёжный комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Рисунок 2

## КОМПОНЕНТЫ




Рисунок 1

## УСТАНОВКА

- Настенный фен для сушки волос должен быть установлен на ровную прочную стену.
- Монтаж должен выполнять квалифицированный специалист.
- Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.
- Во избежание возникновения пожара, неправильной работы устройства и его поломки не устанавливайте устройство в местах хранения едких и легковоспламеняющихся газов и жидкостей.
- Не устанавливайте устройство в помещениях с пыльным воздухом и высокой температурой. Это может привести к неправильной работе устройства или его поломке.

1. Просверлите в стене два отверстия диаметром 6 мм. и расстояние между отверстиями 78 мм., как показано на Рис.2
2. Вставьте дюбели в отверстия и закрепите держатель на стене с помощью двух шурупов (Рисунок 2).
3. Установите настенный держатель на место и плотно закрутите винты.
4. Подключите шнур электропитания к розетке и установите выключатель электропитания фена на настенном держателе в положение ВКЛ (I), при этом загорится синий индикатор.