

СВЕДЕНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

		Совмещающие приборы и ПО										ПРИМЕЧАНИЯ				
		Сириус	C2000M	C2000M исп.02	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «C3000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства		1.03	4.14/3.14	5.02	1.24	1.04	2.06	2.68	1.12	1.03	3.00	1.20 SP3 Up- date 7	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением \ включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».
Наименование прибора	Вер. прибора															Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояния и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).
Сириус	1.03											+ (1)	-	-	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.6 (экспорт/импорт конфигурации с версии 1.20.3.8)
C2000M	2.01-2.08 3.00-3.14, 4.00- 4.14											+	+	+	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1 (2) Управление отключением\ включением поддерживается только при использовании пульта «С2000М» версии 3.14/4.14 и выше.
C2000M исп. 02	5.00-5.02											+ (1)(2)	+ (2)	-	-	(1) Только охранная сигнализация. Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1 (2) Управление отключением\ включением поддерживается только при использовании пульта «С2000М исп. 02» версии 5.02 и выше.
C2000	1.20-1.24											+	+	+	+	
C2000-КС	1.04	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	
C2000-ИТ	1.06-2.06	-	+	+	+ (1)	+ (1)	-	-	-	-	-	+	+	+	-	(1) В передаваемом сообщении нет номера зоны в протоколе Ademco Contact ID.
УО-4С	2.30-2.68	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	
C2000-PGE	1.12	+	+ (1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (2)	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
C2000-PGE исп. 01	1.03	+	+ (1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (2)	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.4.
C2000-ПП	1.00-1.32 2.00-2.01, 3.00	+	+ (1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (3)	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Прозрачный режим ContactID можно использовать при работе под управлением пульта «С2000М» с версии 3.03. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (4) Прозрачный режим ContactID нельзя использовать при работе под управлением АРМ «Орион Про» и «ЦПИУ Орион».
												+ (3)(4)	+	+ (4)	-	

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сирюс	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С3000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением (включением) поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сирюс».
Совмещаемые приборы и устройства	Наименование прибора	1.03	4.14/3.14	5.02	1.24	1.04	2.06	2.68	1.12	1.03	3.00	1.20 SP3 Update 7	1.0	1.2	7.6.3	Пульт «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.
	Вер. прибора															Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.
ПКВ-РИП-12 исп. 56	4.00	+	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.4.
ПКВ-РИП-56	4.00	+	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.4.
Поток-ЭН	1.00-1.05	-	+	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	+(4)	+	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.03.
	1.10	+	+(1)	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	+(5)	+(6)	+	+	-	(2) Приборы «С2000-ИТ» и «УО-4С» не транслируют события пожаротушения. (3) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3. Поддержана только трансляция событий. (4) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (5) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.26. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.
Поток-БКИ	1.00	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+(1)	+	+	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
	2.00	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+(2)	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.03.
	3.00 (2RS), 4.00 (2RS)	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+(2)	+	+	-	(2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.
РИП-12 исп. 50/51 (12В, 3А)	1.00-1.41	+	+	+	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.	
РИП-12 исп. 54 (12В, 2А)	1.00-1.02	+	+	+	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.	
РИП-12 исп. 56 (12В, 6А)	1.00-1.11	+	+	+	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP 3.	

	Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ			
	Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-НС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С3000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства Наименование прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображением), а также управление отключением / включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус». Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).
РИП-24 исп. 50/51 (24В, 2А)	1.00-1.23, 2.00	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
РИП-24 исп. 56 (24В, 4А)	1.00-1.11	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.
РИП-24 исп. 57 (24В, 8А)	1.05	+(1)	+	-	-	-	+(2)	+	+	+(3)	+(4)	+	-	-	(1) Поддержан в «Сириус» начиная с версии 1.03. (2) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (3) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (4) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.8.
РИП-48 исп. 01 (48В, 4А)	1.00-1.06	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.
Рупор	1.00	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+	+	+	+	(1) Поддержана только трансляция событий. (2) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
	2.00-3.05	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержана только трансляция событий. (2) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
Рупор исп. 01	1.00-1.08	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержана только трансляция событий. (2) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
Рупор исп. 02	1.00-1.03	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержана только трансляция событий. (2) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3.
	2.00-2.02 (2RS)	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержана только трансляция событий. (2) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3.
Рупор исп. 03	1.00-1.01	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержана только трансляция событий. (2) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3.
	2.00-2.01 (2RS)	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержана только трансляция событий. (2) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3.

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С3000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства	Вер. прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отбраживание), а также управление отключением \ включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».
	Наименование прибора															Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).
Рупор-200	1.01-2.03	+	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержана только трансляция событий. (2) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
Рупор-300	1.00-1.02	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(4)	+	+	-	(1) Поддержан в «Сириус» начиная с версии 1.03. (2) Поддержана только трансляция событий. (3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (4) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3. (5) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.8.
	1.03, 2.00 (2RS)	+(1)	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(5)	+	-	-	
Рупор-Диспетчер исп. 01	1.00-1.01	+	+(1)	+	-	-	-	-	+	+	+	+(2)	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.00. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3.
Рупор-Диспетчер исп. 02	1.00 (2RS)	+(1)	+(2)	+	-	-	-	-	+	+	+	+(3)	+	-	-	(1) Поддержан в «Сириус» начиная с версии 1.03. (2) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.00. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3 Update 6.
С2000-2, С2000-2 исп. 01	1.02	-	+	+	+	+	+(2)	+(3)	+(3)	+(3)	-	+	+	-	+	(1) Управление отключением/включением поддерживается в пульте «С2000М» с версии 4:13/3.13. (2) Не поддерживаются события доступа. (3) Из событий доступа поддерживаются только события двери («Дверь взломана», и т.д.).
	1.05-1.25	-	+	+	+	+	+(2)	+(3)	+(3)	+(3)	-	+	+	-	+	
	2.00-2.01	-	+	+	+	+	+(2)	+(3)	+(3)	+(3)	-	+(4)	+	-	-	
	2.20-2.50	-	+	+	+	+	+(2)	+(3)	+(3)	+(3)	-	+(5)	+	-	-	
	2.70-2.72	-	+(1)	+	+	+	+(2)	+(3)	+(3)	+(3)	-	+(6)	+	-	-	(4) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.2. (5) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.5.

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С3000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства	Наименование прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением \ включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».
	Вер. прибора															Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключить напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).
С2000-4	1.10-1.12	+(1)	+	+	+	+	+(4)	+(5)	+(5)	+(5)	-	+	+	+(1)	+	(1) Без поддержки доступа.
	2.00-2.11	+(1)	+	+	+	+	+(4)	+(5)	+(5)	+(5)	+(6)	+	+	+(1)	+	(2) Управление отключением\ включением поддержано в пульте «С2000М»
	3.01-3.71	+(1)	+	+	+(3)	+	+(4)	+(5)	+(5)	+(5)	+(6)	+	+	+(1)	-	в пульте «С2000М» с версии 4.13/3.13.
	3.80	+(1)	+(2)	+	+(3)	-	+(4)	+(5)	+(5)	+(5)	+(6)	+(7)	+	+(1)	-	(3) С ограничением: используется только 2 выхода. Не поддержано управление отключением\включением. (4) Не поддерживаются события доступа. (5) Из событий доступа поддерживаются только события двери («Дверь взломана», и т.д.). (6) События доступа и управление доступом не поддерживаются. (7) Управление отключением\ включением поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 4.
С2000-Adem	1.01-1.06	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
С2000-АСПТ	1.00-1.03	+	+	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	-	+	+	+	+	(1) Управление задержкой запуска и ее отображение поддержано в пульте «С2000М» с версии 3.00.
	2.00-3.08	+	+	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	+(4)	+	+	+	+	(2) Приборы «С2000-ИТ» и «УО-4С» не транслируют события пожаротушения.
	3.50-3.62	+	+(1)	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	+(5)	+(6)	+	+	-	(3) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3. Поддержана только трансляция событий. (4) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (5) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.26. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С3000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства	Вер. прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».
	Наименование прибора															Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).
С2000-БИ	1.05-2.23		+		+	+	-	-	+		-	+	+		+	(1) Без поддержки доступа.
	2.25		+(2)		+(4)	+	-	-	-		-	+(6)	+		+(4)	(2) Отображение состояния клапанов поддержано в пульте «С2000М» с версии 2.07.
	2.27-2.45		+(2)(3)		+(4)(5)	+	-	-	-		-	+(6)(7)(8)	+		+(4)(5)	(3) Датчик затопления и состояния считывателя и точки доступа поддерживаются в пульте «С2000М» с версии 3.00.
	3.00 (2RS), 4.00 (2RS)		+(1)	+(2)(3)	+	-	+	-	-		-	+(6)(7)(8)	+	+(1)	+(4)(5)	(4) Клапаны не поддерживаны. (5) Датчик затопления, состояния считывателя и двери не поддерживаны. (6) Управление со считывателя и отображение состояния клапанов поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.2. (7) Отображение состояния считывателя и точки доступа поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20. (8) Отображение состояния датчика затопления поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1
С2000-БИ исп. 01	1.00-1.03		+	+	+	-	-	-	-		-	+	+	+	-	
	2.20-2.23		+(1)		+	+	-	-	-		-	+	+	+(1)	-	(1) Без поддержки доступа.
	2.25		+(1)	+(2)	+	+(4)	-	-	-		-	+(6)	+	+(1)	-	(2) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в пульте «С2000М» с версии 2.07.
	2.27-2.45		+(1)	+(2)(3)	+	+(4)(5)	-	-	-		-	+(6)(7)(8)	+	+(1)	-	(3) Датчик затопления, состояния считывателя и точки доступа поддерживаются в пульте «С2000М» с версии 3.00.
С2000-БКИ	3.00 (2RS), 4.00 (2RS)		+(1)	+(2)(3)	+	-	-	-	-		-	+(6)(7)(8)	+	+(1)	-	(4) Клапаны не поддерживаны. (5) Датчик затопления, состояния считывателя и двери не поддерживаны. (6) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.2. (7) Отображение состояния считывателя и точки доступа поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20. (8) Отображение состояния и управление датчиком затопления поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ					
		Сириус	C2000M	C2000M исп.02	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С3000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»			
Совмещаемые приборы и устройства	Вер. прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением. А включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».		
	Наименование прибора															Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгида-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмены значком (2RS).		
C2000-К	1.05, 1.10 - 1.12/2.11 - 2.12	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	(1) В «Сириус» поддержана работа с «С2000-К» версии 1.10 и выше.		
C2000-КДЛ	1.30-2.05	+	+	+	+	(4)	(4)	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 2.07.		
	2.10-2.27	+	+	(1)	+	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	+	+	(4)	События датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 3.00.	
	2.30-2.35	+	+	(1)(2)	+	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	+	+	(4)	(2) Управление отключением\ включением поддерживано в пульте «С2000М» с версии 4.13/3.14. Событие «Предупреждение» поддержано в пульте «С2000М» с версии 4.14/3.14.
C2000-КДЛ-2И	1.00-1.05	+	+	+	+	(4)	(4)	+	+	+	+	+	+	+	+	(4)	(3) Событие «Предупреждение» поддержано в пульте «С2000М исп. 02» с версии 5.01.	
	1.10-1.27	+	+	(1)	+	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	+	+	+	(4)	(4) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний (например, «Восстановление связи с входом\выходом», «Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.), не поддерживают режим тестирования извещателей.
	1.30-1.35	+	+	(1)(2)	+	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	+	+	(4)	(5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются. (6) Событие «Пожар 2» поддержано только в протоколе SMS Эгида-3. (7) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются поддерживаются с версии 1.25.
C2000-КДЛ-2И исп.01	1.28-1.30	+	+	(1)	+	-	-	-	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	+	-	-	(8) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.20 3.4.	
	1.30-1.35 (2RS)	+	+	(1)(2)	+	(3)	-	-	-	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	+	-	(1) Поддержан начиная с версии 2.07. (2) Поддержано с версии 1.25. (3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.12.2.	
C2000-СП4/220, C2000-СП4/24	1.01-1.15	+	+	(1)	+	-						(2)	(3)	+	+	-	(1) Поддержан начиная с версии 2.07.	
C2000-ПКР	1.00	+	+	(1)	+	-						(2)	(3)	+	+	-	(2) Поддержано с версии 1.25. (3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.12.2.	
C2000P-APP32	1.00-1.26	+	+	(1)	+	-						(2)	(3)	+	+	-	(1) Поддержан начиная с версии 3.00. (2) Поддержано с версии 1.26. (3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.20.	

		Совмещающие приборы и ПО												ПРИМЕЧАНИЯ		
		Сириус	C2000M	C2000M исп. 02	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С2000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства	Вер. прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображении), а также управление отключением \ включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».
	Наименование прибора															Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).
Сигнал-20М	1.00-1.03	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	2.00-2.13	+	+(1)	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	+(4)	+(5)	+	+	-	(1) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07. События датчика загорания, УДП и противопожарных выходов поддерживаются с версии 3.00. (2) Событие «Пожар 2», события датчика загорания, УДП и противопожарных выходов не поддерживаются. (3) Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3 (4) Событие «Пожар 2», события датчика загорания, УДП и противопожарных выходов поддерживаются с версии 1.25. (5) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3.
Сигнал-20П	2.01-3.10, 4.10	+(1)	+(2)	+	+(3)	+(3)	+(4)	+(4)	+(5)	+(5)	+(6)	+(7)	+	+	+(3)	(1) В «Сириус» поддерживается работа с «Сигнал-20П» версии 2.03 и выше. (2) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07. События датчика загорания и УДП поддерживаются с версии 3.00. (3) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний («Пожар 2», «Тревога загорания» и т.д.). (4) Событие «Пожар 2», события датчика загорания и УДП не поддерживаются. (5) Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3. (6) Событие «Пожар 2», события датчика загорания и УДП поддерживаются с версии 1.25. (7) Событие «Пожар 2», события датчика загорания и УДП поддерживаются с версии 1.12.2.1
	1.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	-	-	(1) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.20.3.4.

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сириус	C2000M	C2000M исп.02	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С3000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства		1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением \ включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».
Наименование прибора	Вер. прибора															Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).
ШПС	1.03-1.80	+	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.
ШПС-12	1.00-1.12, 2.00	+	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	(2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21.
ШПС-12 исп. 10, исп. 11, исп. 12	1.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	-	-	(3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
ШПС-24	1.00-1.53, 2.00	+	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(2)	+(3)	+	+	-	
ШПС-24 исп. 10, исп. 11, исп. 12	1.51 (2RS)	+	+	+	-	-	-	+(1)	+	+	+(1)	+(2)	+	-	-	
ШУ3-RS	2.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+(1)	+(1)	+(2)	+(3)	+	-	-	(1) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.20.3.4.