

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Домашняя метеостанция HTC-1

Домашняя метеостанция HTC-1 представляет собой электронный термогигрометр. Данное устройство производит измерение и индикацию температуры окружающего воздуха, относительной влажности, а также показывает текущее время. Выдвижная подставка позволяет ставить прибор на ровную горизонтальную поверхность, а для настенного крепления имеется монтажное отверстие в задней крышке. Крупные цифры на дисплее четко видны даже на удалении от устройства.



- 1 – Зона индикации температуры окружающей среды.
- 2 – Зона индикации относительной влажности воздуха.
- 3 – Кнопки управления.
- 4 – Зона индикации текущего времени.

Настройка и управление

1. Откройте заднюю крышку батарейного отсека, разместите элемент питания, соблюдая правильную полярность. Закройте крышку. Устройство готово к работе.
2. Нажатие кнопки «MODE» позволяет переключиться между режимами указания настоящего времени, времени срабатывания будильника, формата времени (12- либо 24- часовой формат), а также активирует режимы настройки времени, даты и будильника. Кнопка «ADJ» при включенном режиме настройки времени и будильника производит установку необходимых значений.
3. Кнопка «°C/°F» на задней панели при нажатии и удержании позволяет временно переключиться между режимами указания температуры в градусах Цельсия и градусах Фаренгейта.
4. Нажатие кнопки «MEMORY» выводит на дисплей сохраненные в памяти наибольшее и наименьшее значение температуры и влажности воздуха, а также стирает записанные значения максимума и минимума.

Установка текущих времени/даты:

В режиме текущего времени задержите кнопку «MODE» в течение 2 секунд. После нажатия на дисплее начнет мигать указатель минут. Нажатием кнопки «ADJ» вы можете установить необходимое значение минут. После того как значение минут выставлено нажмите кнопку «MODE» и на дисплее будет мигать указатель часов текущего времени. При помощи кнопки «ADJ» вы можете установить необходимое значение часов. Дальнейшее нажатие кнопки «MODE» позволит аналогичным образом переключиться между режимами 12/24-часового формата времени, установки текущей даты.

Установка будильника:

В режиме по умолчанию (две точки между значением минут и часов мигают) нажмите кнопку «MODE» один раз. Прибор перейдет в режим индикации времени установки будильника (разделяющие точки горят без мигания). Нажатием кнопки «ADJ» вы можете переключиться между режимами будильника и сигнала каждый час. Удерживайте кнопку «MODE» в течение 2-х секунд и прибор перейдет в режим установки времени звонка будильника. Нажатием кнопки «ADJ» произведите настройку будильника на необходимое время. 7. При отсутствии нажатия клавиш в течение 1 минуты в режиме будильника прибор автоматически перейдет в режим текущего времени. 8. При нажатии кнопки «MEMORY» на экране отобразится максимальное и минимальное значение температуры и влажности. Удержание кнопки более 2-х секунд приводит к удалению записанных величин.

Контактные телефоны: 8(701)757-95-56

8(747)981-92-60

e-mail: stavr9556@gmail.com