

**Самостоятельная очистка бака для воды, нагревательных элементов(ТЭН), датчика уровня воды, в соответствии с этим методом для парогенератора AIO / MOMENT**

## СПОСОБ ПЕРВЫЙ

Если у вас есть наше устройство для автоматического удаления накипи, сначала установите устройство для автоматического удаления накипи в соответствии с инструкцией, наполните две бутылки соответствующей жидкостью для удаления накипи.

- 1) Установите время удаления накипи на 4 часа или 5 часов/6 часов/7 часов/8 часов, это время замачивания.
- 2) Выключите парогенератор.
- 3) Теперь все в порядке. Каждый раз, когда парогенератор перестает работать, он автоматически удаляет накипь.

## СПОСОБ ВТОРОЙ

Если у вас нет нашего устройства для удаления накипи,

- 1) Добавьте разбавленный раствор жидкости для удаления накипи в парогенератор через ревизионное отверстие для послепродажного обслуживания.
- 2) Установите время удаления накипи на 4 часа или 5 часов/6 часов/7 часов/8 часов, это время замачивания.
- 3) Выключите парогенератор.
- 4) Хорошо, теперь парогенератор автоматически подаст воду и другие жидкости.

## СПОСОБ ТРЕТИЙ

Если у вас нет нашего устройства для удаления накипи и вы не хотите замачивать его в течение 4-8 часов,

- 1) Добавьте разбавленный раствор жидкости для удаления накипи в парогенератор через отверстие для последующего обслуживания.
- 2) Добавляйте воду до тех пор, пока из паровой головки не начнет выходить вода.
- 3) Замачивание проходит в течение любого времени, удобного для Вас.
- 4) После замачивания включите парогенератор на 5 секунд.
- 5) Выключите парогенератор, он немедленно сольет жидкость и воду из бака.
- 6) После слива снова включите парогенератор, вы звук голос автоматического наполнения бака водой. Когда этот звук исчезнет, снова выключите парогенератор и дождитесь слива воды.
- 7) После слива воды повторите шаг 7) два или три раза, чтобы промыть бак для воды.
- 8) Теперь все в порядке