



| Наименование | LAUNCH CREADER CRP123 PREMIUM | LAUNCH CREADER CRP233 | LAUNCH CREADER CRP239 | LAUNCH PILOT SCAN | LAUNCH CREADER CRP349 | LAUNCH CREADER CRP359 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Диагностируемые системы и покрытие | | | | | | |
| Диагностируемые системы | ENG/ABS /AT/ SRS | Все системы | ENG/ABS /AT/ SRS | Все системы | Все системы | Все системы |
| Количество марок в комплекте | 38 | 75 | 74 | 62 | 80 | 116 |
| Карта покрытия по OBDII | Все автомобили после 1996 года | | | | | |
| Диагностические функции | | | | | | |
| Чтение диагностических кодов DTC | + | + | + | + | + | + |
| Удаление диагностических кодов DTC | + | + | + | + | + | + |
| Текущие параметры - Data Stream | + | + | + | + | + | + |
| Информация о блоке управления / автомобиле | + | + | + | + | + | + |
| Тесты исполнительных механизмов | | | | | + | + |
| Кодирование ЭБУ | | | | | | + |
| Режимы диагностики | | | | | | |
| Отчет состояния систем - Health Report | | + | + | + | + | + |
| Автоматическое сканирование систем | + | + | + | + | + | + |
| Выбор систем | + | + | + | + | + | + |
| Диагностика сети модулей CAN | + | + | + | | + | + |
| Расширение функций за счет платных модулей | | + | + | | + | + |
| Функции OBDII | | | | | | |
| Чтение и удаление кодов ошибок | + | + | + | + | + | + |

*Компания ИП Нигай К.А. www.sillan.kz является официальным дистрибьютором Launch в Казахстане.

| Наименование | LAUNCH CREADER CRP123 PREMIUM | LAUNCH CREADER CRP233 | LAUNCH CREADER CRP239 | LAUNCH PILOT SCAN | LAUNCH CREADER CRP349 | LAUNCH CREADER CRP359 |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Чтение потока данных | + | + | + | + | + | + |
| Чтение стоп-кадра | + | + | + | + | + | + |
| Чтение данных в движении | + | + | + | + | + | + |
| Отображение статуса ошибок | + | + | + | + | + | + |
| Графическое отображение данных | + | + | + | + | + | + |
| Диагностика кислородного датчика | + | + | + | + | + | + |
| Бортовая диагностика | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния готовности | + | + | + | + | + | + |
| Чтение информации об автомобиле | + | + | + | + | + | + |
| Проверка герметичности адсорбера | + | + | + | + | + | + |
| Помощь по поиску расшифровки ошибок | | + | + | + | + | + |
| Специальные функции | | | | | | |
| Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + | + | + | + | + |
| Идентификация ECU (калибровки) | + | + | + | + | + | + |
| Напряжение батареи, Вольтаж, V | + | + | + | | + | + |
| Поддержка протокола CAN FD | | | | | | + |
| Поддержка протокола DoIP | | | | | | + |
| Отдельные сервисные программы | | | | | | |
| Количество программ в комплекте | | 3 | 8 | 10 | 28 | 31 |
| Обслуживание системы ABS | | | | + | + | + |
| Инициализация и адаптация системы A/C | | | | | + | + |
| Сброс системы учета мочевины Adblue | | | | | + | + |

| Наименование | LAUNCH CREADER CRP123 PREMIUM | LAUNCH CREADER CRP233 | LAUNCH CREADER CRP239 | LAUNCH PILOT SCAN | LAUNCH CREADER CRP349 | LAUNCH CREADER CRP359 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Работа с системой адаптивного освещения AFS | | | | | + | + |
| Настройка соотношения топливоздуш-ной смеси | | | | | + | + |
| Адаптация регулируемой подвески | | | | | + | + |
| Обслуживание системы АКБ | | | + | + | + | + |
| Обслуживание тормозной системы | | | + | + | + | + |
| Калибровка адаптивного круиз контроля | | | | | + | + |
| Прокачка системы охлаждения | | | | | + | + |
| Обучение датчика положения коленвала | | | | | + | + |
| Регенерация сажевого филь-тра DPF | | | + | + | + | + |
| Адаптация клапана EGR | | | | | | + |
| Адаптация электронной дроссельной заслонки | | + | + | + | + | + |
| Регенерация сажевого филь-тра GPF | | | | | | + |
| Обучение кор-бок передач | | | | | + | + |
| Диагностика батарей высо-кого напряже-ния | | | | | + | + |
| Сервисные функции по работе с иммо-билайзером | | | | + | + | + |
| Кодирование форсунок | | | + | + | + | + |
| Смена языка информаци-онно-развле-кательной системы | | | | | + | + |
| Сброс параме-тров датчика NOx | | | | | + | + |

| Наименование | LAUNCH CREADER CRP123 PREMIUM | LAUNCH CREADER CRP233 | LAUNCH CREADER CRP239 | LAUNCH PILOT SCAN | LAUNCH CREADER CRP349 | LAUNCH CREADER CRP359 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обнуление сервисного интервала замены масла | | + | + | + | + | + |
| Проверка баланса мощности двигателя | | | | | + | + |
| Обучение систем управления сидений с памятью | | | | | + | + |
| Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | | + | + | + | + | + |
| Активация/деактивация системы Start/Stop | | | | | + | + |
| Адаптация люка | | | | | + | + |
| Сброс параметров системы контроля давления в шинах | | | + | | + | + |
| Ввод параметров колесного диска | | | | | + | + |
| Деактивация транспортного режима | | | | | + | + |
| Обучение стеклоподъемников | | | | | + | + |
| Гарантия / Подписка ПО | | | | | | |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Подписка ПО | Бессрочно | Бессрочно | Бессрочно | 1 год | 2 года | 2 года |
| Технические характеристики | | | | | | |
| Экран | 4" Color TFT LCD 480*320, сенсорный | 5" Color TFT LCD 1280*720, сенсорный | 5" Color TFT LCD 1280*720, сенсорный | 5"Color IPS LCD 1280*720, сенсорный | 7" Color TFT LCD 1024*600, сенсорный | 7" Color TFT LCD 1024*600, сенсорный |
| Процессор | 0.12 | Quad-core/1,3 | Quad-core/1,3 | Quad-core/1,5 | Quad-core/1,5 | Quad-core/1,5 |
| Оперативная память | 128к | 2Gb | 2Gb | 2Gb | 2Gb | 3Gb |
| Габариты | 196x106x32 мм | 228x125x35 мм | 228x125x35 мм | 239x94x36 мм | 246x140x35 мм | 251x148x36 мм |
| Вес | 400 гр | 565 гр | 565 гр | 520 гр | 600 гр | 650 гр |
| Встроенный интерфейс | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired |
| Встроенная память | 16Gb | 16Gb | 16Gb | 16Gb | 16Gb | 32Gb |

| Наименование | LAUNCH CREADER CRP123 PREMIUM | LAUNCH CREADER CRP233 | LAUNCH CREADER CRP239 | LAUNCH PILOT SCAN | LAUNCH CREADER CRP349 | LAUNCH CREADER CRP359 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Аккумулятор | | 4000mAh, Li-ion | 4000mAh, Li-ion | 4000mAh, Li-ion | 6000mAh, Li-ion | 6000mAh, Li-ion |
| Беспроводное подключение | | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
| Входящее напряжение | 9-18V | 9-18V | 9-18V | 9-18V | 9-18V | 9-18V |
| Камера | | | | | | + |
| Операционная система | | Android Embedded | Android Embedded | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 10 |