

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рация НУТ ТС-700 EX 136-174MHz



ASIA-SHOP.KZ

Введение:

Добро пожаловать в мир надежной связи с рацией Hytera TC-700EX. Эта рация разработана для обеспечения качественной и стабильной связи в самых разных условиях эксплуатации. В этом руководстве вы найдете информацию о настройке, эксплуатации и уходе за вашей рацией.

Содержание

- Комплектация
- Основные компоненты и их назначение
- Начало работы
- Основные операции
- Настройка каналов и частот
- Уход и обслуживание
- Решение проблем
- Технические характеристики

Комплектация

- Рация Hytera TC-700EX
- Аккумулятор (Li-Ion, 1700 mAh)
- Зарядное устройство
- Антенна
- Клипса для крепления на пояс
- Руководство пользователя

Основные компоненты и их назначение

- Антенна: Обеспечивает передачу и прием радиосигнала.
- Поворотный переключатель каналов: Позволяет выбирать один из 16 доступных каналов.
- Кнопка РТТ (Push-to-Talk): Нажмите и удерживайте для передачи сообщения.
- Регулятор громкости: Позволяет регулировать уровень громкости.
- Индикатор состояния: Показывает статус работы рации.
- Разъем для гарнитуры: Подключение внешних аудио устройств.
- Кнопки программирования: Настраиваются для различных функций.

Начало работы

Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство к источнику питания.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
3. Ожидайте полного заряда аккумулятора (индикатор на зарядном устройстве изменит цвет).

Установка аккумулятора

1. Совместите контакты аккумулятора с контактами рации.
2. Вставьте аккумулятор в корпус рации и зафиксируйте его.

Подключение антенны

1. Закрепите антенну на верхней части рации, поворачивая ее по часовой стрелке до упора.

Основные операции

Включение и выключение рации

- Включение: Поверните регулятор громкости по часовой стрелке до щелчка.
- Выключение: Поверните регулятор громкости против часовой стрелки до щелчка.

Передача сообщения

1. Нажмите и удерживайте кнопку РТТ.
2. Говорите в микрофон на расстоянии около 5 см.
3. Отпустите кнопку РТТ для завершения передачи.

Прием сообщения

- Просто прослушайте сообщение, громкость можно регулировать соответствующим регулятором.

Настройка каналов и частот

- Поверните переключатель каналов для выбора необходимого канала.
- Настройка частот и других параметров осуществляется с помощью программного обеспечения, предоставленного производителем.

Уход и обслуживание

- Держите рацию в сухом и чистом месте.
- Регулярно проверяйте и очищайте контакты аккумулятора.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь устройства.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запчасти.

Решение проблем

- Рация не включается: Проверьте заряд аккумулятора и правильность его установки.
- Нет передачи или приема сигнала: Убедитесь в правильности выбора канала и настройке частоты.
- Плохое качество звука: Проверьте состояние антенны и правильность ее подключения.

Технические характеристики

- Бренд: Hytera
- Артикул: TC-700EX
- Питание: 7.4V DC
- Время работы от аккумулятора: 14 часов
- Диапазон частот радио: УКВ (136-174 MHz)
- Тип сигнала: Аналоговый
- Число каналов: 16
- Шаг частотной сетки: 25/20/12.5 kHz
- Выходная мощность: 3.5 W
- Чувствительность: 0.25/0.35 μ V
- Выходная мощность звука: 500 mW
- Искажение звука: ≤ 5 %
- Размеры (ШxВxГ): 5.5x12.2x3.8 см
- Вес: 0.426 кг

Гарантия

- Рация НУТ ТС-700 ЕХ поставляется с гарантией на 1 год с даты покупки.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или несоблюдением инструкции.

Контакты:

- Название компании: ИП Зеленская В.Е.
- Адрес: ул.Жибек-жолы 178, Алматы, Казахстан
- Телефон: +7 (707) 345-03-20
- Email: info@asia-shop.kz
- Сайт компании: asia-shop.kz
- WhatsApp: +77073450320