

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ GSM УСИЛИТЕЛЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ LTE 4G РЕПИТЕРА SV-223



Промышленная электроника от интернет-магазина
Asia-shop.kz

ул. Жибек-жолы 178, Алматы, Казахстан

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с покупкой GSM усилителя мобильной связи LTE 4G репитера SV-223!

Этот устройство предназначено для усиления мобильного сигнала и улучшения качества интернета в вашем доме или офисе.

В комплекте вы найдете все необходимые элементы для установки и настройки репитера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Усилитель сигнала
2. Наружная сигнальная антенна
3. Две внутренние сигнальные антенны с кабелями
4. Кабель длиной 15 метров и сопротивлением 50 Ом
5. Руководство пользователя на английском языке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покрытие: до 30-50 метров без препятствий
- Усиление: Gsm 900, LTE 1800 и Wcdma 2100 одновременно
- Индикатор состояния сигнала: Светодиодный
- Установка: Прямая, все необходимое в комплекте

УСТАНОВКА РЕПИТЕРА

1)Выбор места для установки наружной антенны

- Найдите место для установки наружной антенны, которое обеспечит её направление на ближайшую вышку мобильного оператора. Это может быть крыша дома, офисное здание, или другое высокое место. Убедитесь, что наружная антенна размещена выше уровня внутренней антенны. Длина коаксиального кабеля, идущего в комплекте с наружной антенной, составляет 10 метров.

2)Установка внутренней антенны

- Разместите внутреннюю антенну в таком месте, чтобы она была на расстоянии не менее 10 метров от наружной антенны. Это расстояние помогает избежать самоколебаний и обеспечивает надежный прием сигнала. Чем больше расстояние между антеннами, тем лучше качество сигнала.

3)Подключение антенн к усилителю

- 1.Подключите кабель от наружной антенны к разъему BTS на усилителе.
- 2.Подключите внутреннюю антенну к разъему Mobile на усилителе.
- 3.Убедитесь, что все соединения надежно закреплены.

4)Подключение к источнику питания

- 1.Подключите усилитель к источнику питания только после того, как все антенны будут правильно подключены. Неверное подключение может повредить устройство. После подключения питания, устройство начнет работать.

ОЖИДАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТЫ

После подключения усилителя к источнику питания, подождите несколько минут.

Репитер должен усилить сигнал мобильной связи от любого доступного оператора в зоне действия.

Светодиодный индикатор состояния сигнала покажет уровень усиления и работу устройства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Размещение антенн: Чтобы избежать самоколебаний, старайтесь размещать антенны на достаточном расстоянии друг от друга.
- Проверка сигнала: Если сигнал не улучшился, проверьте, правильно ли установлены антенны и не перекрыты ли они препятствиями.
- Безопасность: Не допускайте попадания воды на устройство и антенны.

Благодарим за выбор нашего устройства и желаем вам отличного качества связи и интернета!

КОНТАКТЫ

- Название: ИП Asia-shop.kz
- Адрес: ул. Жибек-жолы 178, Алматы, Казахстан
- Телефон: +7 (707) 345-03-20
- Электронная почта: info@asia-shop.kz
- Веб-сайт: asia-shop.kz

