

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

## Источник стабилизированного питания АТ-12/150

Источник стабилизированного питания АТ-12/50 предназначен для обеспечения питанием устройств и приборов с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока.


Источник питания размещен в металлическом корпусе, предназначенному для установки в 19" телекоммуникационные шкафы или стойки. Высота корпуса 1U.

Источник питания имеет встроенную плату для распределения нагрузки по 16 каналам и защиты каждого канала по току при помощи самовосстанавливающихся предохранителей. Каждый канал оснащен индикатором зеленого цвета, который индицирует наличие напряжения на канале. В случае перегрузки по току, индикатор выключается.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение
1	Постоянное выходное напряжение, В	12.6 – 13.6
2	Номинальный ток суммарно по всем каналам, А Номинальный ток нагрузки на каждый канал, А	16.0 1.0
3	Максимальный ток нагрузки кратковременно (30 сек.) суммарно по всем каналам, А на каждый канал , А	19.2 1.2
4	Напряжение питающей сети	110 ~ 220 В 47 ~ 53 Гц
5	Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более	300

### ВНЕШНИЙ ВИД Передняя панель



### Задняя панель



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Источник питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

## УПАКОВКА

Источник упакован в коробку из гофрированного картона.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной транспортной упаковки.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

AT-12/150

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_» 20\_\_ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и  
признан годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества

## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_» 20\_\_ г.

М.П.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_» 20\_\_ г.

М.П.