



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 1000 в 1

K-1028

K-1028 V русский


Инструкция пользователя универсального пульта дистанционного управления для кондиционера

Представление продукта:

Универсальный ПДУ для кондиционера K-1028V был разработан для дистанционного управления кондиционерами различных марок и моделей. Этот продукт отличается быстрым определением бренда с помощью двухточечной связи, простым управлением и оригинальным внешним видом, а также пульт очень удобно держать в руках. Все это обеспечит вам максимальный комфорт при работе с устройством. Пульт оснащен большим ЖК-экраном, обеспечивающим простую настройку и удобное управление. В устройство встроены часы. Также доступны таймер включения / выключения и функция ночной подсветки, что обеспечит еще больший комфорт при использовании.

Пульт имеет функцию запоминания, поэтому если код уже установлен, нет необходимости устанавливать его заново даже после того, как устройство было отключено от питания.

Описание панели управления:



1. Отображение сигнала
2. Мощность вентилятора
3. Отображение направления потока воздуха
4. Подсветка
5. Прибавление температуры
6. Кнопка режима
7. Автоматический контроль направлением воздуха
8. Ручной контроль направлением воздуха
9. Время выключения
10. Время включения
11. Настройка
12. Кнопка часов
13. Отображение режима работы
14. Отображение температуры
15. Код модели
16. Кнопка питания
17. Кнопка вентилятора
18. Уменьшение температуры
19. Быстрое охлаждение воздуха
20. Быстрое нагревание воздуха
21. Кнопка подтверждения

Примечания:

- Нажмите кнопку «Быстрое охлаждение», чтобы автоматически перейти в режим охлаждения: 21 ° C, средняя мощность, автоматическое направление обдува;
- Нажмите кнопку «Быстрый нагрев», чтобы автоматически перейти в режим нагрева: 27 ° C, средняя мощность, автоматическое направление обдува.

Вставка аккумуляторов:

1. Снимите крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления, установите два новых аккумулятора 7#;
2. Установите крышку аккумуляторного отсека. В левом углу ЖК-дисплея отобразится текущее время.

Настройка ПДУ:

Этот ПДУ имеет четыре режима настройки, которые отмечены как A, B, C и D. Пожалуйста, выберите один из них.

A Быстрый поиск с помощью двухточечной связи соответствующего бренда.





Таблица кнопок, код которых соответствует определенным брендам:

ON/OFF	WIND	MODE	M.SWING
GREE/HAIER	MIDEA/TOSHIBA/CHANGHONG	SHARP/KELON	MITSUBISHI/OTHERS
A.SWING	SANYO/HISENSE	CHIGO/DAIKIN	Fujitsu/Carrier
			CHUNLAN/AUX
			Shinco/AUCMA

2. После подключения к кондиционеру попробуйте управлять остальными его функциями помощью ПДУ, если это сделать не получается, повторите предыдущие шаги до тех пор, пока пульт не сможет полностью управлять вашим кондиционером.

3. Проверьте, правильно ли функционируют кнопки пульта дистанционного управления (кроме тех, что отвечают за изменение температуры, а также кнопки SET). Если все работает нормально, то код установлен успешно. В противном случае нажмите кнопку SET, чтобы продолжить поиск.



Настройка времени:

Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK в течение трех секунд, чтобы войти в режим настройки часов. Часы на дисплее начнут мигать. Используйте кнопки изменения температуры, чтобы установить текущее время. Чтобы выйти из режима настройки времени, снова нажмите кнопку CLOCK.



Включение / выключение таймера:

Для настройки таймера оригинального ПДУ, нажмите кнопку TIME ON или кнопку TIME OFF. Индикаторы таймера кондиционера загорятся, показывая, что кондиционер перешел в соответствующий режим.

※ Функция выключения по таймеру для некоторых типов кондиционеров действительна только в выключенном состоянии.

Советы по эксплуатации:

- Этот пульт дистанционного управления будет полезен лишь в том случае, если ресивер кондиционера работает исправно.
- Если предполагается, что этот пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумуляторы.
- Возможно возникновение внутренней программной неисправности, если использовать пульт, не работающий должным образом. В этом случае выньте аккумуляторы и установите их через 35 минут, после чего пульт дистанционного управления, вероятно, вернется в нормальное рабочее состояние.

В Ручной ввод кода:

1
Включите вручную кондиционер, найдите модель кондиционера в «Таблице кодов» и соответствующий ей код, например: Haier.

БРЕНД	КОД
HAIER	001-019

2
Удерживайте кнопку SET (около трех секунд) до тех пор, пока на дисплее ПДУ не начнет мигать код, нажимайте кнопки при вводе кода. Когда вы нажмете необходимый код, кондиционер запустится.




3
Нажмите кнопку OK, и выбранный вами код перестанет мигать.

4
Проверьте, удалось ли настроить ПДУ. Если кнопки работают, сопряжение прошло успешно. В противном случае повторите 2 и 3 шаг.

С Цифровой автоматический поиск


Если вы не знаете бренд вашего кондиционера или он не указан в таблице с кодами, попробуйте найти соответствующий код следующим образом:

1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение 5 секунд и отпустите, ПДУ перейдет в режим автопоиска, сигнал будет беспрерывно отправляться, а код замигает и начнет менять свое значение. Когда кондиционер получит сигнал и начнет менять свое значение, нажмите любую кнопку для паузы, нажмите кнопку OK для подтверждения.



2. После подключения к кондиционеру попробуйте управлять остальными его функциями помощью ПДУ, если это сделать не получается, повторите предыдущие шаги до тех пор, пока пульт не сможет полностью управлять вашим кондиционером.

3. Проверьте, правильно ли функционируют кнопки пульта дистанционного управления (кроме тех, что отвечают за изменение температуры, а также кнопки SET). Если все работает нормально, то код установлен успешно. В противном случае нажмите кнопку SET, чтобы продолжить поиск.



Настройка времени:

Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK в течение трех секунд, чтобы войти в режим настройки часов. Часы на дисплее начнут мигать. Используйте кнопки изменения температуры, чтобы установить текущее время. Чтобы выйти из режима настройки времени, снова нажмите кнопку CLOCK.



Включение / выключение таймера:

Для настройки таймера оригинального ПДУ, нажмите кнопку TIME ON или кнопку TIME OFF. Индикаторы таймера кондиционера загорятся, показывая, что кондиционер перешел в соответствующий режим.

※ Функция включения по таймеру для некоторых типов кондиционеров действительна только в выключенном состоянии.

Советы по эксплуатации:

- Этот пульт дистанционного управления будет полезен лишь в том случае, если ресивер кондиционера работает исправно.
- Если предполагается, что этот пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумулятор.
- Возможно возникновение внутренней программной неисправности, если использовать пульт, не работавший должным образом. В этом случае выньте аккумуляторы и установите их через 35 минут, после чего пульт дистанционного управления, вероятно, вернется в нормальное рабочее состояние.

Applicable brand and code list

Список брендов и соответствующих им кодов:

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ACSON	980	CHUANYAN	861	GEER	342-343	KONKA	366-367	RAYBO	371-383	SRTC	423	YAIR	013-015,044, 467-471
ADC	861	COLROLLA	861	GLEE	280	KRIS	804-805	RHOSS	903	STARIGHT-AIRCON	880	YAOMA	470,977
AIDELONG	293-295	CHUNLAN	170-179	GOLDSTAR	303	KT02-D001	283	RICAI	394	SUNBURG	817-820	YIDONG	499
AITE	296-299	CONSUL	993	GREE	000,020-039	KT02-D002	284	RIJIANG	395-397	TADAIR	501,508,509, 532,630,969, 978,979,991	YORK	775-779
AKIRA	796-797	CONROWA	337-341	GUANGDA	345-346	KTY001	285	ROWA	383-385			YUTU	484-490
		CORONA	760-769	GUQIAO	344	KTY002	286	SACON	414	TADIRAN		ZHONGYI	493-494
AMCOR	501,508,509,532, 973,978,979	CROWN	861	HAIER	001-019	KTY003	287	SAMSUNG	610-629			ZUODAN	495
AMICO	982	DAEWOO	332-333	HELTON	863	KTY004	288	SANZUAN	190	TAIYA	862	YUETU	881-882,949
ALPIN	989-991,998	DAIKIN	740-759	HEMILTON	095	KTY005	289	SANYO NEC	500-55 943,946	TCL	120-133		496,498,821-
AUCMA	210-229,933	DAJINXING	329-330	HICON	391-392	LG	600-609		TEAC	850-859			828,839-849,
AUX	180-199	DAKE	861	HISENSE	230-239	LIANGYU	780	SAPORO	861	TECO	831-834	OTHER	865-877,905-
AOKE	301-302	DAOTIAN	821-824	HITACHI	640-659	LIKEAIR	386-387	SAST	450-452	TIANJINGKONGTIAO	424		976,999
AOLI	300	DELONGHI	900	HONGYI	347	LITTLESWAN	453	SENSOR	860	TIANYUAN	425-428		
APTON	862	DIY	044,090, 092,095,	HUABAO	100-109	LONGHE	861	SERENE	499	TOBO	250-269		
BAIXUE	299			HUAGAO	348	LOREN-SEBO	801-803	SHAMEI	400	TONGLI	429-430		
BEIJINGJINGDIAN	304	DUNAN	336	HUAKE	349-350	MCQUAY	790-795	SHANGLING	403-409	TOYO	825-828		
BIG-THUMB	331	DONGXIA	334-335	HUAMEI	351-352	MIDEA	040-058	SHANYE	862	TOSHIBA	630-639		
BLUE STAR	057, 550, 887	DONGXINBAO	260-268	HUANGHE	353	MEILING	388-391	SHANXING	401-402	TRANE	812-816,922		
BOERKA	630	ELCO	982	HUALING	150-169,045	MINGXING BOYIN	290	SHARP	720-739	UNI-AIR	369-369		
BOERKA	305-306	ELECTER	981-986	HUAWEI	281	MITSUBISHI	551-599	SHENBAO	410-411	UTTLEDUCK	454-456		
BOSHI	310	ELECTROLUX	250,471-474, 807,808,906	HUIFENG	354-356	MITSUKA	904	SHENG FENG	412	VIDEOCON	597,627,628, 629,884		
BOSHIGAO	308-309			HUIFENG	357,360	NATIONAL/Panasonic	660-689	SHENG FENG FEILU	413				
BORLER	307	FEDDERS	878	HYUNDAI	780-789	NIKKO	810-811	SHINCO	200-209	WANBAO	431-433		
CAIXING	311	FEIEDRICH	879	INYCIN	475-483	NISO	398-399	SHINING	415	WANGZI	861		
		FEIGE	829-830	JIANGNAN	359	NISO	497	SHUANGLU	416-418,94	WEILI	434-443 553-576		
CARRIER	599,690-699 890-899	FEILU	240-249	JIALE	358	NORCA	994	SIGMA	447				
CHANGFENG	190	FERROLIT	901	JMSTAR	360	OLYMPUS	995-996	SOGO	291	WEITELI	444		
CHANGFU	835-838	FIRST	864	JINBEIJING	361-362	OPAL	997	SONGLINXIA	862	WHIRLPOOL	770-774		
CHANGLING	312-323	FRESTECH	270-279 944-945	JINDA	491-492	PANDA	464-466	SONGXING	419	WUFENG	445-446		
CHANGHONG	059-079 934,947	FUJITSU	700-719	JINSONG	363-365	PEREG	998	SOVA	292	XINGHE	462-463		
				JOHNSO	282	PINSHANG XINHUA BAO	290	SOVA	420	XINLE	457-460		
CHENG YUAN	324	Funiki	992	KANGLI	368-370	PILOT	902	SOWA	862-863	XILENG	448-449		
CHIGO	080-099	GALANZ	134-149 936-940	KELONG	110-119	PUYI	862	SOYEA	421-422	XINLING	461		
CHUANGHUA	325-328			KLIMATAIR	797-800	QIXING	393	SPEED	987	XIONGDI	862		

This company reserves the right to interpretation of the User's Manual. Design and technical parameters may vary without notice.

Эта компания оставляет за собой право интерпретировать Руководство пользователя. Внешний вид и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.