

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пульт ДУ RF с 20 кнопками



Режимы управления:

1. 8 цветных режимов.
2. Автоматический запуск.
3. 2 фиксированных режима плавного перехода (fade).
4. 2 фиксированных режима переключения (jump).
5. Режим мигания цветов.
6. Регулировка яркости и скорости изменения.

Характеристики пульта ДУ:

Рабочее напряжение: батарейка 3V (тип "button cell")
 Частота передачи: 433 МГц
 Дистанция управления: около 10-20 м по прямой
 Размеры пульта: 85 × 52 × 7 мм

Технические параметры приёмника:

(смотрите маркировку на корпусе устройства)

Функции каждой кнопки:

| Яркость + | Яркость - | Pause — Пауза | ON/OFF — Вкл./Выкл. |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Постоянный красный | Постоянный зелёный | Постоянный синий | Постоянный белый |
| Постоянный оранжевый | Постоянный жёлтый | Постоянный голубой | Постоянный фиолетовый |
| Автоматический режим | Переключение трёх цветов | Плавный переход трёх цветов | Увеличение скорости |
| Мигание | Переключение семи цветов | Плавный переход семи цветов | Уменьшение скорости |

Обучение и удаление ID

Обучение ID:

Отключите питание приёмника.
 Подождите 5 секунд, включите снова.
 Нажмите и удерживайте кнопку RED (красная) в течение 5 секунд.
 Индикатор мигает медленно несколько раз — обучение завершено успешно.

Удаление ID:

Отключите питание приёмника.
 Подождите 5 секунд, включите снова.
 Нажмите и удерживайте кнопку GREEN (зелёная) в течение 5 секунд.
 Индикатор мигает быстро несколько раз — удаление завершено успешно.

Типовые схемы подключения:

