

**Инструкция по эксплуатации  
MINI WiFi LED контроллера**



**I. Технические характеристики**

Категория: Светодиодный контроллер  
 Принцип управления: WiFi  
 Приложение (APP): Magic Home Pro  
 Артикул (Part Number): BWCE-RGB  
 Платформа: Android 4.0 / iOS 9.0 и выше  
 Каналы: RGB  
 Входное напряжение: DC (5-24) V  
 Макс. выходная мощность: 100 W  
 Метод подключения: Общий анод

Рабочая температура: -20 ~ +55 °C  
 Дистанция управления: расстояние до 30 м  
 Сертификация: CE, RoHS, FCC  
 Вес нетто: 14,5 г  
 Размер (Д×Ш×В): 53 × 24 × 11 мм  
 Размер коробки (Д×Ш×В): 55 × 29 × 23 см  
 Количество в коробке: 200 комплектов/коробка  
 Вес брутто: 5,7 кг

**II. Подключение проводов**



Схема подключения

Подключение между контроллером и источником питания




Подключение контроллера и устройства



**Примечание:**

Необходимо убедиться, что красная стрелка на контроллере соответствует чёрной стрелке на устройстве, в противном случае может возникнуть короткое замыкание.



**Важное замечание:**

Если требуется внести изменения (DIY-модификацию) в устройство, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки и выполняйте работы только под их руководством. Меры предосторожности: При выполнении DIY-модификаций следуйте схеме, указанной слева.

**III. Инструкция**

Как подключить контроллер к Wi-Fi сети?

Перед настройкой (установка приложения):


- Найдите приложение «Magic Home Pro» в App Store или Google Play Store, либо отсканируйте QR-код для его загрузки.
- (Важно)** Подключите ваш телефон к домашней Wi-Fi сети (только 2.4GHz).
- Подключите питание к устройству.

Теперь настройка:


- Зарегистрируйте/войдите в свою учетную запись Magic Home.




б) Откройте приложение и нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, затем выберите пункт «Подключить устройство к Wi-Fi сети». Приложение Magic Home Pro попросит вас включить Bluetooth для прямого подключения к Wi-Fi роутеру. Пожалуйста, выберите «ОК», чтобы включить Bluetooth устройства.



с) Выберите ваше устройство и добавьте его к Wi-Fi роутеру: Из появившегося списка выберите соответствующее устройство и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить его к роутеру.



Примечание:  
Имя устройства можно изменить после успешного подключения к роутеру.



Сканируйте QR-код ниже, чтобы скачать бесплатное приложение Magic Home.



Приложение

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, отсканируйте QR-код ниже, чтобы ознакомиться с подробными инструкциями по эксплуатации.



Инструкция