



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ




СЕРВИСНЫЕ ЧАСТИ / ТАБЛИЧКИ



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ




КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ТРАНСМИССИЯ

УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


*ОБЕСПЕЧЬТЕ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ
ВАШЕЙ МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЙТЕ
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ НОРМЕТ*

Normet Oy
Ahmolantie 6
FI-74510 Iisalmi
Finland
Tel. +358 (0)17 83 241
Fax. +358 (0)17 823 606
www.normet.fi

Spare parts orders:
Normet International Ltd.
Rothusstrasse 21
6331 Hünenberg, Switzerland
Tel. +41 (0)41 768 52 00
Fax. +41 (0)41 768 52 11
e-mail. spareparts@normet.fi

Service parts / Safety labels

Расходные материалы / Предупредительные шильды




Normet Oy
Ahmolantie 6 FI-74510 IISALMI FINLAND
Tel +358 (0)17 83 241 Fax +358 (0)17 8324 308
www.normet.fi

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
	1_1	ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УЗЛЫ ТРАНСПОРТЕРА		
	1_2	ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УЗЛЫ ДВИГАТЕЛЯ		
	01010380	НАБОР СИМВОЛОВ		
	36071590	НАБОР СИМВОЛОВ		
	36071600	НАБОР СИМВОЛОВ		




Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	56017536	ФИЛЬТР ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ		1
2	57624780	КАРТРИДЖ ВОЗВРАТНОГО ФИЛЬТРА		1
3	56052582	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ, ВНЕШНИЙ		1
4	56052590	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ, ВНУТРЕННИЙ		1
5	57204158	ФИЛЬТР ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА		1
6	57412510	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ		1
7	57969636	ФИЛЬТР В СБОРЕ		1
8	57969644	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ		1




Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	100025040	РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА		1
2	57415750	РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА		1
3	57402141	РЕМЕНЬ ВОДЯНОГО/ТОПЛИВНОГО НАСОСА		1
4	57411902	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР		2
5	100025975	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР		1
6	100031927	ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА/ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ В СБОРЕ		1
7	100031928	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА		1

<p>1</p>	<p>ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Перед пуском двигателя установить селектор коробки передач на нейтраль. При движении закрыть двери. ■ Не производить обслуживание, ремонт и регулировку, а также заправку топливом при работающем двигателе. ■ Не оставлять машину с работающим двигателем без надзора. <p style="text-align: right; font-size: small;">41013750</p>	<p>2</p>	<p>ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Перед допуском к работе на машине тщательно изучить инструкцию по эксплуатации. ■ Особое внимание удалить раздалам, обозначенным символом  ■ При обслуживании и ремонте использовать только оригинальные запасные части завода-изготовителя машины. <p style="text-align: right; font-size: small;">41013760</p>
<p>3</p>	<p> ОСТОРОЖНО</p>  <p>Опасность получения травмы от струи гидравлического масла высокого давления. Может вызвать травмы. До открытия пробок и соединений снять давление системы до атмосферного.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">41013760</p>	<p>4</p>	<p> ОСТОРОЖНО</p>  <p>Опасность быть раздавленным. Может вызвать серьезные травмы. Не находиться в этой зоне.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">41013760</p>

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	41013750	СИМВОЛ - ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ		1
2	41013760	СИМВОЛ - ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ		1
3	41013790	СИМВОЛ - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ		3
4	41013780	СИМВОЛ - ОПАСНОСТЬ БЫТЬ РАЗДАВЛЕННЫМ		2



Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	41010462	ТАБЛИЧКА - ТОПЛИВО		1
2	41018670	ТАБЛИЧКА - ФИЛЬТР		1
3	41010612	ТАБЛИЧКА - ЗАПОЛНЕНИЕ		1
5	41018550	ТАБЛИЧКА - ДАВЛЕНИЕ В СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ		1
6	41018560	ТАБЛИЧКА - ДАВЛЕНИЕ		1
7	41018570	ТАБЛИЧКА - ДАВЛЕНИЕ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ		1
8	41016650	ТАБЛИЧКА - СМАЗКА		1
9	41016650	ТАБЛИЧКА - СМАЗКА		1
10	41010740	ТАБЛИЧКА - ВОДА		1
11	41010539	ТАБЛИЧКА - ВОДА		1
12	45218570	ТАБЛИЧКА - ТОЧКА АНТИФРИЗА		1
13	41016820	ТАБЛИЧКА - УРОВЕНЬ МАСЛА		1
14	41016830	ТАБЛИЧКА - УРОВЕНЬ МАСЛА		1
15	41010690	ТАБЛИЧКА - РУЧНАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА		1
16	41010521	ТАБЛИЧКА - ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		1
17	41016480	ТАБЛИЧКА - ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		1
18	45846660	ТАБЛИЧКА - ТРАНСМИССИЯ		1
19	41016800	ТАБЛИЧКА - АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ		1
20	41014270	ТАБЛИЧКА - ПОДЪЕМ		2
21	45617530	ТАБЛИЧКА		1
22	41011730	ТАБЛИЧКА - АККУМУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ		1
23	41016850	ТАБЛИЧКА - АККУМУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ		1
24	41012400	ТАБЛИЧКА - МОТОРНОЕ МАСЛО		1
25	41019100	ТАБЛИЧКА - ОГНЕТУШИТЕЛЬ		1
26	41017100	ТАБЛИЧКА - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ		1
27	46071830	ТАБЛИЧКА - ПЕРЕМЕЩЕНИЯ		1
28	46071810	ТАБЛИЧКА - ПЕРЕМЕЩЕНИЯ		1
29	46071820	ТАБЛИЧКА - ПЕРЕМЕЩЕНИЯ		1
30	46071840	ТАБЛИЧКА - ПЕРЕМЕЩЕНИЯ		1
31	41015340	ТАБЛИЧКА		1
32	41015350	ТАБЛИЧКА		1
33	41011790	ТАБЛИЧКА		1
34	41016990	ТАБЛИЧКА		1
35	41016620	ТАБЛИЧКА		1






Multimes 1000 100028366 #GA103
Набор табличек

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	11888971	НАКЛЕЙКА - НОРМЕТ		1
2	35120427	ПОЛОСАТАЯ ЛЕНТА	L=1210	6
3	41014040	НАКЛЕЙКА - МУЛТИМЕЦ		2
4	51954022	СДВИЖНОЙ СТОПОР		1


Engine assembly Двигатель в сборе




Normet Oy

Ahmolantie 6 FI-74510 IISALMI FINLAND
Tel +358 (0)17 83 241 Fax +358 (0)17 8324 308
www.normet.fi


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
	36194010	УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ		
	45949850	ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ		
	45948620	ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА		
	46142830	ТОПЛИВНЫЙ ТРУБОПРОВОД		
	46044060	ТРУБОПРОВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ		
	45882450	ФИТИНГИ ПЕДАЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ		
	45882460	ФИТИНГИ РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ		
	45676460	ШТУЦЕРЫ ЗАПОРНОГО КЛАПАНА		
	45676220	Т / П СОЕДИНЕНИЕ В СБОРЕ		
	45676470	ФИТИНГИ ДРОССЕЛЬНОГО ЦИЛИНДРА		
	54825425	Deutz BF4M 1013C		




Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	54825425	ДВИГАТЕЛЬ		1
2	54851370	ТРАНСМИССИЯ ПОВЕРСХИФТ		1
3	45970330	КРОНШТЕЙН		2
4	54806104	ШАРОВОЙ ШАРНИР	AS10 M6 DIN71802	1
5	52062551	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	M12X130 DIN931 88ZN	6
6	52117124	СТОПОРНАЯ ГАЙКА	M12 DIN985 88ZN	6
7	52064078	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	UNC3/4X50 AB182 ZN	8
8	52060241	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	M10X35 DIN933 88ZN	12
9	45484680	КРЕПЛЕНИЕ		1
12	45940860	КРЕПЛЕНИЕ		1
13	52110038	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА	M8 DIN934 88ZN	1
14	52060126	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	M8X20 DIN933 88ZN	6
15	52200037	ШАЙБА	M8 DIN126 58ZN	7
16	52060175	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	M8X25 DIN933 88ZN	1
18	45167070	ПЛАСТИНА		1
19	45847160	ПЛАСТИНА		1
20	35949240	КРОНШТЕЙН		2
21	45551460	КРОНШТЕЙН		2
30	54949149	ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ		6



Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	56052517	ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ		1
2	56052079	ЛЕНТА		2
3	56041833	КРЫШКА ЗАЩИТЫ ОТ ДОЖДЯ		1
4	54919378	СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ	100x500	1
5	56041817	КОЛЕНО	100MM	1
6	45949720	СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ		1
7	54917562	ХОМУТ ШЛАНГА	D87-112	4
8	52060183	БОЛТ	M8X30 DIN933 88ZN	2
9	52117082	СТОПОРНАЯ ГАЙКА		2
10	54916650	ХОМУТ ШЛАНГА	D106	1
11	54916650	ХОМУТ ШЛАНГА	D106	1
12	56041791	РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ		1
13	45993170	ПЛАСТИНА	4*112*138	1
14	52060209	БОЛТ	M10X16 DIN933 88ZN	2
15	52117108	СТОПОРНАЯ ГАЙКА	M10 DIN985 8ZN	2
16	56052582	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПАТРОН, ВНЕШНИЙ		1
17	56052590	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПАТРОН, ВНУТРЕННИЙ		1
18	57987828	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА		1
19	56052111	РЕЗИНОВАЯ ЧАСТЬ		1




Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	35948230	ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА		1
2	35551520	ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА		1
3	54927116	ЕЪХАУСТ ПУРИФИЕР		1
4	45211607	СТЯГИВАЮЩАЯ ДУГА		2
5	45555580	ФЛАНЕЦ		1
6	35551560	ФЛАНЕЦ		1
8	52060241	БОЛТ	M10X35 DIN933 88ZN	4
9	52110046	ГАЙКА	M10 DIN934 8ZN	8
10	52211042	КРОНШТЕИН ЗАДНЕГО ШЛАНГА	M10 DIN127 ZN	4
11	52062031	БОЛТ	M12X40 DIN933 88ZN	4
12	52200052	ШАЙБА	M12 DIN126 58ZN	4
13	45211607	СТЯГИВАЮЩАЯ ДУГА		2
14	46192280	БИТУМНЫЙ ИЗОЛЯТОР		1





Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	56075393	КЛАПАН		1
1.1	57829040	ОБМОТКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА		1
2	100031927	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ		1
2.1	100031928	КАРТРИДЖ ФИЛЬТА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ		1
3	57411910	ДАТЧИК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА		1
4	52450301	СОЕДИНЕНИЕ	8-M16F82EDMXS	3
5	52451226	УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	6C6MXS	1
6	52450483	СОЕДИНЕНИЕ	6-8F42EDMXS	1
7	52450975	УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	8V6MXS	2
9	54917430	ЗАЖИМ ШЛАНГА	ABA-13MM	1
10	54917018	ЗАЖИМ ШЛАНГА	ABA D13-20	1
11	52060233	БОЛТ	M10X30 DIN933 88ZN	2
12	52117108	ГАЙКА	M10 DIN985 8ZN	2
13	52200045	ШАЙБА	M10 DIN126 58ZN	2
14	52450897	СОЕДИНЕНИЕ	8-M14F80MXS	4
15	52451234	УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	8C6MXS	5
16	52451010	УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	8-8C4OMXS	1
17	52454220	СОЕДИНЕНИЕ	8-8F642EDMXS	1
18	52421096	СОЕДИНЕНИЕ	BS-10 R 1/2	1
19	52390200	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1/2"	1
50	56039190	ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА	MSHA R1 S 1/2 S L=1,2M JIC	1
51	56039270	ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА	MSHA R1 S 1/2 S L=2,8M JIC	1
52	56039290	ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА	PA-LETKU MSHA R1 S 3/8 - L=1,8M JIC	1
53	54946357	ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА	PA-LETKU d7,5/12,5	1
54	56039170	ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА	MSHA R1 S 1/2 S L=0,8M JIC	2


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	45882450	ФИТИНГИ ПЕДАЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ		2
2	45882460	ФИТИНГИ РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ		1
3	45676460	ФИТИНГИ ЧЕЛНОЧНОГО КЛАПАНА		2
4	45676220	УСТРОЙСТВО СОЕДИНЕНИЯ Т / П		1
5	45614710	ПЛАСТИНА	107x171	2
30	52452034	Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	4S6MXS	2
50	56786072	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 3/8 S L=0,6M JIC	1
51	56786239	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 3/8 S L=1,8M JIC	1
52	56716038	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 1/4 S L=0,4M JIC	1
53	56716178	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 1/4 S L=1,2M JIC	2
54	56716152	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 1/4 S L=1,0M JIC	1
55	56716079	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 1/4 S L=0,6M JIC	1
56	56716194	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 1/4 S L=1,4M JIC	1
57	56716152	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 1/4 S L=1,0M JIC	2
58	56716111	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 1/4 S L=0,8M JIC	2
59	56716236	ШЛАНГ В СБОРЕ	S 1/4 S L=1,8M JIC	1




Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	54801857	ПЕДАЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ		1
1.1	57975807	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН		1
1.2	57966947	РЕМКОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА		1
2	52450012	МУФТА	4-4F42EDMXS	3




Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	54947049	РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА		1
1.1	57966962	РЕМКОМПЛЕКТ РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ		1
1.2	57980146	РЫЧАГ		1
1.3	57980153	КНОПКА		1
2	52450012	МУФТА	4-4F42EDMXS	3



Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	56043110	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН		2
2	52450012	СОЕДИНЕНИЕ	4-4F42EDMXS	6
3	52060449	БОЛТ	M6X80 DIN931 88ZN	2
4	52110020	СТОПОРНАЯ ГАЙКА	M6 DIN934	2
5	52451432	УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	4CMXS	1



Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	56620420	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ		2
2	52060449	БОЛТ	M6X80 DIN931 88ZN	2
3	52110020	СТОПОРНАЯ ГАЙКА		2
4	52450012	СОЕДИНЕНИЕ		4
5	52450327	СОЕДИНЕНИЕ	6F42EDMXS	2
6	52452307	Л-СОЕДИНЕНИЕ	6R6MXS	1




Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1	54801840	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР		1
1.1	57966954	РЕМКОМПЛЕКТ		1
2	52450012	МУФТА		1
3	52060381	БОЛТ	M6X12 DIN933 88ZN	2
4	52091428	РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА	L=0,06M M6 8.8 ZN DIN975	1
5	54806104	ШАРОВОЙ ШАРНИР	AS10 M6 DIN71802	1
6	52110020	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА		2
8	52211034	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	M8 DIN127 ZN	3
9	52060118	БОЛТ	M8x16 DIN933 88ZN	3
10	52117066	СТОПОРНАЯ ГАЙКА	M6 DIN985 8ZN	2
11	45484680	ФАСТЕНЕР		1


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Условия размещения заказа:

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество




ВТУЛКА

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВТУЛКА СТЕРЖНЕВОГО ОТВЕРСТИЯ		1
185		КЛЕЯЩИЙ СОСТАВ		-

КРЕПЛЕНИЯ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
3		ПРОКЛАДКА		1
4		БОЛТ		14
5		ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА		1

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА		1

ДАТЧИК МАСЛА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА		1
2		СКОБА		1
3		ХОМУТ ШЛАНГА		1
4		ХОМУТ ШЛАНГА		1

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C

МАГИСТРАЛЬ САПУНА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
2		ПРУЖИННЫЙ ХОМУТ		3
4		БОЛТ		1
5		БОЛТ		1
6		ЗАЖИМ ТРУБЫ		1
7		СКОБА		1
8		ТРУБКА САПУНА		1
9		ТРУБКА СЛИВА		1
10		БОЛТ		1
11		ШАЙБА		1

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ





При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ		1
2		ПРУЖИНА СЖАТИЯ		1
3		ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА		1
4		ШТУЦЕР		1
5		КОЛЬЦО		1
187		КЛЕЯЩИЙ СОСТАВ		-


САПУН КАРТЕРА



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ		1
2		ПРОКЛАДКА		1
3		БОЛТ		2
4		РЕЗИНОВЫЙ ШТУЦЕР		1

ЩУП

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество




Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ЩУП		1
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1

ФОРСУНКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЯ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ФОРСУНКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЯ		1


ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА		1
2		МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОСИ РОТОРА		1

КАРТЕР



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КАРТЕР		1
2		БОЛТ		10
3		ВТУЛКА		10
4		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		2
5		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		4
6		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		1
7		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		1
8		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		2
10		ВТУЛКА ПОДШИПНИКА		4
11		ВТУЛКА ПОДШИПНИКА		1
12		ВТУЛКА СТЕРЖНЕВОГО ОТВЕРСТИЯ		6
14		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		2
15		НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШТУЦЕР		1
18		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		1
19		ПРОКЛАДКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ		4
20		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		8
185		КЛЕЯЩИЙ СОСТАВ		-

Normet OY

Ahmolantie 6
74510 IISALMI
FINLAND – ФИНЛЯНДИЯ
www.normet.fi

Страница 11 (151)


МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН		1
2		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		2
3		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
4		БОЛТ		26
5		ПРОКЛАДКА		1
243		УПАКОВОЧНЫЙ КОМПАУНД		-

ВИБРОГАСИТЕЛЬ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество



Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВИБРОГАСИТЕЛЬ		1

ШКИВ КЛИНОВОГО РЕМНЯ В СБОРЕ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество



Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШКИВ		1
2		БОЛТ		9

КРЕПЛЕНИЯ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		БОЛТ		10

МАХОВИК

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		МАХОВИК		1
2		ЗУБЧАТЫЙ ОБОД		1


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШПИЛЬКА		8
2		ШАЙБА		8
3		ГАЙКА		8

КОЛЕНВАЛ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КОЛЕНВАЛ		1
2		ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК		5
3		УПОРНАЯ ШАЙБА		1
4		ПОДШИПНИК НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА		4

ШКИВ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШКИВ		1
2		БОЛТ		4
3		ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА		1

ШАТУН





При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШАТУН		1
2		ВТУЛКА НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА		1
3		БОЛТ НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА		2
4		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ		2
5		ПОДШИПНИК НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА		1

ПОРШЕНЬ





При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ПОРШЕНЬ		1
2		ПАЛЕЦ ПОРШНЯ		1
3		УПОРНОЕ КОЛЬЦО		2
4		КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ		1

КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА		1
2		БОЛТ		3

КРЕПЛЕНИЯ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ		18
2		ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ		1
3		ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ		1
4		ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ		1

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:


- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ		1
2		ВТУЛКА СТЕРЖНЕВОГО ОТВЕРСТИЯ		4
3		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		1
4		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1
5		ВТУЛКА СТЕРЖНЕВОГО ОТВЕРСТИЯ		3
6		ЦАНГА КЛАПАНА		16
7		ПРУЖИННЫЙ СТОПОР КЛАПАНА		8
8		ПРУЖИНА СЖАТИЯ		8
9		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		8
10		НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА		8
11		ВСТАВНОЕ СЕДЛО КЛАПАНА		4
12		ВПУСКНОЙ КЛАПАН		4
13		ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН		4
14		ВСТАВНОЕ СЕДЛО КЛАПАНА		4
15		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1
16		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		1
185		КРЕПЯЩИЙ СОСТАВ		-

Заказы запчастей:
spareparts@normet.fi

Факс для заказа запчастей:
+358 17 8324 308

КЛАПАННАЯ КРЫШКА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КЛАПАННАЯ КРЫШКА		1
2		ПРОКЛАДКА		1
3		КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ		1
4		БОЛТ		9
5		КОЛПАЧОК		1

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C


КОРОБКА ПЕРЕДАЧ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		1
2		БОЛТ		12
3		БОЛТ		4
4		МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОСИ РОТОРА		1
5		БОЛТ		2
6		ШАЙБА		2
234		УПАКОВОЧНЫЙ КОМПАУНД		-


РАСПРЕДВАЛ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		РАСПРЕДВАЛ		1

СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЛА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
2		СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЛА		1
4		КОРОМЫСЛО		2
6		УПОРНОЕ КОЛЬЦО		2
7		РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ		2
8		ГАЙКА		2

СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЛА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЛА		1
4		КОРОМЫСЛО		1
6		УПОРНОЕ КОЛЬЦО		1
7		РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ		1
8		ГАЙКА		1


СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЛА



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
3		СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЛА		1
4		КОРОМЫСЛО		1
6		УПОРНОЕ КОЛЬЦО		1
7		РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ		1
8		ГАЙКА		1

КРЕПЛЕНИЯ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
9		БОЛТ		3

ПРИВОД КЛАПАНА

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ		2
2		ТОЛКАТЕЛЬ		2


ЗАГОТОВКИ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		1
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1

ФИЛЬТР СМАЗОЧНОГО МАСЛА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		АДАПТЕР		1
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
3		ПЕРЕХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ		2
4		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1
5		СКОБА		1
6		МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР		1


МАГИСТРАЛЬ СМАЗОЧНОГО МАСЛА



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
2		ПЕРЕХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ		2
3		ШЛАНГ В СБОРЕ		2

КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		БОЛТ		4
2		ШАЙБА		4

ПЛАСТМАССОВАЯ ЧАСТЬ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		МАСЛЯНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН		1

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инд. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА		1

КРЕПЛЕНИЯ





При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВИНТ		2
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
3		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
4		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		2
5		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2

КРЕПЛЕНИЯ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		БОЛТ		10
2		ПРОКЛАДКА		1
3		БОЛТ		3

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C


КОРПУС МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КОРПУС МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ		1
2		РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА		1
3		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1
4		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		1
187		КРЕПЯЩИЙ СОСТАВ		-

МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ


При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ		1

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C



ТРУБА ПОДАЧИ МАСЛА



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество



Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТРУБА ПОДАЧИ МАСЛА		1
2		БОЛТ		2
3		ПРОКЛАДКА		1
4		БОЛТ		1

РОЛИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		РОЛИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ		1

КРЕПЛЕНИЯ


КРЕПЛЕНИЯ

При заказе запчастей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ФЛАНЕЦ		1
2		БОЛТ		2
3		ШАЙБА	1,0mm	1
		ШАЙБА	1,1mm	-
		ШАЙБА	1,2mm	-
		ШАЙБА	1,3mm	-
		ШАЙБА	1,4mm	-
		ШАЙБА	1,5mm	-
		ШАЙБА	1,6mm	-
		ШАЙБА	1,7mm	-
		ШАЙБА	1,8mm	-
		ШАЙБА	1,9mm	-
		ШАЙБА	2,0mm	-
		ШАЙБА	2,1mm	-
		ШАЙБА	2,2mm	-
		ШАЙБА	2,3mm	-
		ШАЙБА	2,4mm	-
		ШАЙБА	2,5mm	-
		ШАЙБА	2,6mm	-
		ШАЙБА	2,7mm	-
		ШАЙБА	2,8mm	-
		ШАЙБА	2,9mm	-
		ШАЙБА	3,0mm	-
		ШАЙБА	3,1mm	-
		ШАЙБА	3,2mm	-
		ШАЙБА	3,3mm	-
		ШАЙБА	3,4mm	-
		ШАЙБА	3,5mm	-
		ШАЙБА	3,6mm	-
		ШАЙБА	3,7mm	-

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТОПЛИВНЫЙ НАСОС		1
10		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		3
15		ШАЙБА		2



КРЕПЛЕНИЯ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КЛЕШНЕВОЙ СХВАТ		2
2		БОЛТ		1
3		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1

ТОЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C


ТОЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТОЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР		1
2		ШАЙБА	1,0mm	-
3		ПРУЖИНА СЖАТИЯ		1
4		УПОРНЫЙ БОЛТ		1
5		ПРОСТАВКА		-
6		ФОРСУНКА		1
7		ГАЙКА КОЛПАЧКА ФОРСУНКИ		-
		ШАЙБА	1,04mm	-
		ШАЙБА	1,08mm	-
		ШАЙБА	1,10mm	-
		ШАЙБА	1,14mm	-
		ШАЙБА	1,18mm	-
		ШАЙБА	1,20mm	-
		ШАЙБА	1,22mm	-
		ШАЙБА	1,24mm	-
		ШАЙБА	1,28mm	-
		ШАЙБА	1,30mm	-
		ШАЙБА	1,34mm	-
		ШАЙБА	1,38mm	-
		ШАЙБА	1,40mm	-
		ШАЙБА	1,44mm	-
		ШАЙБА	1,48mm	-
		ШАЙБА	1,50mm	-
		ШАЙБА	1,54mm	-
		ШАЙБА	1,58mm	-
		ШАЙБА	1,60mm	-
		ШАЙБА	1,64mm	-
		ШАЙБА	1,68mm	-
		ШАЙБА	1,70mm	-
		ШАЙБА	1,74mm	-
		ШАЙБА	1,78mm	-
		ШАЙБА	1,80mm	-
		ШАЙБА	1,84mm	-
		ШАЙБА	1,88mm	-
		ШАЙБА	1,90mm	-
		ШАЙБА	1,94mm	-
		ШАЙБА	1,98mm	-

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		2
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
3		ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР		1
4		СКОБА		1
5		БОЛТ		1
6		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1
7		БОЛТ		2

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ		1
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1
3		ПРОКЛАДКА		1
4		ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР		1
5		БОЛТ		1
6		ПРОБКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ		1
7		СЛИВНАЯ ПРОБКА		1

КРЕПЛЕНИЯ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		БОЛТ		2
2		ШАЙБА		1

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТОПЛИВНЫЙ НАСОС		1
2		КРЕПЕЖНАЯ СКОБА		1
3		ВИНТ		2
4		ПРУЖИННАЯ ШАЙБА		2

ТОПЛИВНАЯ МАГИСТРАЛЬ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШЛАНГ В СБОРЕ		1
2		ШЛАНГ В СБОРЕ		1
3		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		10
4		БОЛТ		2
5		ПРОСТАВКА		2
6		ВИНТ		1
7		ВИНТ		1



ЛИНИЯ ПЕРЕЛИВА



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ЛИНИЯ ПЕРЕЛИВА		1
2		ХОМУТ ШЛАНГА		4
6		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
7		РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ		1
8		РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ		4

ТРУБА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТРУБА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ		1

КОЛЛЕКТОР

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КОЛЛЕКТОР		1
2		ХОМУТ ШЛАНГА		1
3		ХОМУТ ШЛАНГА		1


КРЫШКА

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КРЫШКА		1
2		БОЛТ		4
3		ПРОКЛАДКА		1


КРЕПЛЕНИЯ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
3		ПРОКЛАДКА		4
4		БОЛТ		8
7		ВИНТОВАЯ ЗАГЛУШКА		1
8		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1


ВОЗДУШНАЯ ТРУБА

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВОЗДУШНАЯ ТРУБА		1



УГЛОВОЙ ПАТРУБОК СИСТЕМЫ НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		УГЛОВОЙ ПАТРУБОК СИСТЕМЫ НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА		1
2		ПРОКЛАДКА		1
3		БОЛТ		2
4		БОЛТ		2
5		ШАЙБА		4


ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО		1
2		БОЛТ		1
3		ШЕЙКА		1

КРЕПЛЕНИЯ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		БОЛТ		4
2		БОЛТ		1
3		СТОПОРНЫЙ ВИНТ		4
4		СТОПОРНЫЙ ВИНТ		1
244		УПАКОВОЧНЫЙ КОМПАУНД		-

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ





При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ		1
2		КОРПУС		1
3		ПРОКЛАДКА		1
4		КРЫШКА		1
5		ПРОКЛАДКА		1
6		КОЖУХ		1
7		РЫЧАГ / РУЧКА		2
8		ПОРШЕНЬ		1
10		СТОПОРНЫЙ ВИНТ		1
11		ПРОКЛАДКА		1
12		ПРОКЛАДКА		1
13		УПОРНАЯ ШАЙБА		1
14		ФЛАНЕЦ		1
15		КОЛЬЦО		1
16		КОЛЬЦО		1

ТЯГА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТЯГА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		1
6		БОЛТ		1
187		КРЕПЯЩИЙ СОСТАВ		-

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР		1
2		ВИНТ		2
3		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		4

ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ





При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		СКОБА		2
2		ОПОРА		1
3		БОЛТ		2
4		БОЛТ		5
5		ШАЙБА		5



КРЕПЛЕНИЯ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		БОЛТ		4
2		БОЛТ		4
4		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2


ОХЛАДИТЕЛЬ ХЛАДАГЕНТА

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ОХЛАДИТЕЛЬ ХЛАДАГЕНТА		1



КРЕПЛЕНИЯ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
2		ВТУЛКА		1
3		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
4		БОЛТ		9
5		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1
6		ПРОКЛАДКА		1

НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ		1

ДЕТАЛИ ПРИВОДА


При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШКИВ		1
2		ШКИВ		1
3		БОЛТ		3

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C



РЕМЕНЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА / НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество



Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		РЕМЕНЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА / НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ		1

ТЕРМОСТАТ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТЕРМОСТАТ		1
2		ВСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ		1

ПРОБКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ


При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ПРОБКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ		1
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C

ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ





При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ		1
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1
3		БОЛТ		1
4		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		1

БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ТРУБА




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		КОМПЕНСИРУЮЩАЯ ТРУБА		1
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		4
5		ВИНТ		2

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C

ВСАСЫВАЮЩАЯ МАГИСТРАЛЬ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВСАСЫВАЮЩАЯ МАГИСТРАЛЬ		1
2		ВИНТ		2
3		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
4		ЗАЖИМ ТРУБЫ		2
5		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2

ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ




При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ		1
2		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		2
5		ШАЙБА		1
6		БОЛТ		1
7		БОЛТ		2
8		ФЛАНЕЦ		1
234		УПАКОВОЧНЫЙ КОМПАУНД		-

ДВИГАТЕЛЬ Deutz BF4M 1013C


ВОЗДУШНАЯ ДИАФРАГМА



При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ВОЗДУШНАЯ ДИАФРАГМА		1
2		ПРОСТАВКА		2
3		ПЛАСТИНА		1
4		БОЛТ		2
5		ШАЙБА		2

ВОЗДУШНАЯ ДИАФРАГМА В СБОРЕ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
2		БОЛТ		5
3		КРЕПЕЖНАЯ ЧАСТЬ		1

РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество


Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА		1

ШКИВ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШКИВ		1

НАТЯЖНОЙ ШКИВ

НАТЯЖНОЙ ШКИВ

При заказе запасных частей или расходных материалов указывайте следующую информацию:

- Модель двигателя
- Серийный номер двигателя
- Описание заказываемой детали
- Инвентарный номер детали
- Количество

Пор.Н.	Инв. Н.	Описание	Назначение	Кол-во.
1		ШКИВ КЛИНОВОГО РЕМНЯ		1
2		ШКИВ КЛИНОВОГО РЕМНЯ		1
3		ШАРИКОПОДШИПНИК		1
4		ФЛАНЦЕВАЯ ВТУЛКА		1
5		ШАЙБА		1
6		КОЛЬЦО		1
7		КРЕПЕЖНАЯ СКОБА		1
8		КРЫШКА		1
9		ПРОКЛАДКА		1
10		ВТУЛКА		2
11		ГАЙКА		1
12		БОЛТ		1
13		ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ		3
14		ШАЙБА		1
15		СКОБА		1
16		БОЛТ		2
17		ШАЙБА		1
18		БОЛТ		2