







8 (727) 251-62-77, 251-65-60

Пропашной культиватор КРНВ



Секция р/о КРН 46.040	Колесо КРН 46.090	Аппарат туковывсевающий 509.046.5010	Кронштейн КЛТ 30.310
Приспособление подкормочное КРН 46.380	Устройство транспортное КРН 46.150	Колесо Н 130.03.000А	Грядиль Н 089.02.070-04
Держатель КРН 46.302	Держатель КРН 46.305	Держатель КРН 46.306	Кронштейн Н 089.01.234
Лапа с трубкой КРН 8-2	Стойка лап Н 043.11.407-01	Окучник левый Н 082.23.000-01	Окучник правый Н 082.23.000
Корпус Н 082.01.000-01	Корпус Н 082.01.000-02	Корпус Н 082.01.000	Корпус с раструбом КРН-4
Лапа долото Н 043.08.401-03	Лапа стрельчатая Н 043.05.110 (220 мм)	Лапа стрельчатая Н 043.05.110-01 (270)	Лапа стрельчатая Н 043.05.110-03 (330)







Колесо  КРН 46.070	Лапа со стойкой  Н 043.01.170-02	Лапа со стойкой  Н 043.01.170-03	Гайка стяжная  КРН 46.308
Стяжка  Н 089.01.602(-01)	Замок  КЛТ 00.420-04	Накладка  КРН 46.303	Ролик  СУПА 00.016-01
Звездочка  Н 126.13.101	Звездочка  Н 126.13.102	Звездочка  ССГ 00.108	Раструб  КРН 5-1
Пружина секции  Н 089.02.606	Втулка  КЛТ 00.002	Рамка  КРН 46.120	Звено секции  Н 089.01.120
Ступица колеса  Н 041.27.201	Стержень держателя  КРН 6213-01	Звездочка  КРН 46.202	Фланец  ССГ 00.122
Шайба  КРН 46.404	Тугопровод  Н 042.03.000-01	Колесо зубчатое  КЛТ 02.104 (n=11)	Колесо зубчатое  КЛТ 02.105 (n=35)
Механизм передач  КРН 46.400	Механизм передач  КРН 46.400-01	Колесо зубчатое  КЛТ 02.104-04	Колесо зубчатое  КЛТ 02.104-02



8 (727) 251-62-77, 251-65-60

Пропашная сеялка УПС

Секция (УПС-6,8)  509.046. 6100	Секция (УПС-12)  509.046. 5900	Аппарат высеваящий  509.046.4960-03	Аппарат туковывсевающий  509.046.5010
Бункер семенной  509.046.5000	Вентилятор УПС  509.046.6150-T	Шкив вала нижнего  509.046.023	Ротор УПС  509.046.5330
Механизм передач  509.046.1720 (-01)	Вал верхний  509.046.2200Б-T1	Вал нижний  509.046.2200Б-T2	Корпус  509.046.016Б
Колесо (УПС-12)  509.046.4740-01	Каток прикатывающий  509.046.5030	Колесо прикатывающее  509.046.3800	Сошник туковый УПС  509.046.2090 (-01)
Сошник  509.046.4270	Сошник  509.046.4330	Диск маркера в сборе  СШЕ 04.120	Диск маркера  Н 154.00.419-04




Вал верхний(веста)  509.046.6192A	Вал нижний(веста)  509.046.6427	Блок звездочек УПС  СУПА 00.1230	Блок звездочек УПС  СУПА 00.1240
Корпус ступицы маркера  Н 109.02.101	Звездочка  СУПК 00.610-03	Блок(веста)  509.046.6030-01	Звездочка  СУПК 00.610-04
Звездочка  ЗТЗУ 00.120(n=15)	Звездочка  ЗТЗУ 00.120-01 (n=21)	Звездочка  ЗТЗУ 00.120-02 (n=13)	Звездочка(веста)  ЗТЗУ 00.120-04(n=26)
Колесо зубчатое  КЛТ 02.104 (n=11)	Колесо зубчатое  КЛТ 02.104 (n=35)	Сектор шнек(веста)  509.046.0035	Сектор шнек(веста)  509.046.0035-01
Редуктор (туковый правый) (веста)  509.046.5740-02	Редуктор(туковый левый)(веста)  509.046.5740-03	Колесо зубчатое  509.046.6398 (n=15)	Колесо зубчатое (веста)  509.046.6398-01 (n=18)
Звездочка  509.046.1280A(n=13)	Звездочка  509.046.1280A-01(n=26)	Сбрасыватель  509.046.086	Носок  509.046.112
Прокладка УПС  509.046.031	Ролик  СУПА 00.016(-01)	Ворошилка  509.046.4191	Ворошилка  509.046.3090A



8 (727) 251-62-77. 251-65-60

Зерновые сеялки СЗ

Ап-ат. Высевающий СЗГ 00.2420(30)А	Мех-зм передач 108.00.2020Б-07(08)-2Г	Сошник двухстрочный Н 105.04.000	Сошник Н 105.03.000-05
Диск сошника Н 105.03.010-02	Диск Н 105.03.010-04	Корпус сошника Н 105.03.102	Сошник СЕТ 00.720
Вал с дисками СЗГ 00.1270-16Г	Диск СЗГ 00.125	Диск СЗГ 00.124	Диск СЗГ 00.126А
Колесо прикатывающее КПЗ 00.000Г	Колесо прикатывающее КПЗ 00.000Г-01	Подшипник СЗГ 00.106	Подшипник СЗГ 00.102А
Вкладыш СЗГ 00.107	Кривошип вала СЗГ 00.108	Подшипник СЗА 00.119-01	Подшипник СЗГ 00.300
Втулка СЗГ 00.118	Крестовина СГЗ 00.202	Втулка СЗГ 00.203-01	Вкладыш СЗГ 00.114
Звездочка СЗГ 00.123	Звездочка СЗГ 00.117	Зубчатка СЗГ 00.116	Зубчатка СЗГ 00.119
Звездочка СЗГ 00.211	Зубчатка СУЛ 102Б	Зубчатка СЗГ 00.121	Зубчатка СУЛ 109А

Звездочка  СЗГ 00.204-01	Звездочка  СЗГ 00.104	Звездочка  СЗГ 00.105-01	Задвижка  СЗГ 00.4066
Поводок  СЗГ 00.960А	Поводок  СШЕ 00.260	Поводок  СЕТ 00.690А	Поводок  СЕТ 00,700А
Ап-ат. высевающий  Н 108.05.000-01	Муфта высевающего аппарата  Н 108.01.001	Катушка выс. аппарата  Н 108.05.002	Корпус  Н 108.01.010
Вкладыш  СЗГ 00.144	Защелка  СЗГ 00.590	Защелка  СЗГ 00.600	Отражатель  Н 105.03.402
Ось  СЗГ 00.665-01	Втулка  СЗГ 00.206	Втулка  СЗГ 00.122	Ось  СЗГ 00.665
Направитель  Н 105.02.401	Прижим  Н 105.01.402	Счищалка  Н 105.01.401	Колпачок  Н 105.03.403
Втулка  СЗГ 00.002	Катушка  СЗГ 00.018	Наральник  СЗГ 00.149	Воронка  Н 127.14.002
Клапан  Н 108.01.006	Клапан  СЗГ 00.044А	Втулка  СЗГ 00.001	Ролик  СУПА 00.016(-01)
Вкладыш  СЗГ 00.151	Вкладыш  СЗГ 00.4052	Трубка  30x350	Завертка  ЗНС 148-001