




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ лапшесрезки PASTA MACHINE 150MM

Эксплуатация.



- Выньте прибор из упаковки.
- Зафиксируйте лапшесрезку на столе и вставьте ручку в отверстие на валике для раскатки теста.
- Перед первым использованием рекомендуется тщательно протереть лапшесрезку сухим полотенцем и пропустить немного теста через валик для раскатки. Тесто выбросить! Не рекомендуется мыть лапшесрезку в воде!
- Настройте лапшесрезку на самую большую толщину, отрегулировав отверстие между валиком на 3мм (рис.1). Прокатите тесто, поворачивая ручку. Повторите, затем настройте лапшесрезку на следующий уровень и снова пропустите тесто (рис.2). Регулируемая толщина теста от 0,5мм до 3мм.



- Разрежьте тесто на ровные полоски с помощью ножа.
- Переставьте ручку в отверстие на нарезном блоке, установите необходимую ширину лапши (2,2мм и 6,6мм) и пропустите полосу через нарезной блок (рис.3).
- Рекомендуется чистить лапшесрезку с помощью щетки после каждого использования (рис.4).



- Снимите пластиковые протекторы для чистки лапшесрезки изнутри (рис.5).
- В случае необходимости используйте растительное или оливковое масло для чистки нарезного блока (рис.6).



- Храните лапшесрезку в недоступном для детей месте