



COMBO-1

НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА С АНТИРАДАРОМ

(прошивка от **08.2015** г.)

Настройки	Значение
Режим дисплея	РД+ВР
Громкость	5
Автоприглушение	Вкл
Качество видео	Высокое
Цикл записи	3 мин
Событие объем	Низкое
X диапазон	Вкл
K диапазон	Вкл
Ка диапазон	Выкл (в РФ не используется)
Стрелка	Вкл
Откл. Радар	40 км/ч
Автотрасса	90 км/ч
Автостарт записи	Да
Задержка выключения	3сек.
Автовykl. экрана	Выкл
Микрофон	Вкл
Значение экспозиции	0.0
Очистка карты памяти	- (по необходимости)
Дата и время	Вкл
Координаты	Вкл
Уст. времени и даты	- (устанавливаете текущую дату и время)
Номерной знак	- (по желанию, гос номер вашего автомобиля)
Язык	Русский
Запуск звук	Тип 2
Акселометр	Выкл
Часовой пояс	(выбираете ваш часовой пояс)
Синхр. время по GPS	Вкл
Лимит скор. город	Выкл
Лимит скор. трасса	100 км/ч
Лимит превышения	15 км/ч
Сброс настроек	- (по необходимости)