


Управление и сигнализация

Руководство по выбору



Откройте мир
Harmony



Переключатели, кнопки с металлической основой XB4 Ø 22 мм



1

Переключатели и переключатели с ключом

Положения (количество и тип)		2 С фиксацией	2 Пруж. возврат	2 С фиксацией	3 С фиксацией	3 Пруж. возврат
Контакты		НО		НО + НЗ	2 НО	
Подключение		Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе	Черная рукоятка	XB4BD21	XB4BD41	XB4BD25	XB4BD33	XB4BD53
	Длинная рукоятка	XB4BJ21	—	—	XB4BJ33	XB4BJ53
	С ключом (№ 455)	XB4BG21	XB4BG61	—	XB4BG33	—

2

Переключатели с подсветкой, встроенным LED и цветной рукояткой

Положения (с фиксацией)		2			3		
Цвет		 Зеленый	 Красный	 Оранжев.	 Зеленый	 Красный	 Оранжев.
Контакты		НО + НЗ					
Подключение		Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB4BK123B5	XB4BK124B5	XB4BK125B5	XB4BK133B5	XB4BK134B5	XB4BK135B5
	110...120 В пер. тока	XB4BK123G5	XB4BK124G5	XB4BK125G5	XB4BK133G5	XB4BK134G5	XB4BK135G5
	230...240 В пер. тока	XB4BK123M5	XB4BK124M5	XB4BK125M5	XB4BK133M5	XB4BK134M5	XB4BK135M5

3

Двойные и тройные кнопки

Тип толкателя		1 утопленный 1 выступ.	2 утопленных	1 утопленный 1 выступ.	2 утопленных	2 утопленных + 1 крас. выступающ. центр.
Контакты		НО + НЗ		НО + НЗ с лампой 24 В		2 НО + НЗ
Подключение		Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе		XB4BL73415	—	XB4BW73731B5	—	XB4BA731327
Корпус (отдельно)		ZB4BZ105		ZB4BZ105 + ZBVB1		ZB4BZ103 + ZBE102
Головка (отдельно)		ZB4BL7341	ZB4BA7121	ZB4BW7L3741	ZB4BW7A1721	ZB4BA73132
						ZB4BA71124

Аксессуары (отдельные комплектующие)



4

Контактные блоки (для изделий серии Harmony XB4 и XB5)							
Тип		Контактный блок				Монт. основа (только XB4)	
Контакты		НО	НЗ	НО	НЗ	–	
Подключение		Винтовые зажимы		Пружинные зажимы		–	
Кол-во в упаковке		5	5	4	4	10	
№ по каталогу		ZBE101	ZBE102	ZBE1015	ZBE1025	ZB4BZ009	

5

Контактные блоки со светодиодом (для изделий серии Harmony XB4 и XB5)						
Цвет		 Белый	 Зеленый	 Красный	 Оранжев.	 Синий
Напряжение питания		24 В пер./пост. тока или 110...220 В пер. тока или 230...240 В пер. тока				
Подключение		Винтовые клеммные зажимы				
№ по каталогу	24 В пер./пост. тока	ZBVB1	ZBVB3	ZBVB4	ZBVB5	ZBVB6
	110...120 В пер. тока	ZBVG1	ZBVG3	ZBVG4	ZBVG5	ZBVG6
	230...240 В пер. тока	ZBVM1	ZBVM3	ZBVM4	ZBVM5	ZBVM6

6

Держатели маркировки 30 x 40 мм для маркировки 8 X 27 мм						Маркир. Ø 60 для авар. кнопок		
Белая маркировка/красный или черный фон						Черная маркировка/желтый фон		
О	ZBY2931	I	ZBY2147	AUTO	ZBY2115	ARRET D'URGENCE	ZBY9120	ZBY9130T (1)
OFF	ZBY2312	ON	ZBY2311	START	ZBY2303	EMERGENCY STOP	ZBY9320	ZBY9330T (1)
ARRET	ZBY2104	ARRET-MARCHE	ZBY2166	MARCHE	ZBY2103	NOT-HALT	ZBY9220	ZBY9230T (1)
AUS	ZBY2204	AUS-EIN	ZBY2266	EIN	ZBY2203	PARADA DE EMERGENCIA	ZBY9420	–
PARADA	ZBY2404	PARADA-MARCHA	ZBY2466	MARCHA	ZBY2403	ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY9620	–
Без маркировки/красный или черный фон						Без маркировки/желтый фон		
Красный	ZBY2101	Черный	ZBY2101				ZBY9121	

7

Прозрачные колпачки для кнопок (продаются по 10 штук)								
Для кнопок			Круглая выступающая	Круглая утопленная	Круглая утоп. или выступ.	Прямоугольн. двойн. головка	Прямоугольн. тройн. головка	Прямоугольн. тройн. головка
№ по каталогу			ZBP0	ZBPA	ZBP0A	ZBA708	ZBA709	ZBA10

(1) Для навесной блокировки ZBZ1605.

Кнопки с металлическим основанием Harmony XB4 Ø 22 мм



1 Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, пружинный возврат						
Цвет	 Белый	 Черный	 Зеленый	 Красный	 Желтый	 Синий
Контакты	НО			НЗ	НО	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB4BA11	XB4BA21	XB4BA31	XB4BA42	XB4BA51	XB4BA61
Корпус (отдельно)	ZB4BZ101			ZB4BZ102	ZB4BZ101	
Головка (отдельно)	ZB4BA1	ZB4BA2	ZB4BA3	ZB4BA4	ZB4BA5	ZB4BA6

2 Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, с защитным колпачком						
Изделие в сборе	XB4BP11	XB4BP21	XB4BP31	XB4BP42	XB4BP51	XB4BP61
Корпус (отдельно)	ZB4BZ101		ZB4BZ102		ZB4BZ101	
Головка (отдельно)	ZB4BP1	ZB4BP2	ZB4BP3	ZB4BP4	ZB4BP5	ZB4BP6

3

Кнопки с утопленным толкателем, с маркировкой						
Цвет	 Белый	 Черный	 Зеленый	 Красный	 Зеленый	 Красный
Маркировка	↑	↓	«!» (белый)	«О» (белый)	«START» (белый)	«STOP» (белый)
Контакты	НО			НЗ	НО	НЗ
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB4BA3341	XB4BA3351	XB4BA3311	XB4BL4322 (1)	–	–
Корпус (отдельно)	ZB4BZ101			ZB4BZ102	ZB4BZ101	ZB4BZ102
Головка (отдельно)	ZB4BA334	ZB4BA335	ZB4BA331	ZB4BA432	ZB4BA433	ZB4BA434

(1) С выступающим толкателем.



4 Кнопки аварийного останова Ø 40 мм, с грибовидной головкой, триггерного действия				
Цвет	 Красный			
Контакты	НО + НЗ Тяни-толкай	2 НЗ Поворотом	НЗ + НО Поворотом	НО + НЗ Ключом
Подключение	Винтовые клеммные зажимы			
Изделие в сборе	XB4BT845	XB4BS8444	XB4BS8445	XB4BS9445
Корпус (отдельно)	ZB4BT105	ZB4BZ104	ZB4BT105	
Головка (отдельно)	ZB4BT84	ZB4BS844		ZB4BS944

5 Кнопки с грибовидной головкой Ø 40 мм, пружинный возврат			
Цвет	● Черный	● Зеленый	● Синий
Контакты	НО Тяни-толкай		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы		
Изделие в сборе	XB4BC21	–	–
Корпус (отдельно)	ZB4BZ101		
Головка (отдельно)	ZB4BC2	ZB4BC3	ZB4BC6



6 Сигнальные лампы со встроенным светодиодом						
Цвет	Белый	Зеленый	Красный	Оранжевый	Синий	
Напряжение питания	24 В пер./пост. тока или 110...220 В пер. тока или 230...240 В пер. тока					
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB4BVБ1	XB4BVБ3	XB4BVБ4	XB4BVБ5	XB4BVБ6
	110...120 В пер. тока	XB4BVG1	XB4BVG3	XB4BVG4	XB4BVG5	XB4BVG6
	230...240 В пер. тока	XB4BVM1	XB4BVM3	XB4BVM4	XB4BVM5	XB4BVM6

7 Кнопки с подсветкой, с утопленным толкателем, со встроенным светодиодом						
Цвет	Белый	Зеленый	Красный	Оранжевый	Синий	
Контакты	НО + НЗ					
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB4BW31Б5	XB4BW33Б5	XB4BW34Б5	XB4BW35Б5	XB4BW36Б5
	110...120 В пер. тока	XB4BW31Г5	XB4BW33Г5	XB4BW34Г5	XB4BW35Г5	XB4BW36Г5
	230...240 В пер. тока	XB4BW31М5	XB4BW33М5	XB4BW34М5	XB4BW35М5	XB4BW36М5

Кнопки с пластиковым основанием Harmony XB5 Ø 22 мм



1



2



3

1 Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, пружинный возврат


Цвет	 Белый	 Черный	 Зеленый	 Красный	 Желтый	 Синий
Контакты	НО		НЗ		НО	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB5AA11	XB5AA21	XB5AA31	XB5AA42	XB5AA51	XB5AA61
Корпус (отдельно)	ZB5AZ101		ZB5AZ102		ZB5AZ101	
Головка (отдельно)	ZB5AA1	ZB5AA2	ZB5AA3	ZB5AA4	ZB5AA5	ZB5AA6

2 Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, с защитным колпачком

Изделие в сборе	–	XB5AP21	XB5AP31	XB5AP42	XB5AP51	XB5AP61
Корпус (отдельно)	–	ZB5AZ101			ZB5AZ101	
Головка (отдельно)	–	ZB5AP2	ZB5AP3	ZB5AP4	ZB5AP5	ZB5AP6

3 Кнопки с утопленным толкателем, с маркировкой

Цвет	 Белый	 Черный	 Зеленый	 Красный	 Зеленый	 Красный
Маркировка	↑	↓	«I» (белый)	«O» (белый)	«START» (белый)	«STOP» (белый)
Контакты	НО			НЗ	НО	НЗ
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB5AA3341	XB5AA3351	XB5AA331	XB5BL3422	–	–
Корпус (отдельно)	ZB5AZ101			ZB5AZ102	ZB5AZ101	ZB5AZ102
Головка (отдельно)	ZB5AA334	ZB5AA335	ZB5AA331	ZB5AA432	ZB5AA433	ZB5AA434



4

5

4 Кнопки аварийного останова Ø 40 мм, с грибовидной головкой, триггерного действия

Цвет	● Красный				
Контакты	НО + НЗ Тяни-толкай	2 НЗ Поворотом	НО + НЗ Поворотом	НО + НЗ Ключом	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе	XB5AT845	XB5AS8444	XB5AS8445	XB5AS9445	
Корпус (отдельно)	ZB5BZ105				
Головка (отдельно)	ZB5AT84	ZB5AS844		ZB5AS944	

5 Кнопки с грибовидной головкой Ø 40 мм, пружинный возврат

Цвет	● Черный	● Зеленый	● Синий
Контакты	НО, тяни-толкай		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы		
Изделие в сборе	XB5AC21	–	–
Корпус (отдельно)	ZB5AZ101		
Головка (отдельно)	ZB5AC2	ZB5AC3	ZB5AC6



6



7

6 Сигнальные лампы со встроенным светодиодом

Цвет	○ Белый	● Зеленый	● Красный	● Оранже.	● Синий	● Желтый
Напряжение питания	24 В пер./пост. тока или 110...120 В пер. тока или 230...240 В пер. тока					
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB5AVB1	XB5AVB3	XB5AVB4	XB5AVB5	XB5AVB6
	110...120 В пер. тока	XB5AVG1	XB5AVG3	XB5AVG4	XB5AVG5	XB5AVG6
	230...240 В пер. тока	XB5AVM1	XB5AVM3	XB5AVM4	XB5AVM5	XB5AVM6
	24 В пер./пост. тока	XB5EVB1	XB5EVB3	XB5EVB4	XB5EVB5	XB5EVB6
	110...120 В пер. тока	XB5EVG1	XB5EVG3	XB5EVG4	XB5EVG5	XB5EVG6
	230...240 В пер. тока	XB5EVM1	XB5EVM3	XB5EVM4	XB5EVM5	XB5EVM6

7 Кнопки с подсветкой, с утопленным толкателем, со встроенным светодиодом

Цвет	○ Белый	● Зеленый	● Красный	● Оранже.	● Синий
Контакты	НО + НЗ				
Подключение	Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB5AW31B5	XB5AW33B5	XB5AW34B5	XB5AW35B5
	110...120 В пер. тока	XB5AW31G5	XB5AW33G5	XB5AW34G5	XB5AW35G5
	230...240 В пер. тока	XB5AW31M5	XB5AW33M5	XB5AW34M5	XB5AW35M5

Переключатели, кнопки с пластиковой основой XB5 Ø 22 мм



1

Переключатели и переключатели с ключом

Положения		2 ∨ С фиксацией	2 ∇ Пруж. возврат	2 ∨ С фиксацией	3 ∨ С фиксацией	3 ∇ Пруж. возврат
Контакты		НО		НО + НЗ	2 НО	
Подключение		Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе	Черная рукоятка	XB5AD21	XB5AD41	XB5AD25	XB5AD33	XB5AD53
	Длинная рукоятка	XB5AJ21	—	—	XB5AJ33	XB5AJ53
	С ключом (№ 455)	XB5AG21	XB5AG61	—	XB5AG33	—

2

Переключатели с подсветкой, встроенным LED и цветной рукояткой

Положения (с фиксацией)		2 ∨			3 ∨		
Цвет		● Зеленый	● Красный	● Оранже.	● Зеленый	● Красный	● Оранже.
Контакты		НО + НЗ					
Подключение		Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB5AK123B5	XB5AK124B5	XB5AK125B5	XB5AK133B5	XB5AK134B5	XB5AK135B5
	110..120 В пер. тока	XB5AK123G5	XB5AK124G5	XB5AK125G5	XB5AK133G5	XB5AK134G5	XB5AK135G5
	230..240 В пер. тока	XB5AK123M5	XB5AK124M5	XB5AK125M5	XB5AK133M5	XB5AK134M5	XB5AK135M5

3

Двойные и тройные кнопки

Тип	1 утопленный 1 выступ.	2 утопленных	1 утопленный 1 выступ.	2 утопленных	2 утопленных + 1 крас. выступающ. центр.	
Контакты	НО + НЗ		НО + НЗ с лампой 24 В		2 НО + НЗ	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB5AL73415	—	XB5AW73731B5	—	XB5AA731327	—
Корпус (отдельно)	ZB5AZ105		ZB5AZ105 + ZBVB1		ZB5AZ103 + ZBE102	
Головка (отдельно)	ZB5AL7341	ZB5AA7121	ZB5AW7L3741	ZB5AW7A1721	ZB5AA73132	ZB5AA71124

Пластиковые кнопочные посты Harmony XAL



Функции		1 «Пуск» или «Стоп»			1 «Пуск» и «Стоп»	
Цвет или тип		● Зеленый	● Зеленый	● Красный	● С рукояткой	● С ключом
Маркировка		«I» (белый)	«START» (белый)	«O» (белый)	«O-I» (белый)	«O-I» (белый)
Контакты		НО			НЗ	НО
Подключение		Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе	Кнопка утопленная	XALD102	XALD103	XALD112	—	—
	Кнопка выступающая	—	—	XALD115	—	—
	Переключатель	—	—	—	XALD134	XALD144



Функции		Кнопки аварийного останова Ø40 мм, с грибовидной головкой, триггерного действия				
Цвет		● Красный				
Механизм возврата		Поворотом			Ключом	
Контакты		НЗ	2 НЗ	2 НЗ + НО	НЗ	2 НЗ + НО
Подключение		Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе		XALK178	XALK178F	XALK178G	XALK188	XALK188E XALK188G



Функции		«Пуск» и «Стоп», утоплен. кнопки			«Вверх» и «Вниз», утоплен. кнопки	
Цвет/Маркировка		«I» (зеленый)	«Пуск» (зелен.)	Лампа 24 В	«Вверх» (белый)	
		«O» (красный)	«Стоп» (красн.)	«I» (зеленый)	«Вниз» (черный)	«O» (красный) E-Стоп (красн.)
		—	—	«O» (красный)	—	«Вниз» (черный)
Контакты		НО + НЗ			НО + НО	НО + НЗ + НО
Подключение		Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе		XALD213	XALD215	XALD363B	XALD222	XALD324 XALD328

Монолитные кнопки Harmony XB7 Ø 22 мм



Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, пружинный возврат

Цвет	 Белый	 Черный	 Зеленый	 Красный	 Желтый	 Синий
Контакты	НО			НО + НЗ		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB7NA11	XB7NA21	XB7NA31	XB7NA45	XB7NA85	XB7NA65



Кнопки с утопленным толкателем, с маркировкой

Цвет	Белый	Черный	Зеленый	Красный	Зеленый	Красный
Маркировка	↑	↓	«I» (белый)	«O» (белый)	«START» (белый)	«STOP» (белый)
Контакты	НО			НЗ	НО	НЗ
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB7NA11341	XB7NA21343	XB7NA3131	XB7NA4232	XB7NA3133	XB7NA4234



Кнопки аварийного останова Ø 40 мм, с грибовидной головкой, триггерного действия

Цвет	 Красный		
Контакты	НО + НЗ Тяни-толкай	НО + НЗ Поворотом	2 НЗ Ключом
Подключение	Винтовые клеммные зажимы		
Изделие в сборе	XB7NT845	XB7NS8445	XB7NS9444



Сигнальные лампы со встроенным светодиодом

Цвет		 Зеленый	 Красный	 Желтый	 Синий	 Прозрачн.	 Оранже.
Подключение		Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB7EV03BP	XB7EV04BP	XB7EV05BP	XB7EV06BP	XB7EV07BP	XB7EV08BP
	120 В пер. тока	XB7EV03GP	XB7EV04GP	XB7EV05GP	XB7EV06GP	XB7EV07GP	XB7EV08GP
	230 В пер. тока	XB7EV03MP	XB7EV04MP	XB7EV05MP	XB7EV06MP	XB7EV07MP	XB7EV08MP



Кнопки с утопленным толкателем, с подсветкой, со встроенным светодиодом

Цвет		 Зеленый	 Красный	 Оранже.	 Синий	 Прозрачн.	 Желтый
Контакты		НО + НЗ					
Подключение		Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB7NW33B1	XB7NW34B1	XB7NW35B1	XB7NW36B1	XB7NW37B1	XB7NW38B1
	120 В пер. тока	XB7NW33G1	XB7NW34G1	XB7NW35G1	XB7NW36G1	XB7NW37G1	XB7NW38G1
	230 В пер. тока	XB7NW33M1	XB7NW34M1	XB7NW35M1	XB7NW36M1	XB7NW37M1	XB7NW38M1



Переключатели с черной рукояткой

Положения		2 ∨	2 ∨	3 ∨	2 ∨	3 ∨
Тип		С фиксацией			С ключом Ключ слева извлекается	С ключом Извлекается в центр. положении
Контакты		НО	НО + НЗ	2 НО	НО	2 НО
Подключение		Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB7ND21	XB7ND25	XB7ND33	XB7NG21	XB7NG33

Другие компоненты для управления




Джойстики-контроллеры Harmony XD4

Кол-во направлений	2	4	2	4
Контакты	1 НО на направление			
Положение	С фиксацией		Пружинный возврат	
№ по каталогу	XD4PA12	XD4PA14	XD4PA22	XD4PA24



Кулачковые переключатели Harmony

Функции	Амперметр	Вольтметр	Межполюсной	Переключ. ВКЛ. – ВЫКЛ.	Пошаговые
Ток	12 Amps				
Кол-во полюсов	6	6	4	1	3
Мульти-винт. крепление	K1F003MLH	K1F027MLH	K1D002ULH	K1A001ALH	K1C003ALH
Для отверстий Ø 22 мм	K1F003MCH	K1F027MCH	K1D002UCH	K1A001ACH	K1C003QCH



Педальные переключатели Harmony XPE

Материал и цвет	Синий метал.	Черн. пластик.	Синий метал.		
Верхняя крышка	Нет		Да		
Контакты	1 НЗ + 1 НО		1 НЗ + 1 НО	2 НЗ + 2 НО	
№ по каталогу	XPEM110	XPEA110	XPEM510	XPEM511	



Беспроводные кнопки Harmony XB5R (не требуется аккумулятор)

Приемник	Непрограммируемый + 1 черный колпачок				
Напряжение питания	24 В пост. тока				
Кнопка	1 пластиковая	1 металлическ.	1 пластиковая в корпусе		
№ по каталогу	XB5RFB01	XB4RFB02	XB5RMB03		



Биометрические переключатели Harmony XB5S

Приемник	Моностабильный	Бистабильный
Напряжение питания	24 В пост. тока/PNP-выход	
Кабель 2 м	XB5S2B2L2	XB5S1B2L2
Коннектор M12	XB5S2B2M12	XB5S1B2M12

Пульты управления для грузоподъемной техники

Радиоуправление краном Harmony eXLhoist (пульты управления)

Кнопки для направлений	6		6
Дополнительные кнопки	2		6
Светодиоды или дисплей	Светодиоды	Дисплей	Дисплей
Кнопка аварийного останова	Да	Да	Да
№ по каталогу	ZART8L	ZART8D	ZART12D

Радиоуправление краном Harmony eXLhoist (базовые станции)

Стандартные выходы	12		18	
Выходы безопасности	2		2	
Входы	–		18	
Подключение	Кабел. ввод	Коннектор	Кабел. ввод	Коннектор
№ по каталогу	ZARB12W	ZARB12H	ZARB18W	ZARB18H

Подвесные пульты XACA для пластиковых устройств управления Ø 22 мм

Количество кнопок	2	3	4	6	8
Тип	Пистолет.			Стандарт.	
Цвет	Желтый			Желтый	
Кнопка 1: Подъем (1)	Да	Да	Да	Да	Да
Кнопка 2: Спуск (1)	Да	Да	Да	Да	Да
Аварийный останов (2)	–	Да	–	–	–
Кнопка 3: Влево (1)	–	–	Да	Да	Да
Кнопка 4: Вправо (1)	–	–	Да	Да	Да
Кнопка 5: Вперед (1)	–	–	–	Да	Да
Кнопка 6: Реверс (1)	–	–	–	Да	Да
Кнопка 7: О (1)	–	–	–	–	Да
Кнопка 8: I (1)	–	–	–	–	Да
№ по каталогу	XACA201	XACA2014	XACA471	XACA671	XACA871

(1) С НЗ контактом. (2) С НО контактом.



Световые колонны и маяки Harmony XVU, XVR3, XVSV

Компоненты для модульных световых колонн XVU Ø 60



1

Световые модули IP 65

Напряжение	24 В								
Тип светодиода	Повышенная яркость								Импульсы
Цвет	 Зелен.	 Красн.	 Оранже.	 Синий	 Белый	 Желт.	Мультицвет.	Мультицвет.	
№ по каталогу	XVUC23	XVUC24	XVUC25	XVUC26	XVUC27	XVUC28	XVUC29	XVUC29P	

2

Звуковые модули IP 54

Напряжение	24 В			
Тип	Зуммер		Звук	Импульс
Цвет	 Черный	 Сереб.	 Черный	 Черный
№ по каталогу	XVUC9S	XVUC9SQ	XVUC9V	XVUC9VP

3

Корпус с верхней крышкой IP 65

Напряжение	24 В пер./пост. тока		100...240 В пер. тока		
Цвет	 Черный	 Сереб.	 Черный	 Черный	 Сереб.
Тип	—	—	NPN	PNP	PNP
№ по каталогу	XVUC21B	XVUC21BQ	XVUC21M	XVUC21MP	XVUC21MQP

4

Монтажное основание

5

Тип основания	Регулир. стойка	Стойка 100 мм		Кронштейн 400 мм	Кронштейн 800 мм	Пластина для монтажа	
Цвет	 Черный	 Черный	 Сереб.	 Черный	 Черный	 Черный	 Сереб.
№ по каталогу	XVUZ05 (1)	XVUZ02	XVUZ02Q	XVUZ400	XVUZ800	XVUZ01	XVUZ01Q
	—	—	—	—	—	XVUZ03 (2)	—
	—	—	—	—	—	XVUZ04 (3)	—

Аксессуары

Тип	Удлинитель корпуса		Для гибкого монтажа (горизонтальная и вертикальная регулировка)	
Цвет	 Черный	 Сереб.	 Черный	
№ по каталогу	XVUC020	XVUC020Q	XVUZ06	

(1) Только для корпусов с постоянным током

(2) 2-конт. монтаж.

(3) 4-конт. монтаж.

(1) Только для корпусов с постоянным током (2) 2-конт. монтаж. (3) 4-конт. монтаж.

Сигнальные маяки и звуковые сирены в сборе



Сигнальные маяки XVR3																
Цвет		Зелен.		Красн.		Оранже.		Синий		Зелен.		Красн.		Оранже.		Синий
Зуммер	С зуммером								Без зуммера							
№ по каталогу	12...24 В пост. т.	XVR3B03S	XVR3B04S	XVR3B05S	XVR3B06S	XVR3B03	XVR3B04	XVR3B05	XVR3B06							
	100...230 В пер. т.	XVR3M03S	XVR3M04S	XVR3M05S	XVR3M06S	XVR3M03	XVR3M04	XVR3M05	XVR3M06							
	48 В пост. т.	—	—	—	—	XVR3E03	XVR3E04	XVR3E05	XVR3E06							
Аксессуары	Наружные линзы								Монтажные кронштейны							
№ по каталогу	XVR3Z001								XVCZ23							
Звуковые сирены XVSV																
Размер	DIN 72					DIN 96										
Напряжение	12 - 24 В пост. тока					12 - 24 В пост. тока					100 - 230 В пер. тока					
Цвет корпуса	 Темно-серый		 Белый			 Темно-серый		 Белый			 Темно-сер.		 Белый			
Подключение	NPN	PNP	NPN	NPN	PNP	NPN	PNP	NPN	NPN	NPN	NPN	NPN	NPN	NPN	NPN	NPN
№ по каталогу	XVSV7BBN	XVSV7BBP	XVSV7BWN	XVSV9BBN	XVSV9BBP	XVSV9BWN	XVSV9MBN	XVSV9MWN								
Основа для монтажа на стену	XVSZ016															