



ИнтерКлин



inter.clean@interclean.ru



+7 (495) 785-71-26

108817, Г. МОСКВА,
ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕ, Д.
ЛИКОВА, ВЛД. 85, СТРОЕНИЕ 1,
ОФИС 94, ЭТАЖ 2



МАГО ЭКСТРА +

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО БЕЗ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

Предназначение

Предназначено для циркуляционной и СIP-моек различного теплообменного вида оборудования, сильно загрязненных узлов технологического оборудования, пастеризаторов, стерилизаторов, цилиндрико-конических танков, форфасов, кег, линий розлива. Удаляет органические загрязнения (белковые и жировые).

Состав

Гидроксид натрия, гидроксид калия, ПАВ, комплексообразователи, вода.

Инструкция по применению

- Предварительно промыть оборудование водой.
- Циркулировать рабочий раствор 20-60 минут с концентрацией 0,5-2% и температурой 40-90°C. Возможно неоднократное использование растворов.
- Промыть оборудование чистой водой.

Физико-химические свойства

Внешний вид: жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета без механических примесей.

Показатель pH (1%): 12,0-13,5.

Плотность (20°C), г/см³: 1,3-1,5.

Хранение

Температура от +5 до +30 °C, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

Коррозионные свойства и меры предосторожности

Запрещается смешивать с кислотными средствами.

Не применять на поверхностях из алюминия, меди и других цветных металлов.

Использовать средства индивидуальной защиты.

